

## **PV\*SOL® Expert**

Version 6.o

Dimensionamiento y Simulación de Sistemas Fotovoltaicos

Manual de Instrucciones

#### Exoneración de responsabilidad

La redacción de los textos y la selección de las imágenes se ha realizado con gran esmero. No obstante, no puede descartarse completamente que haya errores. Este manual sirve únicamente para la descripción del producto, y no debe entenderse como propiedad garantizada en sentido legal. Los editores y los autores no pueden asumir ninguna responsabilidad legal ni de ningún otro tipo por los datos incorrectos ni por sus consecuencias. Los datos que se incluyen en este manual se indican sin compromiso.

El software que se describe en este manual se suministra sobre la base del contrato de licencia que usted acepta al instalar el programa.

De ello no se derivan derechos de responsabilidad.

Está prohibido hacer copias del manual.

#### Copyright y marca

PV\*SOL® es una marca registrada de Dr. Gerhard Valentin.

Windows®, Windows Vista®, Windows XP® y Windows 7® son marcas registradas de Microsoft Corp. Todos los nombres de programas y denominaciones que se utilizan en este manual, dado el caso, son también marcas registradas de los fabricantes y no deben utilizarse comercialmente ni de ningún otro modo. Salvo errores u omisiones.

Berlin, 31 de enero de 2013

Copyright © 2004 - 2013 Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH

Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH Stralauer Platz 34 10243 Berlin Alemania

Tel.: +49 (0)30 588 439 - 0 Fax: +49 (0)30 588 439 - 11

info@valentin.de www.valentin.de

Gerencia: Dr. Gerhard Valentin AG Berlin-Charlottenburg HRB 84016



Valentin Software, Inc. 31915 Rancho California Rd, #200-285 Temecula, CA 92591 USA

Tel.: +001 951.530.3322 Fax: +001 858.777.5526

info@valentin-software.com http://valentin-software.com/

# **1** Serie de programas PV\*SOL

Los programas de la serie PV\*SOL apoyan al proyectista en el dimensionamiento y la simulación de sistemas fotovoltaicos, concretamente:



- sistemas conectados a la red con inyección total y
- sistemas con alimentación propia (Net Metering)
  - Distribución de los módulos
  - Soporte de los módulos
  - Interconexión de los módulos •
  - con análisis de sombra detallado •

-> Ver a este respecto: http://www.valentin.de/produkte/photovoltaik

# 2 New in PV\*SOL Expert

#### This version will include the following new features:

#### Version 6.o



#### Cable plan

- Visualization of a cable plan with various views and idealized presentation of module connection cables, string cables and DC trunk cables as well as bundles, T-plugs, generator terminal boxes, coupling boxes and cable grommets
- Automatic set up of the cable plan by means of node-string system or generator connection box concept (short cable route)
- Module connection cables for every second module possible
- Manual drawing of module connection cables
- Cables can be laid around obstacles
- Precise optimization of the cable cross section
- Precise calculation of cable losses
- Output of the cable lengths
- Page preview for setting the number of pages and printout in project report

#### Additional new features:

- Aligning of strings in the configuration
- Free selection of the textures for all 3D objects
- Use of your own, true-to-scale textures makes it possible to adjust the dimensions of the tiles.
- Centered, significantly easier scaling of the attic stories of buildings and shed tooth roofs as well as walls and chimneys (ridge remains centered).
- Multiple copying of 3D objects and copying of other surfaces of a 3D object
- A wide range of settings are now saved throughout the entire program

#### PV\*SOL Version 5.5 📈

• The economic efficiency calculation for systems connected to the grid has been adjusted for the new EEG 2012 (German renewable energy act).

- New climate data from DWD (meteorological service) for Germany using the averaging periods 1981-2010
- Input of the displacement power factor (Cos Phi) for the provision of reactive power
- Power control for small systems



In the 3D visualization 🤻

- Configuration of several mounting surfaces in the 3D visualization
- Manual configuration in the 3D visualization
- New 3D objects: open areas and inclined open areas for planning mounted systems on the ground (maximum dimensions 300 x 300 m)
- Optimization of module configuration (e.g. meandering course)
- Align 3D objects
- 3D objects planned for the open area can be rotated together
- New textures for a realistic representation of the 3D system
- The assembly system can now also be edited by means of a right click on a row of modules
- For wide-scale blocking, restricted areas can now also be positioned over other objects, without resulting in a collision
- Solar azimuth angle and elevation angle are now also updated in the dialog box "Position of sun" when the time is changed.
- Entries in the losses dialog box can be transferred to all generators
- US unit system is available

-> Also see: http://www.valentin.de/produkte/photovoltaik

# 3 Gestión de Software

### 3.1 Requisitos de System

- Conexión a Internet
- **Procesador:** 2,5 GHz Pentium PC
- Memoria: 2048 MB
- Espacio en disco duro: 700 MB
- **Resolución del monitor:** min. 1.024 x 768 Pixel
- Sistema operativo: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- **Graficos:** 3D, DirectX– compatibles, 512 MB, OpenGL, versión 1.1 Apoyo (necesarios para Photoplan)
- Software: DirectX, versión 9.oc; .net-Framework: full framework Version 4.o

Para ejecutar el programa, debe tener derechos de lectura y de escritura sobre la carpeta del programa PV\*SOL® .

PV\*SOL<sup>®</sup> incorpora los formatos definidos en Windows de la configuración regional en el Panel de Control para divisas, números, hora y fecha. Estos formatos aparecen también en las impresiones. Para que el programa pueda funcionar, es importante que el signo de separación de miles y de decimales estén definidos de diferente forma..

## 3.2 Activación del progama

### 3.2.1 Número de serie

Menu Ayuda > Info > Registro > botón Cambiar registro > botón Siguente

Registro					
Introduzca su número de serie					
	1.	?	Número de serie	12345-123A-123-ABCD-1-ABCD-AB-ABCD-ABC	
	2.	?	Número de activació	n(BC6DDCE5	

Un número de serie le fué enviado a la compra de este Software.

El número se compone de una combinación de cifras y letras. Introduzca -lo sin carácter de omisión, pero con guillon.

Usted encuentra el número serie sobre su factura, en al cobertura del CD o le fué enviado por E-mail, depues de la compra por via internet.

### 3.2.2 Número de instalación (ID programa)

El número de instalación (ID programa) es especifico a su ordenador y solo valido para este mismo. Se supone un número de serie valido para que un número de instalación sea generado por el dialogo. Al comprar el programa un número de serie válido le fue entregado o bien después de a ver facturado o bien sobre la cobertura del CD que le enviamos.

Al entrar un número de serie valido el número de instalación es generado automáticamente.

No puede entrar manualmente el número de instalación (ID Programa).

El número de instalación y de serie contienen la información necesaria para que nosotros podamos efectuar el registro del programa y enviarle la clave de activación.

#### 3.2.3 Demande la clave de activación

Menu Ayuda > Info > Registro > botón Cambiar registro > botón Siguente > (1.) botón Aceptar

Usted puede pedir el clave de activación de diferentes maneras:

Demande la clave de activación por internet

💅 Reg	gistro				×
Introduzca su número de serie					
	1.	?	Número de serie	12345-123A-123-ABCD-1-ABCD-AB-ABCD-ABC	
	2.	?	Número de activación(	BC6DDCE5 Cancelar	
		/emaile			
	3.	?	Online	Cerrar	
	1	Introdu	zca la clave de ac	tivación	
	4.	?		Aceptar Cancelar	

Aquí se suponen que vuestro ordenador tiene una conexión internet.

Hacer clic en el botón *Online*. Se le presenta un formulario en el cual puede entrar sus datos, los que son necesarios para activar vuestro programa.

Las ventanillas marcadas de una \* deberán estar rellenadas obligatoriamente con sus datos.

Después de a ver rellenado el formulario lo puede enviar directamente. La dirección E-mail del destinatario ya está inscrita.

Después del envío recibirá

- el código de activación se muestra.

- un E-Mail a la dirección que nos indicó contiene el código de activación.

Demande la clave de activación por teléfono

Puede pedir el código de activación por teléfono. En este caso tenga a mano el número de serie y el número de instalación (ID programa).

## 3.2.4 Introduzca la clave de activación

Menu *Ayuda > Info > Registro* > botón *Cambiar registro* > botón *Siguente* > (1.) botón *Aceptar* > (4.) botón *Aceptar* 

Registration					K
Enter Serial Number					
1.	?	Serial Number	24134-013P-550-BZTK-1-DPB0-PU-B	ZTK-AGQ OK	
2.	?	Program ID	BC6DDCE5	Cancel	
Request Key Code					
3.	?	Online		Close	
Enter Key Code					
4.	?	ABCDEFGH	ок 👘	Cancel	

Después a ver recibido el clave de activación, entre el código en la ventanilla "4.".

Después de hacer clic *OK* una información sobre el estado de activación aparece.

## 3.3 Contrato de licencia

Menú Ayuda > Info ... > Informacion general > Mostrar contrato de licencia

El contrato de licencia se muestra como un archivo pdf en Inglès solamente (Licensing Provisions).

### 3.3.1 Condición de licencia

#### Cuantas veces puedo instalar el programa ?

La número y la cantidad de instalación posibles corresponde al número de licencias obtenidas por compra. En el caso de aver obtenido una licencia individual usted puede instalar el programa en su ordenador de trabajo.

Ademas puede activar el programa en un segundo ordenador por ejemplo un ordenador portátil. Pero le corresponde a usted de asegurarse que los dos ordenadores no sean utilizados a la vez.

### 3.3.2 Contrato de mantenimiento de software

Para tener siempre una versión de software actual, le recomendamos firmar un contrato de mantenimiento (http://www.valentin.de/en/sales-service/customer-service/software-maintenance-agreement. De este modo recibirá actualizaciones regularmente.

El mantenimiento de software incluye:

- Descarga de las actualizaciones de software, de nuevos releases del programa,
- Descarga de las actualizaciones de la base de datos de componentes, por ejemplo módulos FV o inversores.
- la respuesta a las preguntas generales sobre el suministro, los números de serie y la activación del programa o los programas de software, así como la actualización y las posibilidades de acceso a los datos de los componentes.

# 4 Fundamentos de cálculo

En este capítulo encontrará información sobre los fundamentos de cálculo para las siguientes temáticas:

- Procesador de radiación de energía solar
- Suministro de potencia del módulo FV
- Inversor
- Modelo de temperatura lineal
- Modelo de temperatura dinámico
- Pérdidas de potencia
- Magnitudes de valoración
- Cálculo de la eficiencia económica
- Propuesta de dimensionamiento

### 4.1 Procesador de radiación de energía solar

En los datos climáticos suministrados se expresa la radiación en vatios por metro cuadrado de superficie de referencia sobre el plano horizontal (radiación sobre la horizontal). Esta es convertida por el programa, durante la simulación en el procesador de radiación de energía solar, a la superficie inclinada y multiplicada por la superficie de referencia total. Una posible sombra reduce la irradiación.

El procesador de radiación de energía solar necesita dividir la radiación en un porcentaje de radiación difuso y otro directo. Esta división tiene lugar conforme al modelo de radiación de Reindle con correlación reducida. [Reindl, D.T.; Beckmann, W. A.; Duffie, J.A. : Diffuse fraction correlations; Solar Energy; Vol. 45; No. 1, S.1.7; Pergamon Press; 1990]

Para la conversión de la irradiación sobre la superficie inclinada se utiliza el modelo de cielo anisótropo de Hay y Davis. [Duffie,J.A.; Beckmann, W.A.: Solar engineering of thermal process; John Wiley & Sons, USA; zweite Auflage; 1991] Este modelo tiene en cuenta el factor de anisotropía para la radiación circunsolar y el factor de reflexión en el suelo (Albedo).

Para la conversión de la parte directa de la radiación solar con relación al generador FV y teniendo en cuenta la superficie de referencia de la radiación solar directa sobre el plano horizontal, la posición del sol frente a la superficie FV se tiene que determinar a partir de la altura del sol, del acimut del sol, del ángulo de instalación del generador FV y del ángulo de acimut del generador FV. La altura del sol y el acimut del sol resultan de la fecha, la hora y la latitud geográfica. El ángulo de instalación y el acimut del generador FV se introducen en el programa.

De la suma de las partes directa y difusa se obtiene la radiación sin sombra.

La radiación sobre el plano inclinado del generador FV considera una posible sombra del generador. La sombra se divide igualmente en una parte directa y otra difusa. La parte difusa se determina, independientemente de la altura del sol y del acimut del sol, porcentualmente al área sombreada. La irradiación directa sobre la superficie FV se reduce en cada paso de cálculo en la duración de la sombra.

La radiación sobre el plano inclinado del generador FV se refleja en la superficie del módulo. La parte de radiación directa se refleja en función de la posición del sol y del factor de corrección del ángulo del módulo. El factor de corrección del ángulo del módulo para la radiación difusa se establece en el programa. La radiación resultante es la radiación con deducción de la reflexión.

## 4.2 Suministro de potencia del módulo FV

A partir de la irradiación en la superficie inclinada del generador FV (previa deducción de las pérdidas por reflexión) y la temperatura calculada del módulo es posible determinar, con la especificación de la tensión del módulo, el suministro de potencia del módulo FV.

La Figura 1 muestra la potencia de módulo de un módulo típico de 100 W con una temperatura del módulo de 25 °C para distintas irradiaciones. La curva superior muestra la potencia de módulo en las condiciones de prueba estándar (STC<sup>1</sup>). Se puede ver que el módulo suministra su potencia máxima de 100 W con una tensión de aprox. 17 V. Este punto de trabajo del módulo se denomina como Maximal Power Point (MPP). Se necesita determinar para todas las irradiaciones y temperaturas de módulo.

La Figura 1 Curvas de potencia para un módulo de 100 W con diferentes irradiaciones

Un requisito hacia el sistema FV es que, con una determinada irradiación y temperatura de módulo, la tensión del módulo sea regulada de manera que los módulos trabajen en el MPP. El inversor asume esta función.

En el supuesto de que los módulos funcionen en el servicio de MPP, PV\*SOL<sup>®</sup> determina el suministro de potencia del módulo FV a partir del suministro de potencia del módulo en las condiciones de prueba estándar y la curva característica del rendimiento del módulo. Las curvas características del rendimiento se generan a partir de los datos sobre el comportamiento bajo carga parcial.

La Figura 2 muestra el desarrollo típico del rendimiento del módulo a diferentes temperaturas.

Figura 2 Rendimiento del módulo a diferentes temperaturas del módulo

La dependencia de la curva de la temperatura se determina a partir de la curva característica a 25 °C (ŋ, mpp(G, Tmódulo=25 °C)) y del coeficiente de potencia y temperatura d ndT:

 $\eta_{PV,MPP} = \eta_{PV,MPP}(G, T_{Modul} = 25^{\circ}C) \cdot [1 + \Delta T \cdot d\eta dT]$ 

Si no es posible mantener el MPP del módulo, se necesita determinar el punto de trabajo del módulo a partir del campo de la curva característica U-I (ver Figura 3).

Figura 3 Campo de curva característica U-I

Además del rendimiento de los módulos, el grado de rendimiento de los módulos considera también las pérdidas adicionales:

- por desviación del espectro estándar AM 1.5,
- por combinación inadecuada o merma del rendimiento en caso de desviaciones de las indicaciones del fabricante, y
- en diodos.

Estas pérdidas de potencia se deducen porcentualmente de la potencia del módulo. Además, las pérdidas por reflexión en la superficie del módulo se tienen que valorar como pérdidas del módulo.

1 Condiciones de prueba estándar: Incidencia de la radiación vertical de 1000 W/m², temperatura del módulo de 25 °C y espectro de radiación AM 1,5 potencia del módulo en el STC Maximal Power Point (MPP) curvas características del rendimiento

## 4.3 Inversor

El inversor tiene dos funciones. Por una parte, se transforma en el inversor la corriente continua generada por los módulos FV a la tensión y frecuencia de la red eléctrica pública. Por otra parte, el seguidor de MPP integrado asegura que el generador FV funcione en el punto de potencia máxima (MPP).

La conversión de corriente continua a corriente alterna conlleva unas pérdidas. A través de la curva características del rendimiento, PV\*SOL® determina la potencia de salida en función de la potencia de entrada.

En la Figura 4 se muestra un desarrollo típico del rendimiento relativo. La potencia de salida del inversor se determina de la siguiente manera:

$$P_{AC} = P_{DC} \cdot \eta_{\text{Nenn}} \cdot \eta_{\text{rel}}$$

Con el fin de simular el seguimiento de MPP del inversor, el programa controla en cada paso de cálculo si la tensión de MPP del módulo puede ser ajustada por el inversor.

Si la tensión MPP se encuentra fuera del área de seguimiento de MPP del inversor o si se conectan varios generadores con tensiones MPP distintas a un inversor, la regulación recorre las curvas características U-I de los módulos hasta encontrar el punto de trabajo que permite tomar la potencia máxima del generador FV.

Figura 4 Rendimiento relativo de un inversor

Además de la curva característica del rendimiento del inversor, PV\*SOL<sup>®</sup> considera los rendimientos de adaptación MPP, el consumo en Standby y nocturno y el umbral de potencia de entrada a partir del cual el inversor suministra potencia. Todos los factores se tienen en cuenta en el grado de rendimiento del inversor.

### 4.4 Modelo de temperatura

La temperatura de un módulo FV tiene una gran importancia a la hora de calcular el suministro de potencia. Un calentamiento en 10 °C produce una pérdida de potencia de, aproximadamente, un 5 %.

Para determinar la temperatura del módulo se resuelve en el modelo de temperatura dinámico, en cada intervalo de tiempo, la ecuación de balance térmica. Para este procedimiento se requiere la velocidad del viento actual en el intervalo de tiempo en cuestión. Si Esta no figura en el grupo de datos climáticos, se elige automáticamente un modelo de temperatura lineal, dependiente de la temperatura exterior y de la irradiación.

#### 4.4.1 Modelo de temperatura lineal

En este modelo se calcula la temperatura del módulo en dependencia lineal de la irradiación G:

$$T_{Modul} = T_a + k \cdot \frac{G}{G_{STC}}$$

El valor de la constante k depende del tipo de montaje del módulo, y es una medida para el calentamiento máximo que puede alcanzar frente a la temperatura exterior Tª en condiciones de irradiación máxima (GsTC = 1000 W/m²):

- Montaje libre: k = 20°C.
- Montaje sobre tejado, con ventilación trasera: k = 30°C.
- Integración en tejado o fachada, sin ventilación trasera: k = 45°C.

#### 4.4.2 Modelo dinámico de temperatura

Solución de la ecuación de balance térmico

Para considerar la inercia térmica, se debe dividir cada paso temporal de la simulación (1 hora) en varias fracciones de paso, en las cuales solucionar la siguiente ecuación diferencial dT<sub>Módulo</sub>. Para poder hallar la solución en condiciones básicas extremas (por ejemplo, con variaciones de la irradiación de o a 1000 W/m<sup>2</sup>) se establece una dt nueva para cada paso de cálculo y puede ascender a unos pocos minutos.

$$m_{Modul} \cdot c_{Modul} \cdot \frac{dT_{Modul}}{dt} + P_{el} = \dot{Q}_{G} - \dot{Q}_{S} - \dot{Q}_{K}$$

con

$$\dot{Q}_G = \alpha \cdot G \cdot A_{Modul}$$

$$\dot{Q}_{S} = f_{E} \cdot \varepsilon \cdot A_{Modul} \cdot \sigma \cdot (T_{Modul}^{4} - T_{a}^{4})$$

$$\dot{Q}_{K} = f(A_{Modul}, T_{Modul}, T_{a}, v_{w}, l_{char})$$

En el proceso se emplean las siguientes magnitudes:

m<sub>Module</sub> : Masa de módulo

Amodule : Superficie de módulo

CModule : Capacidad térmica de módulo

TModule : Temperatura de módulo

Q<sub>G</sub> : Potencia absorbida

Qĸ: Convección

Qs: Potencia térmica irradiada

lchar : Longitud característica de sobreintensidad

- a : Coeficiente de absorción
- ε: Coeficiente de emisión
- vw: Velocidad del viento
- T<sub>a</sub> : Temperatura ambiente
- Pel : Potencia eléctrica suministrada
- t : Tiempo
- $\sigma$  : Constante StefarBoltzmann

#### ∫ : Factor de instalación

**Influencia de la colocación de los módulos sobre las temperaturas de módulo calculadas.** Aparte de los factores meteorológicos (G, Ta, vw) y los parámetros específicos de los módulos, la colocación de los módulos ejerce una gran influencia sobre el calentamiento. Además, dependiendo del tipo de montaje o instalación, se deberán llevar a cabo las siguientes modificaciones a la ecuación de balance térmico:

- Montaje libre: Factor de instalación  $f_E = 2$
- Montaje sobre el tejado, con ventilación trasera: División a la mitad de la potencia térmica emitida Q<sub>s</sub>, es decir, factor de instalación  $f_E = 1$ . Al contrario del montaje libre, aquí sólo se encuentra la parte superior del módulo en intercambio térmico con el medio.
- Integración en tejado o fachada, sin ventilación trasera: Además de dividir entre dos Qs ( $f_E = 1$ ), se reduce la emisión de calor mediante convección QK. En el modelo se consigue con una reducción de la velocidad efectiva del viento de 3 m/s.

#### Determinación de la velocidad del viento a la altura de la instalación.

La velocidad del viento se calcula en base a la velocidad escalar del viento registrada en los datos climáticos (Vw\_10m), medidos a 10 m desde el nivel del suelo:

$$v_w = v_{w,10m} \cdot \frac{\ln \frac{h_w}{z_0}}{\ln \frac{10 m}{z_0}}$$

con una longitud de rugosidad del entorno del generador de  $Z_0 = 0,3$  m

## 4.5 Pérdidas de línea

Para calcular las pérdidas de línea se calcula primero la resistencia de línea R a partir de la sección del cable A, la longitud del cable I y la resistencia específica del material:

$$R = \sigma \cdot \frac{l}{A}$$

En el caso del cobre, la resistencia específica es de

 $\sigma = 0.0175 \,\Omega^* \text{mm}^2/\text{m}.$ 



con

$$P_R = U_R \cdot I = R \cdot I^2$$

Con respecto a la potencia, se aplica para la potencia perdida relativa:

$$\frac{P_R}{P} = R \cdot \frac{I}{U}$$

## 4.6 Magnitudes de valoración

Los datos de entrada para la determinación de las magnitudes de valoración son los siguientes:

Ein = energía irradiada en la superficie del generador FV

E<sub>PVuse</sub>= energía solar generada (en el lado CA) - consumo propio del inversor

Ecarga = demanda energética del consumidor

Pnom = potencia instalada del generador FV

Brc = grado de rendimiento del módulo con STC<sup>2</sup>

La cuota de cobertura solar pone la energía fotovoltaica útil generada (E<sub>PVuse</sub>) en relación a la demanda de carga (E<sub>carga</sub>).

Cuota de cobertura solar = E<sub>PVuse</sub> / E<sub>carga</sub>

En el funcionamiento conectado a la red, el concepto de energía útil no solo comprende la energía utilizada para cubrir la carga, sino también la energía que se inyecta en la red. En consecuencia, la cuota de cobertura solar puede superar el 100 %.

El rendimiento anual específico es la energía útil (E<sub>PVuse</sub>) en relación con la potencia instalada (P<sub>nom</sub>).

Rendimiento anual específico = E<sub>PVuse</sub> / P<sub>nom</sub>

Expresado de otra manera, el rendimiento anual específico es una medida para las horas de servicio anuales a plena carga del sistema FV. Con frecuencia se indica en la literatura el Final Yield (factor de rendimiento) en lugar del rendimiento anual específico. Este se determina a partir de las horas de servicio anuales a plena carga, divididas por 365 días, y representa una medida para las horas de servicio diarias a plena carga.

Performance Ratio (Coeficiente de rendimiento) = EPVuse / Ein \* Spc

La Performance Ratio es una medida para las pérdidas de energía en el sistema que se producen en comparación con el suministro de energía del generador FV en las condiciones de prueba estándar. El suministro de energía bajo STC se determina a partir de la energía irradiada en la superficie del generador FV (Ein), multiplicada por el rendimiento del módulo STC (spc). La Performance Ratio describe el grado de rendimiento de la energía fotovoltaica generable potencialmente en un entorno de sistema determinado.

El grado de rendimiento del sistema es una medida para la conversión de la energía total irradiada en el nivel del generador (Ein) por el sistema FV. El grado de rendimiento del sistema se compone de los grados de rendimiento del generador FV y del inversor y considera las pérdidas de línea, así como las pérdidas de batería.

Grado de rendimiento del sistema = E<sub>PVuse</sub> / E<sub>in</sub>

2 Condiciones de prueba estándar: Incidencia de radiación vertical de 1000 W/m², temperatura del módulo de 25 °C y espectro de radiación AM 1,5

### 4.7 Evaluación económica

El cálculo de la eficiencia económica en PV\*SOL® conforme al método de valor capital se basa en las siguientes fórmulas:

el valor efectivo (BW) de una secuencia de pago de precio dinámico Z, Z\*r, Z\*r², ... a lo largo de T años (vida útil) según VDI 6025 es:

Barwert  $BW = Z \cdot b(T,q,r)$ 

$$Barwertfaktor b(T,q,r) = \begin{cases} \frac{1 - (r/q)^{T}}{q - r} & \text{für } r \neq q \\ & \frac{T}{q} & \text{für } r = q \end{cases}$$

q: factor de interés del capital (p. ej. 1,08 en caso de un interés del capital del 8 %)

r : factor de variación del precio (p. ej. 1,1 en caso de una variación del precio del 10 %)

Para el valor de capital se aplica lo siguiente:

Valor de capital de la inversión total = a lo largo de la vida útil] - inversiones + ayudas económicas Σ [BW de las secuer

Los valores capital positivos significan inversiones con una valoración económica positiva. El periodo de amortización es el lapso de tiempo durante el que debe funcionar el sistema para arrojar un valor de capital de cero para la inversión total. Los periodos de amortización superiores a 30 años no se emiten. Si se convierte el BW de los costes a una secuencia de pago constante (r=1) a lo largo de la vida útil, para esta secuencia Z se aplica:

Z = [BW de los costes] \* a(q,T) con a(q,T) : Factor de anualidad (= 1 / b(T,q,r) para r=1)

Para los costes de producción de electricidad se aplica lo siguiente:

[Costes de producción de electricidad] = [Costes anuales Z] / [Generación anual de electricidad]

### 4.8 Propuesta de dimensionamiento

Para sistemas independientes de la red, PV\*SOL calcula en el dimensionamiento resumido (solo para nuevos proyectos) una propuesta de dimensionamiento en base al registro de datos climáticos, la instalación y la orientación de los módulos, así como en base al consumo. El resultado de esta propuesta de dimensionamiento es la potencia de los módulos FV y la capacidad de batería.

Para el dimensionamiento, PV\*SOL necesita la demanda energética y la irradiación en un día de dimensionamiento. Estos valores son determinados por PV\*SOL a partir del registro de datos climáticos y del consumo del mes de dimensionamiento elegido.

La batería se dimensiona de manera que, a lo largo de la autonomía indicada, la demanda energética se puede cubrir por completo desde la batería sin cargarla.

El generador FV se dimensiona de manera que la cantidad de baterías determinada anteriormente queda cargada por completo desde el umbral inferior de descarga en el tiempo de recuperación del sistema indicado. En este tiempo se tienen que cubrir adicionalmente la demanda energética y las pérdidas de batería. El dimensionamiento del generador considera, además de la orientación de los módulos, la presencia o no de un seguidor de MPP. Sin seguimiento de MPP es posible que un módulo de 50 W suministre una potencia considerablemente menor con una irradiación de 100 W.

# **5 Componentes del PV\*SOL®**

Los componentes del programa PV\*SOL<sup>®</sup> son:

- Módulo FV
- Inversor para sistemas conectados a red y sistemas autónomos
- Baterías
- Sistema de seguimiento MPP (Seguidor MPP)
- Perfil de carga para el consumo eléctrico (equipos eléctricos)
- Consumidores individuales
- Datos climáticos del lugar de instalación.
- Tarifa compra y tarifa de venta.
- La composición de los contaminantes de la energía de la empresa de energía eléctrica.
- Crédito

Cada uno de los componentes son definidos a través del menú y de los botones botones rápidos.

# 6 Instrucciones de uso

El Programa será operado a través del menú, de la lista de símbolos y del ratón. En la ventana de diálogo son establecidos los parámetros para el cálculo (ver Área del usuario).

Como toda ventana de aplicación el programa ofrece además las siguientes ventanas y comandos característicos de WINDOWS.

En el programa, el formato de los números, de la fecha y de la moneda sigue los formatos dados en el sistema operativo WINDOWS. Si modifica las configuraciones en el panel de control del sistema, deberá iniciar el programa PV\*SOL<sup>®</sup> nuevamente, para que las modificaciones sean efectuadas.

Todos los gráficos pueden ser enviados a la impresora. La configuración de la impresora puede ser realizada fuera del programa.

Con la tecla de función F1 está disponible la ayuda-online a través del menú de ayuda para todos los diálogos y menús. Es posible hacer una búsqueda por temas y eslóganes, pulsando los eslóganes realzados en verde es posible saltar hacia la próxima referencia y hojear entre los textos de ayuda individuales.

Las tablas de comparación de las variantes Comparación de variantes, la representación en tablas del Gráfico y el consumo por perfil de carga pueden ser copiados al portapapeles para ser analizados a través de otros programas. (ejemplo EXCEL)

## 6.1 Interfaz del Usuario (Menú, Barra de herramientas, Diálogos)

PV\*SOL® puede ser operado a través de de la barra de menú y de los botones rápidos.

Los comandos de menú que no se pueden ejecutar se muestran en escritura gris. Por ejemplo, el comando *Cálculos > Simulación* aparece de color gris en cuanto se dispongan de resultados válidos de la simulación.

Todos los diálogos se abren a través del menú o los botones de acceso rápido en la barra de iconos.

La interrupción del diálogo puede ser efectuada usando los botones **OK**, Cancelar o Cerrar, o a través de pequeños botones de WINDOWS en el marco de la pantalla o a través de la combinación de las teclas *ALT+F4*.

En las ventanas de diálogo hay campos de entrada, cuadros de selección 🗹, listas de selección 🔽 y botones.

El cambio entre los cuadros de diálogo ocurre con el ratón o con la tecla de tabulación. Con TAB será marcado el próximo cuadro y con *SHIFT+TAB* el anterior.

En los cuadros de entrada pueden ser introducidos los valores. Si el cursor del ratón se encuentra sobre el cuadro de diálogo aparecerá una flecha que indica que puede iniciar la entrada. Haciendo un clic con la tecla derecha del ratón puede entrar el texto usando el teclado. Con doble clic será marcado todo el cuadro y al iniciar la entrada de los datos se sobrescribe el contenido del campo.

El formato de entrada para números, fechas, moneda y hora coincide con el formato del panel de control del sistema operacional WINDOWS. Si modifica la configuración en el panel de control, deberá reiniciar el programa PV\*SOL para que las modificaciones sean ejecutadas.

Al salir del cuadro de diálogo con la tecla **OK**, el programa verifica que los formatos válidos se han mantenido y simultáneamente confirma que los valores introducidos estén dentro del límite físico permisible.

Casillas de verificación 🗹 le permiten seleccionar varias opciones, botones de radio 🥯 permiten seleccionar una opción.

A través de los botones en los campos de diálogo se abren otros diálogos. Los botones en la barra izquierda o inferior de la ventana (Por ejemplo *Ok*, *Cancelar*, *Copiar*, *Cerrar*) son responsables del control y del manejo de la ventana.

#### 6.1.1 Menú

A través del menú son abiertos los cuadros de diálogo para editar los parámetros. Éste se subdivide en una barra principal con submenús.

Si quiere tener acceso al Menú sin usar el ratón, entonces presione la tecla Alt y las letras subrayadas del comando del menú.

### 6.1.2 Botones rápidos de la área del usuario

Los comandos más importantes estarán disponibles a través de los llamados botones rápidos de la barra de herramientas.

A través de los botones de la barra de herramientas es posible ejecutar, con el ratón, los comandos del menú utilizados con más frecuencia.

El significado de los símbolos puede ser mostrado a través de los llamados indicios (hints). Para ello coloque el cursor sobre el botón y aparecerá al fondo un indicio de ayuda con su correspondiente texto de menú.





Energía y datos climáticos...

Resumen del informe del proyecto



Comparación de variantes...

## 6.2 BREVE instrucción - procesar proyectos

En PV\*SOL, un sistema FV se trata como un proyecto.

Los menús y diálogos están dispuestos de manera que reflejan el proceso de trabajo desde la izquierda hacia la derecha y desde arriba hacia abajo:

-> Así se simula un sistema FV:



1. Crear proyecto, con



a)  $2D = \sin v i sualización 3D$ ,



- c) un *dimensionamiento resumido*
- 2. Definir los datos climáticos y otras condiciones básicas

o bien

3D

3. Planificación del *sistema FV* 



Definir los datos técnicos del sistema y del generador FV



b) visualización 3D o

con visualización 3D:

Terreno. edificio (superficies de tejado),

Distribución de los módulos o soporte de los módulos y

Interconexión de los módulos

Sombra con 2D

*Definir las* pérdidas



4. Cálculos:



a) Simulación



o/y

b) Cálculo de la eficiencia económica

5. *Resultados*:



Informe del proyecto,

Rentabilidad:

Balance energético anual

*Datos energéticos y climáticos* en la evaluación gráfica

a continuación



Comparación de variantes

Situación: 31.1.2013

## 6.3 Cuadro de diálogo Cargar o Guardar archivo

Proyectos, componentes, tarifas y perfiles de consumo, serán guardados a través de este cuadro de diálogo en archivos y pueden ser cargados a partir de archivos.

Cada tipo de archivo posee su formato propio y un reconocimiento especificado. Estos son:

.prj	para proyectos
.wbv	para datos climáticos
.emm	para contaminantes
.tar	para tarifa de compra
.eta	para tarifa de venta
.slg	para curva de carga
.mod	para módulos FV
.wrn	para inversor (conectado a la red)
.wra	para inversor (autónomo)
.sch	para la sombra
.vbi	Para consumidores individuales
.mpp	para seguimiento de MPP
.acc	para baterías
.cre	para créditos

En el compartimiento izquierdo del diálogo está la **selección** de los posibles archivos que se encuentran en el directorio que fue seleccionado en el compartimiento derecho.

Al Abrir el cuadro de diálogo se abrirá también el directorio, que ha sido registrado en el cuadro de diálogo opciones / Rutas. . Si se quiere abrir el diálogo del archivo de forma estándar con otro directorio, entonces deberá hacer la selección en el diálogo rutas.

Al Marcar un archivo en el cuadro de diálogo-archivo (compartimiento izquierdo) aparece en el campo referente al archivo un texto explicativo sobre el contenido de los archivos.

Solo puede abandonar el cuadro de diálogo con **OK**, cuando en el campo del nombre del archivo haya seleccionado o escrito un nombre. Pulsando dos veces el botón OK será cargado el programa. (load)

Al Guardar un archivo aparece en el programa automáticamente una interrogante, antes de escribir sobre un archivo ya existente.

El diálogo cargar archivo para módulo e inversor es diferente de cualquier otro diálogo estándar. Junto al nombre del archivo encontrará datos sobre el contenido del archivo, fabricante, tipo, potencia y tensión. Estos datos pueden ser sorteados según los diferentes criterios. La selección será mantenida al abrir nuevamente el diálogo, no importa desde donde sea abierto. Si ya ha seleccionado el módulo y el inversor, entonces este registro, en el cuadro de diálogo, aparecerá marcado en azul.
# 6.4 Simulación

Con los parámetros dados se inicia el proceso de simulación del proyecto actual. El sistema será simulado para cada hora del año.

Las bases para el cálculo las encontrará en el manual del programa.

La simulación es realizada en pocos segundos, sin embargo el tiempo exacto del cálculo depende del tipo de ordenador, del número de generadores y del modelo de temperatura elegido.

Posteriormente, puede definir si va a efectuar el Cálculo de la eficiencia económica, o si quiere ejecutar las tareas de los botones saldo anual de energía, Resumen del informe del proyecto o evaluación gráfica

También puede regresar al área del programa y ejecutar esas tareas a partir de la barra de menú o de los botones rápidos (Speed Buttons)

En el menú Resultados están activados todos los submenús y pueden ser llamados.

Entre tanto no modifique los parámetros de entrada de su proyecto, la entrada al menú Cálculo/Simulación estará bloqueada.

# 7 Menú archivo

Aquí se encuentran todos los menús de edición, los archivos del proyecto y a través del comando Cerrar se cierra el programa.

## 7.1 Nuevo proyecto

Con este diálogo empieza la definición de un proyecto nuevo.

-> Proceda de la siguientede la siguientede la siguientedel modo siguiente:

- 1. Seleccione si desea simular un sistema FV *conectado a la red* o *autónomo* (no disponible en PV\*SOL-N).
- 2. Seleccione un concepto de inyección: Inyección total o Inyección de excedentes.
- Elija si desea el sistema en 2D, es decir, sin visualización 3D o si quiere utilizar la visualización 3D.
- 4. Con la ayuda del *dimensionamiento resumido* puede planificar su sistema de forma rápida y cómoda. El dimensionamiento resumido es una simulación completa en el sistema en la cual se utilizan valores estándar racionales. Si el dimensionamiento resumido está desactivado (escritura gris), es posible que se haya borrado el archivo estándar correspondiente stndrd1.prx (paralelo a la red) o stndrd2.prx (autónomo) en el subdirectorio de instalación /bin.
- 5. Confirme su selección con *Aceptar*.
- 6. Si había abierto previamente un proyecto, aparece una consulta si desea guardar el proyecto en cuestión.

A continuación, la pantalla de fondo de PV\*SOL corresponde a la variantes de sistema elegida.

-> Ver a este respecto:

Dimensionamiento resumido de sistemas conectados a la red

Dimensionamiento resumido de sistemas autónomos

# 7.2 Diseño - Dimensionamiento Rápido

El dimensionamiento resumido es una simulación completa en el sistema en la cual se utilizan valores estándar racionales.

#### 7.2.1 Dimensionamiento de sistemas autónomos

PV\*SOL ofrece una propuesta de dimensionamiento según los criterios de fracción solar baja, media o alta o partiendo de un mes seleccionado.

Desde el programa se establece que el sistema consiste de un generador y se realiza una conexión directa a la batería. Se parte del supuesto de unos consumidores de corriente continua.

-> Proceda de la siguientede la siguientedel modo siguiente:

- 1. Seleccione la ubicación con el archivo climático.
- 2. Indique la orientación del campo FV.
- 3. Defina el consumo.
- 4. Defina los consumidores individuales necesarios a través del botón *Consumo*.
   En el dimensionamiento resumido no está prevista la definición a través de perfiles de carga.
- 5. Haga clic en el botón *Dimensionamiento* para determinar la capacidad de batería y la potencia FV necesarias.
- 6. Seleccione la tensión del sistema deseada
- 7. Indique si se deberá utilizar un generador auxiliar.
- 8. Haga clic en *Dimensionamiento*. Aquí se introducen datos sobre la potencia y capacidad alcanzadas. En caso de seleccionar baterías o módulos que no se puedan interconectar con la tensión de sistema aparece un aviso al respecto.
- Guarde los valores introducidos en el archivo estándar a través del botón Guardar como modelo. En la siguiente creación de un nuevo proyecto, el dimensionamiento resumido se abre entonces con estos ajustes previos.
- 10. Con *» Simulación* se inicia la simulación.
- Salga del diálogo con *Aceptar*. Los valores modificados se incorporan en el proyecto actual.
   Con Cancelar se restablece el estado anterior a la última llamada.

38

#### 7.2.2 Dimensionamiento de sistemas conectados a la red

En el dimensionamiento resumido, el sistema consiste de un generador y puede tener varios inversores. La energía generada se inyecta por completo en la red y no está definido ningún consumidor.

A través de la potencia del sistema y la selección del tipo de módulo y de inversor se calcula una propuesta para el número y la interconexión de módulos y el número de inversores.

-> Proceda de la siguientede la siguientede la siguientedel modo siguiente:

- 1. Inicie el dimensionamiento resumido a través de *Archivo > Proyecto nuevo > "Iniciar un nuevo proyecto con dimensionamiento " > Aceptar*
- 2. Introduzca un nombre de proyecto.
- 3. Haga clic en *Datos climáticos* para definir una ubicación.
- 4. Haga clic en un módulo FV para seleccionar un módulo FV de la base de datos.
- 5. Introduzca el *acimut* y la *inclinación* de los módulos FV.
- 6. Introduzca la potencia deseada del sistema O BIEN un número de módulos fijo.

7. Haga clic en *Inversor* para seleccionar uno de la base de datos, o en *Combinaciones de inversores*.

Combinaciones de inversores - Selección del conexionado

7.1 La selección del conexionado se inicia con el mensaje "*No se encuentra ningún conexionado adecuado*"

hasta que haya seleccionado una vez un inversor adecuado; a partir de entonces se inicia con el último inversor seleccionado.

Confirme con Aceptar.

7.2 Seleccione a) *inversores de un fabricante* o b) *selección tipos de inversor*.
7.3a) Seleccione el *fabricante* deseado de la lista. En la ventana a la derecha aparecen todos los tipos de inversores apropiados del fabricante en cuestión.

Defina el *número de conexiones y tipos de inversor distintos*. 7.3b) En el área *Datos del inversor*, haga clic en *Nuevo* o en *Tipo de inversor suplementario* para elegir un inversor con la ayuda de filtros.

Aparece la base de datos de inversores con los filtros:

- Fabricante
- Compatible con las especificaciones
- En el margen límite
- Incompatible
- Filtrar por la carga desequilibrada admisible
- Mostrar solo registros de datos de creación propia
- Mostrar también productos que ya no estén disponibles

Aquí también puede importar o exportar registros de datos de inversores.

7.4 Si es necesario puede seleccionar los siguientes criterios de interconexión:

- Permitir mayores tolerancias (+/- 20%) en la comprobación de los factores de dimensionamiento.

- Mostrar todas las interconexiones posibles

- Filtrar por la carga desequilibrada admisible (con relación al sistema total) 7.5 En la tabla *Selección de una interconexión de módulos-inversores* aparecen las interconexiones posibles. Seleccione una de ellas y abandone el diálogo con

Aceptar.

- 8. Se puede ver el dimensionamiento calculado: potencia instalada, número total de módulos, superficie FV bruta y debajo la interconexión seleccionada.
- Además de los parámetros de entrada en el dimensionamiento resumido, todas las demás magnitudes están rellenadas con valores estándar racionales. Si desea modificarlos, haga clic en el *Diálogo Datos técnicos*.
- 10. Haga clic en *Simulación*.
- Después de la simulación obtiene un informe resumido del proyecto. Este informe de una página se puede imprimir. Cierre la vista preliminar con

12. Si desea modificar los valores en el dimensionamiento resumido y repetir la simulación, haga clic en el botón *«atrás*.
Si no, salga del dimensionamiento resumido con *Aceptar*. Puede seguir completando su sistema en el programa y volver a realizar la simulación.

# 7.3 Administración del proyecto.

En el proyecto administrativo aparece la información sobre: número, diseñador y localización del proyecto.

Estas informaciones se muestran en la salida de impresión para la identificación del proyecto.

Junto a la caracterización del proyecto es posible escribir un comentario en la ventana principal. Éste será introducido como archivo de referencia para el archivo del proyecto.

Cuando se ejecute el comando archivo/guardar como..., será transferido también el contenido de la ventana Administración del proyecto.

A través del comando Guardar como... puede definir muchas variantes opcionales, que se diferencian entre sí por la información descrita en la denominación de la variante.

# 7.4 Abrir...

Aquí se abre el cuadro de diálogo <u>cargar archivo</u>, en el que serán ejecutados todos los proyectos, es decir todos los archivos con extensión .prj.

El nombre del proyecto del archivo marcado aparece en la línea referente al archivo.

Con doble clic o al pulsar el botón Abrir será importado (load) el proyecto seleccionado.

Si el proyecto anterior ha sido modificado el programa le preguntará si desea guardar este proyecto.

Existe otra forma de abrir los proyectos ya existentes. Al final de la ventana del menú Archivo se encuentran los últimos proyectos abiertos. El proyecto actual es el primer registro. Para abrirlo sólo hay que clicar sobre él.

# 7.5 Guardar /Guardar como...

Al pulsar el menú **archivo / guardar**, será guardado el actual proyecto con el nombre correcto y en el directorio actual. Si no existe ningún archivo del proyecto, aparecerá automáticamente el cuadro de diálogo para el menú Guardar como.

Guardar como... guarda el proyecto actual con un nuevo nombre. Como referencia del archivo será usada el nombre de la variante

Este comando es usado al crear un nuevo proyecto o una nueva variante para un proyecto.

Para cada proyecto deberá ser creado un archivo propio, en el cual serán guardadas las variantes correspondientes al proyecto.

# 7.6 Cerrar

El programa finalizará.

Si el proyecto actual ha sido modificado el programa le preguntará si desea guardar este proyecto

Para iniciar el programa siempre con el último proyecto definido, deberá especificar su decisión en el menú opciones / rutas.

# 8 Menú Condiciones

Para realizar una simulación completa es necesario especificar o confirmar las condiciones iniciales referentes al clima y los factores económicos a través de elementos del menú descrito a continuación.

Estos datos pertenecen al sistema, pero dependen de la ubicación del mismo.

Con excepción de la tarifa de venta, solamente pueden ser importados los archivos que han sido definidos en el menú biblioteca o que fueron suminstrados junto con el programa.

# 8.1 Cargar el archivo de datos climáticos

Aquí podrán ser importados a través del menú *Condiciones > Datos climaticos* y del modulo MeteoSyn los archivos con datos climáticos sobre ubicación del proyecto. En el archivo (por ejemplo berlin.wbv) se encuentran los datos sobre radiación, temperatura externa y velocidad del viento con resolución horaria para un año

Los datos climáticos pueden ser representados por curvas antes y después de la simulación a través del menú *Resultados/energia y datos climáticos*... Los datos del viento serán evaluados solamente para el "Modelo dinámico de temperatura" en el cuadro de diálogo Datos *Opciones/Configuraciones/Modelo de cálculo* 

Un procesador de irradiación crea la irradiación sobre una superficie FV (inclinada), a partir de la irradiación global sobre la horizontal. La irradiación está formada por radiación difusa y directa.

La reflexión del suelo (Albedo), la cual es determinada en el cuadro de diálogo *Datos técnicos > Modelo de cálculo > Pérdidas adicionales* es considerada como ganancia de irradiación en la parte difusa de la radiación.

La reflexión de la irradiación en la superficie del módulo es considerada como pérdida de reflexión y después de la simulación se lpuede encontrar en los gráficos de curvas pulsando en *Resultados/Energía y datos climáticos*... los datos de la irradiación sobre planos inclinados de los generadores FV y la irradiación menos la reflexión en W/m<sup>2</sup>.

Las pérdidas de reflexión en la superficie del módulo conducen a una pérdida de eficiencia del Módulo.

# 8.2 Composición de los contaminantes

Para obtener los resultados debidos a emisiones de contaminantes puede seleccionar en el cuadro de diálogo cargar archivo de las bibliotecas existentes pulsando en contaminantes

Si desea usar un contaminante diferente, puede definirlo en el menú de las bibliotecas/contaminantes y luego guardarlo. Así este contaminante estará disponible en todos los proyectos.

# 8.3 Tarifas

Aquí se especifican las tarifas de la energía inyectada a la red y de la energía suministrada por la compañía eléctrica.

A través del botón **Tarifa de venta** se tiene acceso al cuadro de diálogo Tarifa de venta a partir de ahí puede definir e cargar una tarifa.

Pulsando el botón **Tarifa de compra** se tiene acceso al cuadro de diálogo Cargar archivo, a partir del cual puede seleccionar su tarifa dentro de las bibliotecas Tarifa de venta. La información sobre la denominación de la tarifa importada, es dada en el cuadro de diálogo Tarifa

Además en el diálogo Tarifas debe especificar la información sobre la Inyección a la red, a través del grupo de selección. Informe por favor si toda la energía fotovoltaica producida será inyectada a la red (seleccionar inyección completa) o si primero deberá cubrir el consumo propio (seleccionar consumo propio).

En caso de Inyección total a la red también es posible definir una carga para poder calcular los costes de la energía de la red para este consumidor.

# 9 Menú Consumidor

-> Requisitos: Sistema con inyección del excedente en la red, ver: Menú *Archivo > Proyecto nuevo* 

Existen dos posibilidades de determinar la demanda de energía eléctrica.

En caso de que el consumo total anual de energía del usuario sea conocido, los datos pueden ser entrados a través del perfil de carga, de lo contrario los datos se obtienen de consumidores (cargas) individuales o sea de los equipos eléctricos.

Si fueron usadas ambas posibilidades, el programa calcula la suma de la demanda. Por ejemplo si las cargas (consumo) fueron dadas a través del "Perfil de carga", aparecerá la demanda calculada al abrir el cuadro de diálogo "Consumidor individual" y será incluido en cálculo de la demanda total.

En el Menú Sistema > Datos técnicos se define si la carga del sistema autónomo es de corriente continua o alterna.

## 9.1 Merfiles de carga

Página *Consumo > Perfiles de carga Selección > Definición de los consumidores eléctricos por perfil de carga* 

A la izquierda verá una lista de consumidores, con sus nombres y consumo energético anual,

así como la *demanda energética anual* calculada en base al mismo y el *valor máximo por hora*. El *valor máximo por hora* es la máxima demanda de energía que se produce en una hora del año.

Abajo a la derecha verá los botones 😪 Nuevo consumidor y 🔯 Cerrar.

-> Proceda del siguiente modo:

- Haga clic en *Nuevo consumidor*, para definir otro consumidor. Se pueden definir hasta cuatro consumidores eléctricos.
- 2. Haga clic en el icono del consumidor eléctrico , para abrir el cuadro de diálogo *Consumidor eléctrico* del consumidor seleccionado.
   -> Más detalles en Perfiles de carga - Consumidores por perfil de carga
- 3. Repita la operación para todos los consumidores relevantes. Entre los consumidores individuales se muestra la *demanda energética anual* calculada en base a los mismos y el *valor máximo por hora*.
- 4. Abandone el cuadro de diálogo con 🗳 *Cerrar*.



Página *Consumo > Perfiles de carga Selección > '\ Consumidor > consumidor eléc. por perfil de carga* 

- -> Proceda de la siguiente:
  - 1. Haga clic en el botón *Perfil de carga*. Se abre una ventana en la que puede crear, editar o eliminar perfiles de carga.
  - 2. Definir el nombre
  - 3. Definir la *demanda de energía* (*consumo eléctrico anual*, *consumo en el fin de semana*).
  - 4. Mediante el botón Perfiles de consumo puede cargar y editar un perfil de consumo desde la base de datos.
  - 5. Para eliminar un perfil de carga, marque la casilla de control *Eliminar consumidor* y confirme el proceso de eliminación con *Aceptar*.
  - 6. Tras hacer clic en el botón Periodos de vacaciones se abre una ventana de diálogo en la que puede introducir hasta tres periodos de vacaciones y poder asignarles un consumo eléctrico en % del consumo del día laborable.
  - 7. Haga clic en el botón A Gráfico para hacer que se muestre el perfil de consumo.
    Mediante el menú y la barra de símbolos de la ventana de diálogo se puede ajustar la disposición del gráfico, copiar en el portapapeles el gráfico o imprimirlo.
    Utilice Archivo >, para copiar el gráfico al portapapeles o imprimirlo.

- Utilice *Tabla*, para exportar los valores numéricos del perfil de consumo a una hoja de cálculo.

- También puede exportar los valores numéricos del perfil de consumo a una tabla de cálculo.

- Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en el eje X y a continuación en *Cambio de escala*, determine el intervalo de visualización y la anchura de la barra. Confirme con *Aceptar*.

Los valores se encuentran ahora en el portapapeles y pueden copiarse en una tabla de cálculo.

8. Confirme con *Aceptar*.

#### 0:

1. Borrar il consumidore: Haga clic casilla de control **Borrar** consumidor y confirme con *Aceptar*.

#### Definición de perfiles de carga

En menu *Bases de datos > Perfiles de carga* puede crear y modificar personalmente perfiles de carga.

#### 9.1.1.1 **EVacaciones**

Aquí pueden ser introducidos hasta tres horarios de Vacaciones.

-> Proceda de la siguiente:

- La entrada es realizada en formato de fecha dd.mm.
   En caso de no tener que definir los horarios de ferias, deberá ser introducido en el campo de entrada "de …hasta" la misma fecha.
- 2. Junto a los periodos de vacaciones será definida en esta ventana la demanda de energía durante los periodos de vacaciones como un porcentaje del consumo de los días hábiles.
- 3. Confirme con *Aceptar*.

# 9.2 Consumidores individuales

Página Consumo > Perfiles de carga Selección > Definición de la carga electrica por consumidores individuales

Para cada uno de los grupos de consumidores pueden indicarse consumos a través de consumidores individuales.

-> Proceda del siguiente modo:

1. Haga clic en el botón

Nuevo para crear un nuevo consumidor individual, *Cargar* para cargar un consumidor individual ya definido o *Constructional Eliminar an consumidor individual.* 

2. El consumidor individual seleccionada se muestra a la izquierda.



Para definir las propiedades adicionales de un consumidor individual, haga clic en 📃 el gráfico de la izquierda junto al nombre del consumidor individual. Se abre la ventana de diálogo Consumidores individuales.

-> Aquí puede: Definición carga por consumidores individuales

- 3. Sotto los consumidores individuales se muestra la *demanda energética anual* calculada en base a los mismos y el valor máximo por hora. El valor horario máximo es la mayor demanda energética que se produce en una hora del año.
- 4. Abandone el cuadro de diálogo con 😂 *Cerrar*.

#### 9.2.1 Cargas individuales

Seite *Verbrauch > Einzelverbraucher Auswahl > Definition der elektrischen Verbraucher über Einzelverbraucher > Einzelverbraucher* 

-> Proceda del siguiente modo:

- 1. Asignar un *nombre* para el consumidor individual
- 2. Abra la lista de *Tipos* del consumidor individual 💌 y seleccione uno. Los diversos tipos representan diversos tiempos de funcionamiento, por lo que se muestran contenidos distintos en los cuadros de diálogo:

Carga que no depende del usuario (p. ej., refrigerador)

Carga que dependen del usuario (p. ej., televisor)

Carga de uso breve (p. ej., máquina de café)

💡 Luz

- 3. A su vez, puede indicar la *potencia* [W], la *potencia Standby* [W] y la *demanda de energía anual* [kWh]
- 4. Periódos de operación:

En función de la selección del *tipo* se mostrarán en la zona inferior de la ventana de diálogo posibilidades de definición temporales con las que puede describirse el comportamiento de consumo individual del consumidor particular:

Тіро	Definición: Periódos de operación		
	▼ todos los días igual / Días	365 Días	24 horas - Día
Carga que no depende del usuario		х	
└──Consumidores dependientes del usuario	х	х	х
Carga de uso breve	х	х	
₩ Luz	Х	х	х

- 5. Haga clic en *Guardar* para guardar sus datos.
- 6. Deja el diálogo con Aceptar.

#### 9.2.1.1 <a>Emperational Carga independiente del usuario</a>

Una carga independiente del usuario no puede ser conectada y desconectada por el usuario en caso de necesidad, sino que funciona por largos períodos de tiempo automáticamente. Por ejemplo refrigerador, congelador.

Potencia: Potencia in [W]

Potencia Standby: El registro es posible solamente cuando se trata de una carga continua.

Demanda de anual de energía: La demanda anual de energía es la de energía demandada por la operación sin interrupciones durante todo el año.

Períodos de operación:

La carga puede ser definida como carga continua o a través de los intervalos, durante los cuales está conectada.

Carga de uso continuo: La carga está continuamente conectada.

Conectar cada: Definición de los intervalos durante los cuales la carga será conectada.

#### 9.2.1.2 🕍 Carga que depende del usuario

Una carga que depende del usuario es conectada y desconectada en periodos determinados por el usuario. Por ejemplo Televisor, ordenador.

Potencia: Potencia in [W]

Potencia Standby: Registro solamente para determinadas cargas. La Potencia- Standby está siempre activa fuera del horario de funcionamiento.

Períodos de operación:

**Hora**: Las horas de operación son definidas pulsando en los campos (campo en verde = en funcionamiento)

*Todos son iguales*: Si el marcador es retirado, entonces pueden ser definidos diferentes horarios de funcionamiento para cada día de la semana.

Sin otras restricciones: Las horas de operación valen como fueron definidas con la hora.

Solamente por la noche: Las horas de operación valen solamente cuando simultáneamente la irradiación global es mayor que cero.

Solamente por el día Las horas de operación valen solamente cuando simultáneamente la irradiación global es igual a cero.

*en servicio*: Clic en el campo de mes o 🔍 día (verde)

fuera de servicio: Clic en el campo de mes o día (blanco) *en servicio*: Clic en el campo de horas (verde)

*fuera de servicio*: Clic en el campo de horas (blanco)

#### 9.2.1.3 💡lluminación

Como iluminación es definida una carga que será encendida en función de la claridad.

Potencia: Potencia in [W]

Potencia Standby: Entrada solamente para determinadas cargas. La potencia- Standby está siempre activa fuera del periodo de operación.

Períodos de operación:

**Hora**: Las horas de operación son definidas pulsando en los campos (campo en verde = en funcionamiento)

*Todos son iguales*: Si el marcador es retirado, entonces pueden ser definidos diferentes horarios de funcionamiento para cada día de la semana.

Sin otras restricciones: Los horarios de operación valen como fueron definidos con la hora.

en oscuridad total: Las horas de operación dadas valen solamente cuando simultáneamente la irradiación global es igual a cero.

Ocon tiempo nublado: Las horas de operación dadas valen solamente cuando
 simultáneamente la irradiación global es inferior a 50 W/m<sup>2</sup>.

#### 9.2.1.4 Carga de uso breve

Una carga breve es una carga que depende del usuario, esta conectada generalmente menos de una hora. Por ejemplo: plancha, máquina de café, etc.

Potencia: Potencia in [W]

Potencia Standby: Registro solamente para determinadas cargas. La Potencia- Standby está siempre activa, fuera del periodo de operación.

Períodos de operación (per uso):

- el tiempo de uso o
- el consumo de energía

Uso por hora:

- *Todos son iguales*: Si el marcador es retirado, entonces pueden ser definidos diferentes horarios de funcionamiento para cada día de la semana.
- Entrada en la barra de las horas. Para especificar el uso para cada hora de cada día de la semana deberá ser retirado el marcador.

# 10 Menú Sistema

-> Condición: Planificación de un sistema de 2D

Aquí se encuentran todos los comandos que facilitan la definición del sistema FV. Al definir los datos técnicos se especifica también, si necesario, la información sobre la sombra del generador.

## 10.1 Datos técnicos

Sistema > Datos técnicos

3D: PV\*SOL Expert abre la Visualización 3D. Hay que definir el terreno, los edificios o pistas, cubrir los techos, soporte de módulos y conexión mediante el uso de objetos 3D. La Visualización 3D tiene su propia ayuda.

2D: La configuración del sistema es definida a través de un diálogo que consta de varias páginas.

-> Condiciónes:

- 1. Planificación de un sistema de 2D
- 2. Dependiendo del tipo de sistema (autónomo o conectado a la red) serán designadas varias páginas para registrar los datos técnicos.

-> Proceda de la siguientede la siguientede la siguientede la siguiente:

- 1. En la primera página "*Sistema*" seleccionar si el sistema utiliza un *sistema de inversor* o *inversores múltiples*.
- 2. Definir el número de los generadores.

La cantidad de generadores es limitada a 6. En función de la cantidad de generadores aparecen varias pestañas en la parte inferior de diálogo, donde serán definidos los datos de los diferentes generadores. Para un generador la página se denomina "*Generador FV*". Para varios generadores las páginas son "*Subgen 1*", "*Subgen 2*", etc.

3. Las siguientes páginas del diálogo son diferentes para ambos tipos de sistema: conectado a la red y autónomo.

Para los botones en la barra de diálogo derecha:

- 4. Pérdidas
- 5. Verificación
- 6. Al pulsar el botón diagrama del sistema se ve el esbozo del sistema Diagrama del sistema, que aparece después en el informe resumido.
- 7. Si la verificación del sistema ha arrojado un resultado positivo, puede iniciar la *simulación*.
- 8. Salga del diálogo con Aceptar.

### 10.1.1 Generador FV

#### Sistema > Datos técnicos

El concepto de generador se refiere a una superficie FV con los mismos tipos de módulo, la misma colocación y orientación, el mismo tipo de montaje y, en su caso, los mismos inversores.

#### 10.1.2 Datos técnicos del sistema autónomo (solo en PV\*SOL Expert)

Sistema > Datos técnicos

#### 10.1.2.1 Pestaña Sistema

#### Modo de funcionamiento generador FV

Seleccione el modo de funcionamiento del sistema autónomo:

- seguimiento de MPP
- acoplamiento directo de batería

#### Número de seguidores de MPP

En el generador FV con seguimiento de MPP se necesita definir si se utiliza

- un seguidor de MPP común para el sistema o
- uno por cada generador.

#### Consumidores

- Elija entre consumidores de corriente continua y
- consumidores de corriente alterna.

En los consumidores de corriente alterna necesita planificar un inversor autónomo; por este motivo aparece en el borde inferior de la ventana la pestaña *Inversor autónomo*.

#### Otras pestañas para sistemas autónomos

Generador FV, generador

Inversor autónomo

Batería

Regulador de carga

Generador auxiliar

-> Botones en la parte derecha:

- Haga clic en *Pérdidas para* comprobar la influencia de las pérdidas en los conductores de corriente continua.
- Para comprobar la interconexión de módulos e inversores, accione el botón *Verificación*.
- *Diagrama del sistema* muestra la vista previa del esquema del sistema que está contenido también en el informe resumido. Cada generador se reúne en un símbolo FV y un símbolo de inversor.

• Si la *verificación* del sistema ha arrojado un resultado positivo, puede iniciar la simulación.

-> Ver a este respecto:

Datos técnicos del sistema paralelo a la red

Datos técnicos

#### 10.1.2.2 Generador FV autónomo

#### Sistema > Datos técnicos > Generador FV

En parte, los generadores FV autónomos necesitan otros datos que los paralelos a la red.

-> Proceda de la siguientede la siguientedel modo siguiente:

- 1. Asigne una *denominación* al generador.
- Seleccione un módulo FV.
   Si no encuentra el módulo deseado, tiene que introducir primero el módulo deseado en la biblioteca Módulo FV.
   Salga del diálogo *Cargar archivo* con OK. Los parámetros se incorporan en el proyecto actual.
   El registro de datos completo del módulo seleccionado aparece en una ventana de información al colocar el cursor brevemente encima del botón *Módulos FV*.
- 3. Si es necesario, seleccione la opción *Crear vista preliminar de la ocupación del tejado con Photo Plan.*
- 4. Indique la *situación de instalación*: se distingue entre libre, con ventilación posterior y sin ventilación posterior.
- 5. Potencia del generador:

Especificación del número de módulos: introduzca el número de módulos.
Determinar la potencia a partir de la superficie del tejado: en el diálogo Parámetros del tejado se calcula la distancia mínima entre las filas de módulos con el fin de reducir al mínimo el sombreado mutuo y determinar así el número de módulos a partir de la superficie disponible del tejado.
A partir del número de módulos se calcula el rendimiento resultante del generador.

6. Orientación

Con la ayuda de la *orientación* se convierte la irradiación sobre el plano horizontal a la irradiación sobre la superficie FV instalada.

#### solo en sistemas autónomos:

Los conductores de corriente continua hacia el regulador de carga son los conductores desde el distribuidor de strings hasta el regulador de carga. En la casilla de selección dispone de las secciones de cable estándar; es posible introducir libremente la sección.

Las pérdidas de línea en los conductores de los distintos módulos hasta el distribuidor de strings se pueden considerar de forma global en el diálogo "Modelo de cálculo y pérdidas".

Si se conducen varios conductores en paralelo al regulador de carga, sume las secciones de cable de los distintos conductores.

#### 10.1.2.3 Inversor autónomo

Sistema (autónomo) > Datos técnicos > Opción consumidores de corriente alterna > Inversor autónomo

-> Requisito:

Si se han seleccionado consumidores de corriente alterna, debe existir un inversor autónomo que convierte la corriente continua FV en corriente alterna para los consumidores.

-> Proceda de la siguientede la siguientedel modo siguiente:

- 1. Cargue un inversor autónomo. Se abre el diálogo Cargar archivo.
- Seleccione un inversor.
   Si el inversor deseado no estuviera disponible, introdúzcalo a través de *Biblioteca* > *Inversor/ para Inversor autónomo*.
   Abandone el diálogo con *OK*.
- 3. Se muestran los siguientes datos: *Potencia CA nominal, potencia máxima de los consumidores, potencia FV instalada, tensión CC nominal, tensión de la batería*

La potencia CA nominal del inversor debería corresponder a la potencia máxima de los consumidores

La potencia CC nominal debería corresponder a la tensión de batería.

#### 10.1.2.4 Batería

Sistema autónomo > Datos técnicos > Batería

(únicamente sistemas autónomo)

En la página "*Batería*" se definen el tipo y la cantidad de baterías.

-> Proceda de la siguiente:

- Cargue una batería de la biblioteca.
   Si la batería deseada no existe allí, se tiene que introducir a través del menú Bibliotecas > Batería.
- La cantidad de baterías y el número de baterías en serie se tienen que adaptar a la tensión CC nominal del inversor y con el seguidor de MPP o a las tensiones del módulo.

- Introduzca la cantidad de baterías.

- Introduzca el número de baterías en serie.
- 3. a) Sistema con generador auxiliar:

Introduzca en *Condición de carga al inicio de la simulación* el valor 50 %. No es posible calcular el estado de arranque apropiado.

4. b) Sistema sin generador auxiliar:

Seleccione la opción Simulación previa para la definición del estado inicial (entonces se ignora el *estado de carga al inicio de la simulación*).

Se simula un año por adelantado y se toma el 31 de diciembre como valor inicial para el 1 de enero del siguiente año de simulación.

De esta forma se evita que el balance energético de la simulación sea desviado por el hecho de que el estado de carga de la batería después de la simulación difiera fuertemente del valor inicial.

#### 10.1.2.5 Regulador de carga

Debido a la diversidad de sistemas no existe en PV\*SOL<sup>®</sup> ninguna biblioteca referente a reguladores de carga especiales.

En la pagina "Regulador de carga" será registrado el límite inferior de descarga de la batería.

Para su información, en relación al proyecto del regulador de carga, se mostrará la corriente de cortocircuito para 1000 W/m<sup>2</sup> y 50 °C de temperatura del módulo, así como la corriente máxima de la carga.

#### 10.1.2.6 Generador auxiliar

Sistema autónomo > Datos técnicos > Opción Sistema con generador auxiliar > Generador auxiliar

Si planifica un sistema con generador auxiliar aparece una pestaña correspondiente.

Los siguientes datos del sistema se muestran de forma resumida: Potencia FV, superficie FV bruta, superficie FV de referencia

-> Requisito:

En la página Sistema se ha seleccionado la opción Sistema con generador auxiliar.

-> Proceda de la siguientede la siguientede la siguientedel modo siguiente:

- 1. Introduzca la *potencia nominal*.
- 2. Introduzca el *suministro de potencia mínimo* del generador auxiliar previsto. Un generador auxiliar, que debe cubrir siempre el consumo en caso de emergencia, debe poder suministrar la potencia máxima de los consumidores (corregida por el rendimiento del cargado de batería). Entre el suministro de potencia mínimo y máximo, el generador trabaja de forma modulante. En un generador de etapa única, el suministro de potencia mínimo es igual a la potencia nominal.
- 3. Introduzca el *consumo de combustible*. Se necesita para determinar la emisión de contaminantes y para el cálculo de la eficiencia económica.
- 4. Se indican la *potencia máxima de los consumidores* y la *capacidad total de la batería*.

#### Cargador de batería

- 5. Introduzca el *rendimiento* del convertidor de CA/CC.
- 6. Introduzca el *límite de conexión* (relativo a la capacidad nominal de la batería) que no debe ser inferior al límite de descarga de la batería (ver página *Regulador de carga*).
- 7. Introduzca el *límite de desconexión* (relativo a la capacidad nominal de la batería) para la carga de la batería.
- 8. Introduzca los *horarios de conexión* para la carga de la batería. El generador auxiliar asegura siempre la seguridad del suministro a los consumidores y el cumplimiento del límite de descarga inferior de la batería. Si el generador auxiliar se ha conectado al haberse alcanzado el límite inferior de descarga de la batería, solo se desconecta al alcanzar el límite de desconexión. Sin embargo, para ello es necesario que esté activado el reloj de control.

! Dado que el suministro de la demanda de los consumidores tiene preferencia, la batería se carga también cuando el generador suministra una energía excesiva para cubrir la carga debido a su suministro de potencia mínimo.
# 10.1.3 Datos técnicos del sistema paralelo a la red

#### Sistema > Datos técnicos

## Concepto de inversor

Entre los sistemas que inyectan energía a la red existen algunos que usan un inversor central para el sistema

y otros que tienen un inversor por <u>generador</u> o inversores por módulo FV o en serie, es decir, con varios inversores.

El inversor del sistema se define en la página *Inversor del sistema*.

En el concepto con varios inversores, los datos del inversor pertenecen a la página *Generador FV*.

## Generadores

Introduzca el número de generadores.

Se calculan e indican la potencia FV, la superficie bruta y la superficie de referencia.

#### **Generador FV o generadores**

En la o las página(s) siguiente(s) se especifican el generador FV o los generadores

#### Inversor del sistema

Aquí se selecciona un inversor apropiado para el sistema.

Se muestran los siguientes datos:

Área de seguimiento de MPP, tensiones de MPP (STC) de los generadores, potencia del inversor, potencia del sistema

-> Botones en la parte derecha:

- Haga clic en *Pérdidas para* comprobar la influencia de las pérdidas en los conductores de corriente continua.
- Para comprobar la interconexión de módulos e inversores, accione el botón *Verificación*.
- *Diagrama del sistema* muestra la vista previa del esquema del sistema que está contenido también en el informe resumido. Cada generador se reúne en un símbolo FV y un símbolo de inversor.
- Si la *verificación* del sistema ha arrojado un resultado positivo, puede iniciar la simulación.

-> Ver a este respecto:

Datos técnicos del sistema autónomo

Datos técnicos

#### 10.1.3.1 Inversor del sistema

Sistema > datos técnicos > (concepto de inversor) Un inversor del sistema > inversor del sistema

-> Requisito:

En la página *Sistema* está seleccionada, en el área *Concepto de inversor*, la opción *Inversor del sistema*.

-> Proceda de la siguiente:

- 1. Seleccione un inversor apropiado para el sistema.
- 2. Se muestran los siguientes datos:

área de seguimiento de MPP,

tensiones MPP (STC) de los generadores,

potencia del inversor,

potencia del sistema

#### 10.1.3.2 Generador FV paralelo a la red

#### Sistema > Datos técnicos > Generador FV

En esta página se especifica el generador FV o un generador.

#### -> Proceda de la siguientede la siguientedel modo siguiente:

- 1. Asigne una *denominación* al generador.
- Seleccione un módulo FV.
   Si no encuentra el módulo deseado, tiene que introducir primero el módulo deseado en la biblioteca Módulo FV.
   Salga del diálogo *Cargar archivo* con OK. Los parámetros se incorporan en el proyecto actual.
   El registro de datos completo del módulo seleccionado aparece en una ventana de información al colocar el cursor brevemente encima del botón *Módulos FV*.
- 3. Si es necesario, seleccione la opción *Crear vista preliminar de la ocupación del tejado con Photo Plan*.
- 4. Indique la *situación de instalación*: se distingue entre libre, con ventilación posterior y sin ventilación posterior.

## 5. Potencia del generador:

Especificación del número de módulos: introduzca el número de módulos.
Determinar la potencia a partir de la superficie del tejado: en el diálogo Parámetros del tejado se calcula la distancia mínima entre las filas de módulos con el fin de reducir al mínimo el sombreado mutuo y determinar así el número de módulos a partir de la superficie disponible del tejado.
A partir del número de módulos se calcula el rendimiento resultante del generador.

## 6. Orientación

Con la ayuda de la *orientación* se convierte la irradiación sobre el plano horizontal a la irradiación sobre la superficie FV instalada.

#### 7. Inversor

Cargue un *inversor*.

El nombre del inversor aparece a la derecha. El registro de datos completo del inversor seleccionado aparece en una ventana de información al colocar el cursor brevemente encima del botón *Inversor*.

! El botón *Inversor* y el campo de entrada *Número de inversores* no se puede ver en el inversor del sistema. Ambos datos se introducen en la página *Inversor del sistema*.

Si está seleccionada la opción "*Determinar N<sup>o</sup>. de módulos en serie en la selección de inversores*", se ofrecen únicamente los inversores apropiados para el número de módulos en fila indicado.

- Si no está seleccionada la opción "*Determinar N.<sup>o</sup> de módulos en serie en la selección de inversores*", se ofrecen todos los inversores apropiados para cualquier interconexión. Tras la selección del inversor se puede seleccionar una interconexión apropiada en Número de módulos por fila en *Interconexión* .
- 8. Introduzca el Número de inversores.
   Se indican la potencia de inversor instalada y el área de seguimiento de MPP.
- 9. Interconexión por inversor

a) Inversor con un seguidor de MPP:

- 8.
- Introduzca el número de módulos en fila.
   En Interconexión se muestran todas las interconexiones técnicamente posibles, teniendo en cuenta las corrientes y tensiones admisibles.

Si está seleccionada la opción *"Determinar interconexión en la selección de inversores"*, se muestran todas las interconexiones matemáticamente posibles de los módulos por inversor.

- 9. b) Inversor con varios seguidores de MPP:
  - Si se ha seleccionado un inversor multicadena con varios seguidores de MPP independientes, la interconexión se puede introducir separadamente para cada seguidor de MPP en el diálogo *Definir interconexión multicadena*.

En la casilla de selección dispone de las *secciones de cable* estándar; es posible introducir libremente la sección.

-> Ver a este respecto:

Las pérdidas de línea en los conductores de los distintos módulos hasta el distribuidor de strings se pueden considerar de forma global en *Pérdidas*.

#### 10.1.3.3 Número de inversores

## Sistema > Datos técnicos > Número de inversores

Al determinar el número de inversores es necesario adaptar la potencia de módulo instalada y la potencia de inversor instalada.

Además se aplica que: Número de módulos por inversor = número de módulos / número de inversores

El programa permite únicamente interconexiones simétricas; el número de módulos por inversor debe ser idéntico para todos los circuitos de un generador.

La comprobación al respecto se realiza al salir del diálogo con OK.

Se puede producir el siguiente mensaje de error:

El número de módulos debe ser múltiple del número de inversores.

#### 10.1.3.4 Gestión de la inyección

#### Sistema > Datos técnicos > Pérdidas > Subgen1

En base a la refundición de la LER de 2012 para el mantenimiento de la estabilidad de la red con el fin de garantizar el equilibrio de potencia reactiva entre la red y los consumidores, los explotadores de sistemas FV deben suministrar potencia reactiva.

Por ejemplo: El explotador de la red exige cos phi=0,9 -> el inversor debe suministrar un 10 % más de potencia: 90% para la potencia activa actual + 10% para la nueva potencia reactiva

Además, los sistemas FV grandes de > 30 KW deben ofrecer la posibilidad de control remoto por los explotadores de la red.

Los sistemas FV pequeños de < 30kW se tienen que poder regular al 70 %.

#### Inyección de potencia reactiva

Introduzca un factor de desplazamiento cos

φ de entre 0,8 y 1.

Con un factor de <1 se reduce la potencia activa alcanzable por el inversor.

Con un cos  $\varphi$ le 0,95 solo se puede alcanzar el 95 % de la potencia aparente del inversor como potencia activa. Por este motivo, el inversor se debería dimensionar un 5 % más grande.

Este punto se tiene en cuenta en el control del sistema, utilizando únicamente la potencia activa para el dimensionamiento. Para la identificación en caso de cos  $\phi < 1$  aparece la indicación *cos* **d**etrás de la potencia CA nominal.

Si el inversor está dimensionado demasiado pequeño, se producen mermas del rendimiento en la simulación.

## Limitación de la inyección

Introduzca una limitación de la potencia FV de entre un 60 y un 100 %.

Las potencias de inyección que superan este valor con su potencia FV instalada se limitan en la simulación al porcentaje citado.

# 10.1.4 Distribución del tejado con Photo Plan

Instalación 2D > Datos técnicos > Generador FV > Generar vista previa de la distribución del tejado con Photo Plan

Con Photo Plan puede elaborar un plano fotorrealista de sus superficies de tejado.

-> Proceda del modo siguiente:

- Sobre el manejo de Photo Plan hay dos manuales detallados en vídeo (véase abajo). Se recomienda ver el vídeo introductorio. Photo Plan sólo está disponible en Alemán e Inglés.
- 2. Con unas pocas entradas sencillas relativas a la geometría del tejado es posible hacerse una idea del aspecto futuro de las superficies de tejado. Únicamente necesita una foto del tejado. Photo plan adopta desde PV\*SOL Expert las medidas de los módulos seleccionados.
- Aquí puede exportar el tejado ocupado con algunos módulos termosolares en forma de proyecto de Photo Plan e importarlo en PV\*SOL para ocupar el resto de la superficie con módulos fotovoltaicos en PV\*SOL. Naturalmente, también funciona al revés.
- 4. Además se pueden incluir y representar tragaluces de la empresa Velux® y tejas de la empresa Braas®.
- 5. La foto final y la cantidad de módulos se envían a PV\*SOL Expert.

èVéase también Photo Plan videos en Ingles:

- Photo Plan Vídeo introductorio: http://valentintutorials.s3.amazonaws.com/PhotoPlanTutorials/EN/PhotoPlan\_EN\_1/PhotoPlanE N1.html
- Photo Plan Funcionalidades avanzadas: http://valentintutorials.s3.amazonaws.com/PhotoPlanTutorials/EN/PhotoPlan\_EN\_2/PhotoPlanE N2.html

#### Antes



#### Después







# 10.1.5 Situación de instalación

## Sistema > Datos técnicos > Generador FV > Área Situación de instalación

El tipo de estructura tiene influencia sobre el calentamiento de los módulos.

- Para instalación libre tanto en la parte de la frente como en la parte de atrás del módulo ocurre un intercambio de irradiación con el ambiente.
- En Módulos con ventilación, integrados en la cubierta solamente la parte expuesta del módulo recibe la irradiación solar.
- En caso de Módulos sin ventilación para fachadas y tejados la eficiencia es perjudicada debido a la reducción en la transferencia de calor a través del fenómeno de la convección.

Cuanto más alta la temperatura del módulo, peor es su eficiencia. Por esa razón el rendimiento del sistema FV instalado al aire libre es mejor que el rendimiento de sistemas constituidos por módulos ventilados o no ventilados.

# 10.1.6 Visualización de tejado

Sistema > Datos técnicos > Generador FV > (Potencia del generador) Potencia a partir de superficie tejado > Parámetros tejado > Distribuir automáticamente (menú contextual de visualización de tjado)

La visualización de tejado le muestra su proyecto de tejado actual incluyendo las superficies a ocupar y bloqueadas.

- Es posible desplazar las superficies a ocupar y bloqueadas mediante Drag&Drop (arrastar y soltar).
- Si se selecciona un objeto en 2D, sus esquinas serán mostradas y podrán ser modificadas en el Campo de entrada.
- La rosa de los vientos en la parte superior derecha de la pantalla está disponible solamente en proyectos con módulos FV montados sobre soporte. Ésta indica el punto cardinal hacia el cual el tejado está orientado.

Para la modificación de las formaciones de módulos se dispone de las siguientes abreviaturas de teclado:

- CTRL + botón izquierdo del ratón: Selección múltiple
- SHIFT + botón izquierdo del ratón: Selección de una línea de módulos



- ALT + botón izquierdo del ratón:
- Selección de una columna de módulos

- -> La ventana de vista del tejado se divide en las áreas siguientes:
  - Barra de herramientas por encima
  - Vista de árbol izquierda
  - Visualización de tejado derecho
  - Avisos abajo
  - Campo de entrada más bajo

#### 10.1.6.1 Vista del tejado - Barra de herramientas

Sistema (2d) > Datos técnicos > Generador FV > Parámetros tejado

🗖 📇 🐁 💊 Coordenadas: (8,38; 14,39) m Distancia Punto3: (1: 3,250; r: 13,250; u: 3,500; o: 6,500) m

## Crear nuevo objeto en 2D

Mediante el botón *Crear nuevo objeto en 2D* se accede al diálogo Nuevo objeto en 2D. Allí tendrá la posibilidad de definir nuevas superficies de tejado, bloqueadas o a ocupar.

# 🗄 Copiar objeto en 2D

Una vez seleccionada una superficie a ocupar o una superficie bloqueada, es posible copiarla en memoria haciendo clic en el botón *Copiar objeto en 2D* (alternativamente Ctrl + C). A continuación, inserte la superficie a ocupar o bloqueada copiada en su superficie de tejado mediante un clic con el botón derecho en *Insertar* (alternativamente Ctrl + V).

# 迼 Eliminar objeto en 2D

Haciendo clic en el botón *Eliminar objeto en 2D* (alternativamente tecla *Suprimir*) es posible borrar objetos seleccionados tales como superficies a ocupar, bloqueadas, módulos o formaciones de módulos.

## Eliminar todas las superficies a ocupar

¡Atención! Al hacer clic en el botón *Eliminar todas las superficies a ocupar* se borrarán todas éstas.

## Eliminar todos los objetos en 2D (excepto tejado)

Al hacer clic en este botón se borrarán todos los objetos en 2D con excepción de la superficie de tejado.

## 🔍 🛛 Aumentar la vista

Con este botón se aumenta la vista de la superficie de tejado.

## 🔍 🛛 Disminuir la vista

Con este botón se reduce la vista de la superficie de tejado.

## Seleccionar la vista óptima de zoom

Al hacer clic en este botón se ajusta el factor óptimo de zoom.

## Coordenadas

Además es posible leer bajo *Coordenadas* la posición actual del puntero del ratón, por ejemplo para averiguar la posición del punto de un objeto.

## Distancia Punto

El área derecha de la barra de herramientas indica la distancia desde el punto seleccionado de una superficie a ocupar o superficie bloqueada a los límites exteriores de la superficie de tejado.

## 10.1.6.2 Vista de árbol

## Sistema (2d) > Datos técnicos > Generador FV > Parámetros tejado

La vista de árbol le proporciona una vista general de los objetos en 2D utilizados en su instalación fotovoltaica.

Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en un elemento de la estructura se marcará el objeto en 2D observado,

mientras que un clic con el botón derecho en un objeto en 2D de la vista de árbol provocará la apertura de un menú contextual emergente con todas las funciones disponibles respecto al objeto en 2D seleccionado.



#### 10.1.6.3 Avisos

#### Sistema (2d) > Datos técnicos > Generador FV > Parámetros tejado

En el área de avisos se muestran las informaciones siguientes:

- 1. Tipo de situación de montaje
- 2. Potencia del generador FV
- 3. Número de módulos

iUsted planifica una instalación montada sobre soportes!

Potencia del generador FV: 1,44 kWp

Número de módulos: 40

Además, aquí se muestran los avisos referentes a posibles conflictos relativos a la ocupación del tejado.

1. No existe ningún conflicto.

--- No existe un error ---

2. Un campo a cubrir coincide con un campo cerrado.

iEl objeto "Área bloqueada1" colisiona con módulos de la superficie a ocupar "Superficie a ocupar1"!

3. Como mínimo un módulo de un campo a cubrir se encuentra fuera de la superficie de tejado.

iUno o varios módulos de la superficie a ocupar "Superficie a ocupar2" se encuentran fuera del objeto "Tejado"!

4. Los módulos de varias superficies a ocupar se solapan.

iUno o varios módulos de la superficie a ocupar "Superficie a ocupar1" colisionan con uno o varios módulos de la superficie a ocupar "Superficie a ocupar2"!

#### 10.1.6.4 Campo de entrada

Sistema (2d) > Datos técnicos > Generador FV > Parámetros tejado

La apariencia del campo de entrada varía en función del tipo de objeto seleccionado en la vista de árbol.

Si se selecciona la Vista del tejado, aparecerá un resumen del proceso de trabajo.

1. Entre las dimensiones del tejado.
2. Defina las áreas bloqueadas.
3. Cree una nueva superficie a ocupar.
4. Ocupe esta superficie de distribución con módulos FV
5. Posicione la superficie a ocupar.

Al seleccionar *Tejado actual* se dispone de la posibilidad de definir nuevamente los límites de tejado que aparecen en la Visualización de tejado.

Leyenda izquierda	Leyenda abajo	
Frontispicio oeste	Gotera	
Leyenda derecha	Leyenda arriba	
Frontispicio este	Cumbrera	

Si se selecciona el objeto de tejado (valor por defecto: *Tejado nuevo*), es posible modificar las coordenadas de los distintos puntos del objeto seleccionado.

Mediante los botones 🗟 😂 es posible añadir o eliminar puntos del objeto de tejado seleccionado.

Haciendo clic en el botón 🏷 se accede a la ventana Distancias del borde.



Si Ud. planea una instalación fotovoltaica sobre soporte, aquí dispone de la posibilidad adicional de introducir el acimut y la inclinación del tejado.

Entrar coordenadas (unidad en m):		n m):	Orientación del tejado:		
Punto	×	Y	1.º	Orientación del 0,000 🚖 °	
1	20,000	0,000	T.O		
2	0,000	0,000			
3	5,000	10,000	D	iIndicación: en esto, el acimut de los	
4	15,000	10,000		módulos se queda siempre en 0º!	

Si se selecciona un objeto de superficie bloqueada (valor por defecto: *Superficie bloqueada1*), es posible modificar las coordenadas de los distintos puntos del objeto seleccionado.

Bajo *Entrar posición*, es posible introducir la posición del objeto total seleccionado.

Entrar coordenadas (unidad en m):		Entrar posición:		
Punto	x	Y	1.0	x = 2,763 🛉 m
1	4,763	1,040	t.e	1.040
2	2,763	1,040		y = 1,040 🔽 m
3	2,763	2,540		
4	5,380	2,844		

Si se selecciona un objeto de la superficie a ocupar (valor por defecto: *Nuevo campo a cubrir*), es posible modificar las coordenadas de los distintos puntos del objeto seleccionado.

Mediante el botón 🐃 se accede al diálogo Distribución de módulos.

Punto	×	Y	.0	x = 5,171 m	x = 5,311 🔶 m
1	11,171	4,766	T O	4.766	4.766
2	5,171	4,766	<u> </u>	y = 4,700 m	y = 4,700 m
3	5,171	8,766			
4	11,171	8,766			

## 10.1.6.5 Distancias del borde

*Sistema* (2d) *> Datos técnicos > Generador FV > Parámetros tejado* 

Menu contextual (tejado)
 Distancias del borde

La ventana *Distancias del borde* le permite definir superficies bloqueadas de un ancho determinado para los bordes de su tejado.

-> Proceda de la siguientede la siguientede la siguientede la siguientede la siguiente:

ntroducir el	márgen para	cada canto del tejado (Unidad en metros):
Canto	Distancia	
Canto 1-2	0,100	Para todos los cantos:
Canto 2-3	0,100	Distancia; 0,100 m
Canto 3-4	0,100	
Canto 4-1	0,100	

- 1. Seleccione la superficie de tejado en la vista de árbol.
- 2. Y haga clic en el botón *Distancias del borde* 🔊 en el campo de entrada.
- 3. Si desea definir distancias del borde regulares para todos los límites de su tejado, utilice la opción *Para todos los cantos* situada en el área derecha de la ventana e introduzca un número.
- 4. En el área izquierda de la ventana tendrá la posibilidad de definir las distancias del borde de modo separado para cada canto de tejado.
- 5. Cierre la ventana con *OK*.

#### 10.1.6.6 Nuevo objeto en 2D

# 

El diálogo *Nuevo objeto en 2D* le permite definir nuevos objetos en 2D para su proyecto.

-> Proceda de la siguientede la siguientede la siguientede la siguiente:

- 1. Haga clic en el botón —. Se abre la ventana "*Nuevo objeto en 2D*".
- 2. Seleccione en la parte superior izquierda el 🗹 tipo del objeto: : 🌁 Superficie de tejado, 🛸 Àrea bloqueada o 🏁 Superficie a ocupar.
- 3. A continuación, introduzca bajo *Denominación* un nombre.
- 4. En función del tipo de objeto seleccionado se encontrarán disponibles distintas formularios estándar y opciones:

#### 10.1.6.6.1 Nueva superficie de tejado

-> Proceda de la siguientede la siguiente:

- 1. Introduzca bajo *Denominación* un nombre.
- 2. Accede a la ventana *Distancias del borde*. Aquí es posible definir superficies bloqueadas para los bordes de su tejado.
- 3. Se dispone de diversas *formas* geométricas *estándar* para el diseño de una nueva superficie de tejado:



- emeato
- 4. Entre las dimensiones.
- 5. Marque la casilla Coupar techo al máximo para dotar a la nueva superficie de tejado con una superficie a ocupar del tamaño del tejado y causar la ocupación automática
- 6. Hacer clic en OK.

#### 10.1.6.6.2 Nueva area bloqueada

-> Requisitos:

Se ha definido la 🥗 Superficie de tejado.

-> Proceda de la siguientede la siguientede la siguientede la siguiente:

- 1. Introduzca bajo *Denominación* un nombre.
  - 2. Se dispone de diversas *formas* geométricas *estándar* para el diseño de una nueva superficie de tejado:



Círculo

- 3. Entre las dimensiones.
- 4. Hacer clic en OK.

#### 10.1.6.6.3 Nueva superficie a ocupar

-> Requisitos:

- 1. Se ha definido la *Superficie de tejado*.
- 2. Se ha definido la 🛸 Àrea bloqueada.

-> Proceda de la siguientede la siguiente:

- 1. Introduzca bajo *Denominación* un nombre.
  - 2. Se dispone de diversas *formas* geométricas *estándar* para el diseño de una nueva superficie de tejado:

Rectángulo	b
	а
Trapecio	h a
Triángulo	h

- 3. Entre las dimensiones.
- 4. O, si es necesario, seleccione la opción 
   <sup>(a)</sup> "Adaptar a la superficie del tejado". La nueva superficie a ocupar mantiene la forma y las dimensiones de la superficie de tejado existente.
- 5. O seleccione la opción I *En función del número de módulos*".
   Introduzca el número de filas ("*sentido X*") y columnas ("*sentido X*") de la formación de módulos deseada.
   Se define el tamaño de la nueva superficie a ocupar para una formación de módulos determinada.
- 6. Seleccione la opción () "Distribuir a continuación" para que la nueva superficie a ocupar sea ocupada automáticamente con módulos FV tras hacer clic en OK.
- 7. Hacer clic en OK.

#### 10.1.6.7 Distribución de módulos

*Vista de tejado > Àrea de módulos >* menu contextual **>** *Distribución de los módulos* 

🗟 Distribución de los módulos 📃 🗖 🔀					
Datos del mo	ódulo FV:	Distancia de los módulos FV:	Tipo de montaje:		
Tipo Anchura Altura	PV*SOL Example 36 W 0,40 m 1,40 m	Distancia entre 0,000 🔶 m columnas Distancia entre 0,000 🌩 m filas	<ul><li>Horizontal</li><li>Vertical</li></ul>		
		Determinar la distancia entre filas óptima			
in and the second s			Aceptar Cancelar		

-> Procedere come segue:

1. Así accederá al diálogo *Distribución de módulos*. Seleccione en la vista de árbol

una superficie a ocupar wy haga clic en el botón *Procesar la distribución* en el campo de entrada Alternativamente es posible abrir un menú emergente haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre una superficie a ocupar en la visualización de tejado o en la vista de árbol. Allí haga clic en *Procesar la distribución*.

- El diálogo *Distribución de módulos* le permite definir las distancias entre filas y columnas de los módulos fotovoltaicos. La distancia mínima de ambas dimensiones es 0,05 m = 5 cm.
- 3. Bajo *Tipo de montaje* es posible definir la orientación (horizontal o vertical) de los módulos.
- 4. La función Determinar la distancia entre filas óptima sólo está disponible para instalaciones fotovoltaicas sobre soporte. Mediante el ajuste óptimo de la distancia entre filas es posible minimizar el ensombrecimiento recíproco de las filas de módulos sobre soporte.

#### 10.1.6.7.1 Determinar la distancia entre filas óptima

*Vista de tejado > Àrea de módulos >* menu contextual **>** *Distribución de los módulos >* **>** *Distancia entre filas* 

Existe la posibilidad de determinar la distancia entre filas óptima de las instalaciones fotovoltaicas sobre soporte. De este modo se minimiza el ensombrecimiento recíproco de las filas de módulos sobre soporte.

La distancia propuesta es una función de la inclinación del módulo  $\beta$ , la altura del sol  $\gamma$  el 21.12 a las 12 horas y la altura de montaje h del módulo.

-> Procedere come segue:

- 1. Vista de tejado > Àrea de módulos > menu contextual Distribución de módulos
- 2. Haga clic en Solistancia entre filas.



*Especificacio nes*: Ancho del módulo b, Altura de montaje h, Inclinación del módulo β, Inclinación del tejado β1, Posición del sol γ, La Posición del sol es válida para día X

#### Resultados:

Distancia entre filas d, Distancia entre armaduras d1, Ancho de módulo proyectado

La distancia mínima se h a calculado para

un azimut = o. (hemisferio norte: módulo orientado hacia el sur) (hemisferio sur: módulo orientado hacia el norte)

3. Hacer clic en OK.

#### 10.1.6.8 Proceso de trabajo

Ejemplo de una instalación FV con ventilación trasera.

- Defina el tamaño de su superficie de tejado. Para ello, seleccione la superficie de tejado haciendo clic con el botón izquierdo sobre ella en la visualización de tejado o bien selecciónela en la vista de árbol (valor por defecto: nuevo tejado). Ahora será posible definir la forma y el tamaño de su tejado en el campo de entrada.
- Borre todos los objetos en 2D haciendo clic en el botón *Eliminar todos los objetos en 2D (excepto tejado)* . Alternativamente es posible borrar objetos en 2D específicos mediante el botón , por ejemplo para mantener una superficie bloqueada.
- 3. Defina las superficies bloqueadas para los bordes de su superficie de tejado. Para ello seleccione la superficie de tejado haciendo clic con el botón izquierdo sobre ella en la visualización de tejado o bien selecciónela en la vista de árbol (valor por defecto: Nuevo tejado). A continuación haga clic en el botón S del campo de entrada y defina las superficies bloqueadas deseadas en el diálogo Distancias del borde.
- 4. Ahora defina una nueva superficie bloqueada (p. ej. tragaluz y chimenea). Su tejado podría tener ahora la apariencia siguiente:



- 5. Para definir una superficie a ocupar adaptada a la superficie de tejado, haga clic en el botón *Crear nuevo objeto en 2D* y accederá al diálogo Nuevo objeto en 2D.
- 6. Asegúrese de que la opción *Superficie a ocupar* del menú descendente de la parte superior izquierda está seleccionada
- 7. Seleccione la opción *Adaptar a la superficie del tejado* para la nueva superficie a ocupar.

- 8. Marque la casilla Distribuir a continuación.
- 9. La superficie de tejado sea ocupada automáticamente con módulos fotovoltaicos tras hacer clic en *OK*. Su tejado podría tener ahora la apariencia siguiente:



10. Finalmente es posible definir el tipo de montaje (horizontal o vertical) y las distancias de los módulos FV entre sí en el diálogo Distribución de módulos.

## 10.1.7 Orientación

#### Sistema > Datos técnicos > Generador FV > Área orientación

El *acimut* describe la desviación de la norma de la superficie del colector en relación a la dirección sur (hemisferio norte) o la dirección norte (hemisferio sur). En el hemisferio norte, es de o° cuando la superficie está orientada exactamente hacia el cenit del sol.

	Acimut		
	Hemisferio norte	Hemisferio sur	
Norte	180	0	
Este	-90	90	
Sur	0	180	
Oeste	90	-90	

PV\*SOL reconoce por el registro de datos climáticos, que contiene la latitud, si el sistema se encuentra en el hemisferio norte o sur.

El ángulo de colocación (inclinación) describe el ángulo entre el plano horizontal y la superficie del módulo. Es o° cuando los módulos se encuentran planos en el suelo y de 90° cuando están perpendiculares al suelo.

A partir de la instalación y la orientación, el procesador de radiación de energía solar calcula la irradiación sobre la superficie inclinada.

-> Proceda de la siguiente:

- 1. Elija entre
  - Instalación fija
  - *Seguimiento de un eje*: Introduzca un ángulo de colocación. El acimut sigue automáticamente al sol.
  - *Seguimiento de dos ejes*: El módulo gira en todo momento de manera que la radiación solar incide perpendicularmente en el módulo.
- Indique, si procede, la orientación y el ángulo de colocación.
   La irradiación anual resultante, teniendo en cuenta la sombra, se indica en Irradiación.
- 3. Pulse el botón *Gráfico* para ver la curva anual de la irradiación solar [kWh/m<sup>2</sup>] y la curva anual de irradiancia [W/m<sup>2</sup>].

4. [solo en generadores FV paralelos a la red] Pulse el botón *Ángulo de colocación de la irradiación máxima* para determinar la irradiación anual en la superficie del módulo.

- Esto corresponde al ángulo de colocación óptimo en sistemas paralelos a la red con inyección total.

- En sistemas autónomos suele ser necesario elegir el ángulo de colocación óptimo en invierno.

La optimización a la irradiación máxima produciría unos excedentes elevados sin utilizar en verano.

Por este motivo, este botón no se muestra en sistemas autónomos. El valor aparece en el botón.

5. [solo en generadores FV paralelos a la red] Trasládelo manualmente al campo de entrada.

# 10.1.8 Pérdidas

#### 10.1.8.1 La potencia de salida del generador

La potencia de salida del generador (corriente continua) es determinada por la eficiencia bajo STC, la potencia calculada para la operación a carga parcial, la potencia dependiente de la temperatura (ver el coeficiente de potencia en el cuadro de diálogo Módulo) y las pérdidas adicionales.

Durante la operación real ocurren pérdidas:

- A través de la desviación del espectro estándar AM 1.5,
- Por desigualdad o bajo rendimiento debido a desviaciones de los datos del fabricante
- En diodos.
- Por suciedad

-> Procedere come segue:

- Desviación del espectro estándar Am 1.5: el error en la adaptación del espectro modifica la curva de eficiencia del módulo, que ha sido medida para un espectro estándar. En Europa central se calcula un factor de corrección de 2% al año. Por favor introduzca el valor de corrección en el campo de edición previsto para esto.
- 2. Pérdida por error de adaptación o bajo rendimiento debido a la desviación de los datos del fabricante: A pesar de tener la misma irradiación y temperatura, es posible que sean alcanzados, en módulos, diferentes puntos máximos de potencia MPP (error de adaptación) o que los módulos no alcancen toda la potencia dada (bajo rendimiento). Las pérdidas producidas pueden ser de 1 a 5 % ( Aquí no se refiere a los efectos de error de adaptación). Estos efectos acontecen cuando diferentes módulos, o sea generadores, son conectados con un inversor. Estas pérdidas son calculadas durante la simulación.
- 3. En diodos: Las pérdidas por la caída de tensión en los diodos de los módulos pueden ser casi siempre ignoradas.
- 4. Por ensuciamiento: Las pérdidas por ensuciamiento pueden ser ignoradas a partir de un cierto ángulo de inclinación (aprox. 20%)
- 5. La Reflexión del Suelo será calculada en el procesador de radiación. A través de la reflexión de la radiación del suelo o de las proximidades, la irradiación del generador FV aumenta. En una superficie de nieve el Albedo es de 80%. Para nuestro grado de latitud el Albedo es de 20%.
- 6. Consideración de tolerancias de la fabricación en generadores ordenados previamente
- 7. Aquí puede tener en cuenta una diferencia entre la potencia nominal de los módulos y los datos del fabricante. Esto puede ser oportuno, por ejemplo si han ordenado los módulos previamente según su corriente.

8. Con de la Altura del Sistema a partir del suelo se determina el escalar del viento en la altura del sistema para un Modelo dinámico de temperatura. El valor del viento en los datos climáticos es medido a una altura de 10 metros.

#### Aplicar las entradas para todos los generadores

-> Requisito:

En el diálogo *Sistema > Datos técnicos > Generador FV* se ha definido más de un generador.

-> Proceda de la siguientede la siguientede la siguientedel modo siguiente:

Abajo en el diálogo Pérdidas aparece el botón "Aplicar para todos los generadores".

Haga clic en este botón para copiar todos los valores introducidos en la pestaña activa a todos los demás generadores.

## 10.1.8.2 Pérdidas adicionales debido a la reflexión del suelo

-> ver: Gestión de la inyección

## 10.1.9 Verificación del sistema

Para comprobar la conexión de los paneles y del inversor o del seguidor de punto de máxima potencia y de las baterías, y para examinar la influencia de las pérdidas de la corriente continua, es necesario pulsar el botón *Examinar*, antes de abandonar el cuadro de diálogo *Datos técnicos*. Según el tipo de conexión del sistema, el test será realizado en una o varias páginas.

En caso que hayan sido convenidas disposiciones fijas configuraciones para los valores picos de temperatura e irradiación en el menú Opciones /Disposiciones, entonces esto será notificado por un aviso en la línea al pie de la ventana.

#### **Sin incoherencias**

Sólo puede salir del cuadro de diálogo "Dados Técnicos", cuando durante el test del sistema aparezca el siguiente aviso:

Durante la verificación del sistema no hubo incongruencias.

#### Continué calculando

Si ocurren incoherencias pero éstas no impiden que la simulación del programa continué, entonces aparece el siguiente comentario:

Debe verificar los parámetros del sistema. ¡La simulación puede continuar!.

#### Datos de la biblioteca incorrectos

Para realizar la verificación del sistema son necesarios los datos de los módulos y del inversor, los cuales deben estar en la biblioteca. Si faltan datos o si éstos no tienen sentido físico, aparece entonces el próximo aviso:

¡Los valores de los archivos de la biblioteca no están correctos!.

## Seleccionar los componentes

Al verificar el sistema antes de haber cargado los módulos y los inversores, aparece entonces la siguiente observación:

Debe seleccionar las componentes a partir de los archivos de la biblioteca existentes.

## Verificar los parámetros del sistema

Si ocurren errores al verificar los parámetros del sistema, los cuales deben ser corregidos antes de continuar la simulación, entonces aparece la siguiente advertencia:

#### ¡Debe verificar los parámetros del sistema!

Las siguientes verificaciones ocurren en los sistemas ligados en paralelo a la red:

## Verificación de la potencia

La potencia FV nominal y máxima del inversor será comparada con la potencia FV instalada por inversor. La utilización de la carga del inversor es obtenida al dividir la potencia FV entre la potencia nominal del inversor. Cuando la utilización es menor que 90 % o mayor que 110%, aparece un aviso. El uso de la carga menor que 20% y mayor que 300% no son permitidos.

Si la potencia FV es mayor que la potencia nominal del Inversor, entonces el inversor tiene que reducir la potencia al valor de la potencia nominal. Si la potencia nominal es mucho menor que la potencia nominal del inversor, entonces el inversor funciona con una eficiencia muy baja.

## Verificación de las tensiones MPP

La región de rastreo del punto máximo de potencia seguimiento MPP del inversor será comparada con las tensiones MPP en los módulos conectados en serie. La tensión cae al aumentar la temperatura, aumenta y disminuye según la irradiación.

Los valores límites para la determinación de las tensiones MPP que ocurren en los Sistema FV son:

- Un punto de trabajo durante irradiación alta y temperatura baja, para el cálculo de las tensiones MPP.
- Un punto de trabajo durante irradiación baja (sobre una superficie inclinada) y máxima temperatura del módulo para el cálculo del la tensión MPP mínima.

Los puntos de trabajo son dependientes de:

- La localización del sistema,
- La posición y orientación de los paneles
- El tipo de construcción de los módulos.

# En PV\*SOL<sup>®</sup>, la menor temperatura módulo será

regulada con la menor temperatura externa a partir de los datos climáticos vigentes. En el mes en que ocurre esta temperatura y en el mes antes y después se buscará la irradiación máxima a partir de las secuencias de los datos climáticos. El valor de la irradiación será convertido para la superficie inclinada del módulo. Por ejemplo para una orientación hacia el sur y una orientación de 30 ° en la posición Berlín, se obtienen los valores de 14 °C y 858 W/m² y para la localización Freiburg los valores 11 °C y 957 W/m².

Para calcular la tensión mínima MPP ocurrida en el sistema se toma como irradiación mínima el valor de la irradiación en el módulo bajo carga parcial de la biblioteca del módulo, por ejemplo 300 W/m².

En caso de haber fijado valores extremos en el menú opciones/configuraciones, estos serán extraídos durante la verificación del sistema.

La temperatura máxima del módulo para esta irradiación es determinada a partir de la temperatura máxima del ambiente más una diferencia. La temperatura ambiente máxima es obtenida a partir de los datos climáticos. La compensación depende del tipo de construcción de los módulos y de la irradiación.

vale:

 $T_{max,Módulo} = T_{max,ambiente} + Factor * G_{min} / 1000.$ 

Factor = 20 para módulo al aire libre,

Factor = 30 para módulos con ventilación trasera sobre cubiertas y

Factor = 45 para módulos sin ventilación libre cubiertas y para fachadas.

De aquí se obtiene, por ejemplo una diferencia de + 9 °C para una temperatura externa para módulos con ventilación trasera y una irradiación mínima de 300 W/m².

Para ambos puntos de trabajo descritos se calcula la tensión para el punto de máxima potencia MPP de los módulos conectados en serie y comparada con la zona de seguimiento de MPP del inversor.

Si los Módulos ultrapasan los valores límites del inversor en 10%, aparece una advertencia de error. Valores inferiores a 50% del límite MPP no son permitidos.

En la siguiente etapa, la exigencia de una tensión máxima de circuito abierto impide que sea sobrepasado el límite superior MPP

## Verificación del límite superior de la tensión

La tensión máxima del sistema del inversor no puede ser sobrepasada. Si se sobrepasa la tensión del inversor éste puede sufrir daños.

Controle cuidadosamente las tensiones máximas ocurridas.

Como parámetro de comparación el programa PV\*SOL<sup>®</sup> determina la tensión de circuito abierto en los módulos conectados en serie, en el punto de trabajo de la temperatura mínima del módulo y la irradiación máxima, que fue calculado durante la verificación de las tensiones MPP (ver: verificación las tensiones MPP).

Un aviso sobre la tensión crítica ocurre cuando el voltaje de circuito abierto, en los módulos conectados en serie, es igual a la tensión del inversor.

Es posible una simulación del sistema. Sin embargo, es necesario considerar durante la fase de planificación que si se sobrepasa el valor máximo de la tensión del Inversor, este último sufrirá daños.

No es permitido sobrepasar la tensión máxima en 25%

Las siguientes verificaciones serán realizadas en el sistema autónomo:

# Verificación de la potencia AC del Inversor autónomo Para cargas AC, serán comparadas la potencia nominal AC del inversor y la potencia máxima de la carga para estar seguro que el inversor puede suministrar la potencia máxima necesaria para la carga.

En el sistema sin generador auxiliar aparece una advertencia cuando la potencia del inversor es menor que 90% o mayor que 120% de la potencia de la carga. Potencias menores que 33% y mayores que 500% de la potencia de la carga no son permitidas.

Al emplear un generador auxiliar, éste podrá cubrir el consumo directo, o sea la energía del generador auxiliar no es suministrada a través del Inversor de un sistema autónomo. Los límites superiores permanecen iguales. Sin embargo, los límites inferiores no pueden ser establecidos exactamente por el programa.

## Verificación de la tensión del Inversor autónomo.

En cargas AC la tensión (voltaje) de la batería se compara con el voltaje del inversor. Ambas componentes provienen de la biblioteca y deben coincidir con la tensión (voltaje)del sistema.

## Verificación de la tensión de la batería.

En caso de emplear batería con acoplamiento directo, el voltaje de la batería determina el punto de trabajo del módulo. La tensión de la batería depende del estado de la carga. El programa PV\*SOL<sup>®</sup> trabaja con una curva característica para la tensión media.

Los valores de base serán comparados con dos puntos de trabajo para las tensiones MPP de los módulos, es decir las tensiones MPP para 500 W/m<sup>2</sup> y 25 °C y para 1000 W/m<sup>2</sup> y 25 °C (STC)

Aparece una advertencia cuando la tensión mínima de la batería es menor que 60 % y cuando la tensión máxima es mayor que la tensión MPP correspondiente.

La simulación se bloquea cuando la tensión mínima de la batería es menor que 40 % y la tensión máxima es mayor que 110 % de la tensión MPP correspondiente.

## Verificación de la tensión del seguidor MPP

Cuando se emplea un seguidor MPP, se debe verificar si la tensión del seguidor MPP coincide con la tensión del Sistema FV. Al sobrepasar este valor, la energía producida por el sistema FV será menor. Si la tensión del seguidor MPP fuera menor, entonces el seguidor MPP trabaja con baja eficiencia.

Si la potencia del seguidor MPP es menor que 90 % y mayor 120 % que la potencia del Sistema FV, aparece un aviso. Potencias del seguidor MPP menores que 33% y mayores que 500% de la potencia FV no son permitidas.

## Verificación de las tensiones MPP

El rango del seguimiento MPP del seguidor MPP es comparada con las tensiones MPP de los módulos conectados en serie. La tensión diminuye con el aumento de la temperatura y disminución de la irradiación. La determinación de los puntos de trabajo ya fue descrita durante la verificación de los sistemas conectados a la red.

Para estos dos puntos de trabajo es calculada la tensión MPP en los módulos conectados en red y comparada con el rango de seguimiento MPP del seguidor.

Aparece un aviso de (error) incoherencia cuando los valores límites (inferior y superior) del seguidor MPP son sobrepasados en 10 % por los módulos. No es permitido sobrepasar el límite inferior MPP en 50 % y el límite superior MPP en 25 %.

La verificación de la potencia es realizada para ambos sistemas. La verificación es realizada siempre en cada generador.

## Verificación de los cables de corriente continua

La corriente del cableado para condiciones estándares de verificación (STC) es calculada a través de la corriente del módulo para STC y la cantidad de los módulos conectados en paralelo. Ésta no puede ser mayor que la corriente permitida por el cable.

Para la capacidad de carga de cables de cobre aislados del Grupo 3 fueron tomadas como bases las exigencias VDE. Las pérdidas relativas del cableado son calculadas a partir de la resistencia de los cables, y la corriente y las tensiones para condiciones estándares de verificación. (STC).

No son aceptadas pérdidas del cableado mayores 20 % y para mayores que 5 % aparece un aviso.

## 10.1.10 Diagrama del sistema

## Sistema > Datos técnicos > Generador FV > Diagrama del Sistema

El esquema del sistema muestra la vista previa del esquema del sistema que está contenido también en el informe resumido.

Los componentes del generador como módulos, inversores, baterías, el consumo y eventualmente el concepto de inyección a la red serán representados simbólicamente. Importantes informaciones como por ejemplo número y tipo serán reproducidas.

El diagrama del sistema no puede ser modificado por el usuario y no substituye el dibujo técnico completo.
# 10.2 Sombra

# Menu Sistema > 🦃 Sombra

-> Condición: Planificación de un sistema de 2D

La entrada de datos, sobre la sombra en el programa, se realiza en dos etapas. Inicialmente puede dibujarse la línea del horizonte y luego definir los objetos próximos que producen sombra sobre el generador FV. (ver Sombra por objetos individuales)

Los datos sobre el ángulo para el <u>Acimut</u> se refieren a la dirección sur, exactamente como en el cuadro de diálogo "*Datos Técnicos*". La dirección Este es definida con -90° y la dirección Oeste con +90°.

La sombra resultante de ambos datos impide la radiación sobre la superficie del generador. Considerando que ciertamente la sombra se mueve dentro de la superficie del generador, o sea no produce sombra todo el tiempo sobre todo el generador, debe ser usado un factor de corrección que lleve en cuenta esta situación.

La entrada de la línea del horizonte puede ser realizada usando el ratón. En la barra inferior aparecen mas informaciones para el manejo.

Al abrir la ventana, aparece en la barra inferior el siguiente aviso:

Para iniciar el dibujo pulse en Nuevo Dibujo o en la línea del horizonte con el botón izquierdo del ratón

# Nuevo dibujo

La reconexión de la línea del horizonte es difícil cuando la línea del horizonte es perpendicular. Es necesario evitar este perfil perpendicular usando para la entrada los objetos individuales. Esto es realizado a través del botón de la **lista de objetos**. El diálogo se abre, ver Sombra de los objetos particulares.

Naturalmente el horizonte puede ser dibujado nuevamente en cualquier momento.

Otra posibilidad de entrada es escribir los puntos que definen el horizonte directamente en la Tabla de coordenadas.

Si tiene un sistema con varios generadores, aparecerán en el cuadro de diálogo "sombra" no sólo las pestañas individuales sino también el botón Aceptar.

Al Hacer un clic se asume el horizonte, ahora visible, para todos los generadores. Los objetos individuales no serán admitidos.

Para poder copiar un horizonte ya trazado y los objetos individuales de un proyecto para otro, debe guardar los datos de la sombra en un archivo o cargarlos de un archivo. Esto puede hacerse a través de los comandos conocidos.

# 10.2.1 Tabla de las coordenadas

Otra forma de entrar con los datos es escribir directamente en la tabla los puntos que definen el horizonte. El punto inicial y final ya existen así como también los que ya han sido creados con el ratón.

Los puntos son introducidos en sucesión. El punto es definido a través del botón Punto Nuevo y escrito en la tabla pulsando el botón **Agregar pnto**. Al mismo tiempo aparece en el gráfico.

El punto ya marcado (en azul) puede ser excluido al seleccionar el botón Borrar Punto.

# 10.2.2 Nuevo Dibujo

Tan pronto se encuentre en el área de dibujo, al pulsar el botón Nuevo Dibujo se verá como cursor un lápiz y será mostrada una línea con trazos entre el punto inicial y la posición actual del cursor. La actual posición del cursor aparece en la barra superior.

Al marcar el punto final con el botón izquierdo del ratón aparecerá una línea. El dibujo de la línea horizontal sólo puede ser trazado de izquierda a derecha, por ese motivo la línea no aparece cuando se encuentra con el cursor al lado izquierdo del punto inicial.

Si quiere interrumpir el dibujo pulse el botón derecho del ratón. En la barra inferior aparecerá el siguiente aviso.

Para interrumpir el dibujo pulse sobre el botón derecho del ratón.

Si hay líneas sobrando, sólo puede borrarlas después de concluir la acción que está realizando y a partir de un punto ya definido. En la barra inferior aparece el siguiente aviso:

Para editar o modificar el horizonte debe hacer un clic exactamente en la línea del horizonte con la tecla izquierda del ratón

# 10.2.3 Sombra debido a diversos objetos

Junto con la sombra del horizonte (ver Sombraverschattung) pueden ser definidos diferentes objetos que producen sombra sobre el generador.

En la lista de todos los objetos están todos los objetos ya definidos. Aquí puede seleccionar el objeto cuyos valores quiere ver o modificar en la parte izquierda de la ventana.

Junto al nombre del objeto en la parte izquierda de la ventana verá, dependiendo del tipo de objeto, una imagen que puede ser una casa o un árbol. Si el objeto todavía no ha sido aparecerá entonces una lista en blanco.

Si quiere definir otro objeto, haga un clic en el botón Objeto casa nueva o **objeto árbol nuevo**, dependiendo de que tipo de objeto quiera definir. Será definido un nuevo objeto (por ejemplo el objeto denominado Nº. 1) y serán introducidos los valores estándares en la parte izquierda de la ventana.

La diferencia entre casa y árbol está en la transparencia de los objetos. En el objeto árbol está disponible el botón **sombra por estación del año** y puede colocar el porcentaje de sombra para cada mes del año. En verano la sombra debido al follaje del árbol será de 90%, mientras que el en el invierno será sólo 40%.

Los objetos que ya existen serán borrados al pulsar el botón borrar objetos.

Los datos, a partir de los cuales se definen los objetos próximos son: Altura, ancho, distancia y acimut.

El punto base para la determinación de estos valores es el punto central de la superficie del generador con dirección sur. O sea un acimut de oº significa que el objeto está ubicado en la dirección sur, independiente del acimut del generador FV.

A partir de los datos de altura y distancia puede ser calculado el ángulo de la altura. El ancho y el acimut determinan el ángulo de las esquinas del objeto.

Estos valores calculados, con fondo gris, serán calculadas al salir del objeto y serán actualizadas al ser cargadas nuevamente.

# 11 Menú Cálculos

Si el sistema ya ha sido definido a través de sus parámetros y ya existen datos climáticos, el programa puede realizar una simulación de la energía producida

Posteriormente, si las tarifas de la energía suministrada a la red y de la energía comprada de la red ya están definidas, es posible efectuar un estudio económico.

El botón de la simulación se encuentra en gris cuando los resultados válidos ya existen. El botón del Cálculo de la eficiencia económica se encuentra en gris cuando los resultados de la simulación todavía no existen.

-> Ver à este:

Dimensionamiento Rápido

# 11.1 Combinaciones de inversores - selección de la interconexión

El diálogo *Combinaciones de inversores* se abre en el dimensionamiento resumido de sistemas 2D y en la interconexión de sistemas con visualización 3D:

-> Proceda de la siguientede la siguientede la siguientedel modo siguiente:

- 1. Haga clic en *Combinaciones de inversores*. Se abre el diálogo *Selección de la interconexión*.
- La selección de la interconexión se inicia con el mensaje "*No se encuentra ninguna interconexión adecuada*" hasta que haya seleccionado una vez un inversor adecuado; a partir de entonces se inicia con el último inversor seleccionado. Confirme con *OK*.
- Seleccione a) *inversores de un fabricante* o b) *selección tipos de inversor*.
   3a) Seleccione el *fabricante* deseado de la lista. En la ventana a la derecha aparecen todos los tipos de inversores apropiados del fabricante en cuestión.

Defina el *número de conexiones y tipos de inversor distintos*. 3b) En el área *Datos del inversor*, haga clic en *Nuevo* o en *Tipo de inversor suplementario* para elegir un inversor con la ayuda de filtros.

Aparece la base de datos de inversores con los filtros:

- Fabricante
- Compatible con las especificaciones
- En el margen límite
- Incompatible
- Filtrar por la carga desequilibrada admisible
- Mostrar solo registros de datos de creación propia
- Mostrar también productos que ya no estén disponibles
- Aquí también puede importar o exportar registros de datos de inversores.
- 4. Si es necesario, puede seleccionar los siguientes criterios de interconexión:
   Permitir mayores tolerancias (+/- 20%) en la comprobación de los factores de dimensionamiento.
  - Mostrar todas las interconexiones posibles
  - Filtrar por la carga desequilibrada admisible (relativo al sistema completo)
- En la tabla Selección de una interconexión de módulos-inversores aparecen las interconexiones posibles. Seleccione una de ellas y abandone el diálogo con Aceptar.

# 11.2 Simulación

Con los parámetros dados se inicia el proceso de simulación del proyecto actual. El sistema será simulado para cada hora del año.

Las bases para el cálculo las encontrará en el manual del programa.

La simulación es realizada en pocos segundos, sin embargo el tiempo exacto del cálculo depende del tipo de ordenador, del número de generadores y del modelo de temperatura elegido.

Posteriormente, puede definir si va a efectuar el Cálculo de la eficiencia económica , o si quiere ejecutar las tareas de los botones saldo anual de energía, Resumen del informe del proyecto o evaluación gráfica

También puede regresar al área del programa y ejecutar esas tareas a partir de la barra de menú o de los botones rápidos (Speed Buttons)

En el menú Resultados están activados todos los submenús y pueden ser llamados.

Entre tanto no modifique los parámetros de entrada de su proyecto, la entrada al menú Cálculo/Simulación estará bloqueada.

# 11.3 Evaluación económica...

Posterior a la simulación puede ser efectuado un Cálculo de la eficiencia económica.

El Cálculo de la eficiencia económica es realizado usando el método del Valor Capital.

El cuadro de diálogo para entrada de datos y los valores calculadas son diferentes tanto para sistemas conectados a la red como para los sistemas autónomos.

# 11.3.1 Resumen evaluación económica de sistemas conectados a la red

Existen dos maneras de moverse por el cálculo de eficiencia económica: Con los botones **avanzar /volver** abajo en la ventana puede moverse a la siguiente o anterior página. Con la **barra de navegación izquierda** puede saltar directamente a la página deseada.

Puede encontrar ayuda para los parámetros de entrada en cada ventana a través del botón **Ayuda** arriba a la derecha.

# 11.3.1.1 Base de evaluación económica (english description)

#### (sistema conectado a la red) Cálculos > Evaluación económica > Base de cálculo

Aquí se muestran otra vez los parámetros más importantes de PVSOL, relevantes para el cálculo de la eficiencia económica.

-> Proceda de la siguiente en Alemania:

- 1. *Variante de evaluación economicá* : Name your system.
- 2. *Fecha de puesta en marcha*: Enter the system operation start date, it is required for the proportionate allowance for lodgements and disbursements made in the first year.
- If you let the option Modelo de remuneración británico/italiano, empty, then the German EEG is used for calculations. The following technical data are displayed:
  - Potencia FV pico,
  - Energía inyectada en el primer año,
  - Ahorro electrico (en el primer año)
  - Electricidad inyectada (en el primer año)
- Enter the *Pocentaje de electricidad FV generada remunerada por ley* (EEG 2012: in Germany: 80%; other countries (until further notice): 100%).
   The corresponding data are calculated and displayed:
  - Máximo de electricidad inyectada remunerada
  - Electricidad inyectada no remunerada
- 5. ■Calcular ahorro: Choose either:
  ③Calcular ahorro basándose en la tarifa de compra, then you can Cargar a Tarifa domestica. The corresponding saving is displayed in €/kWh, or
  ③Determinar ahorro, then you enter a value in €/kWh.
- 7. *Valor de mercado de la electricidad inyectada no remunerada*: Enter the payment you can achieve. (No legal regulation)
- 8. Continue to the next page to set the *Parámetros generales* or *Cerrar* the economic efficiency calculation.

#### -> How to proceed in Great Britain or Italy:

1. *Variante de evaluación economicá* : Name your system.

- 2. *Fecha de puesta en marcha*: Enter the system operation start date, it is required for the proportionate allowance for lodgements and disbursements made in the first year.
- 3. Select the option **✓** *Modelo de remuneración británico/italiano*. The following technical data are displayed:
  - Potencia FV pico,
  - Energía inyectada en el primer año,
  - Ahorro electrico (en el primer año)
  - Electricidad inyectada (en el primer año)
- 4. Enter the following data:
  - Remuneración basica duranate 20 años con factor de cambio de precios
  - Tiempo de validez de la tarifa
  - Remuneración por energía inyectada en la red con factor de cambio de precios
  - Costes de energía de la red con factor de cambio de precios
- 5. Continue to the next page to set the *Parámetros generales* or *Cerrar* the economic efficiency calculation.

#### 11.3.1.1.1 Glosario

#### Potencia FV pico:

Potencia del sistema definido en PVSOL bajo condiciones STC

```
(Condiciones STC: 25°C temperatura del módulo, espectro solar AM 1,5 y irradiación de 1000 W/m² )
```

#### Energía inyectada en el primer año:

Este valor muestra la energía inyectada en un año entero. No se considera ni el mes de la puesta en marcha, ni una degradación.

Costes de compra de energía ahorrados en el primer año:

Este valor representa los costes de la compra de energía ahorrados de un año entero. No se considera ni el mes de la puesta en marcha, ni una degradación.

Fecha de puesta en marcha:

Esta fecha es necesaria para la consideración proporcional de pagos y cobros del primer año.

Inversiones, pagos únicos y **subvenciones** ocurren independientemente de la fecha en el año de la puesta en marcha.

Si la fecha de la puesta en marcha se encuentra en la segunda mitad del año, en este año se puede considerar solo la mitad de **amortizaciones**.

Costes anuales serán calculados proporcionalmente para el año de puesta en marcha.

Calcular la remuneración por energía inyectada a partir de la tarifa:

Para la **remuneración** hay la siguiente regla: La remuneración será pagada, por ejemplo para 20 años enteros y los meses del año de la puesta en marcha.

# 11.3.2 Tarifa domestica

Aquí será definida la tarifa válida para la energía comprada por el usuario de la red pública. Para una mejor comprensión de la definición de biblioteca por favor lea también Editar proyecto.

A través del cuadro de diálogo Cargar y guardar archivo pueden ser importadas diferentes tablas de tarifas de grandes empresas de energía eléctrica o pueden ser guardadas las tarifas actuales [Datei.tar].

En el submenú Nombre aparece la descripción de la tarifa.

En el botón "*Horarios de tarifas*" Horario de tarifas se definen las tarifas altas, bajas y tarifas especiales. Estos horarios son validos tanto para la energía suministrada por la empresa de energía eléctrica como la energía inyectada a la red.

En el botón *Precio* se definen las zonas para cada tarifa, (o sea para Horarios de tarifa alta TA, tarifa baja TB y tarifa especial) que fueron definidas en los horarios de las tarifas.

En el botón *Medición de potencia* se definen el tipo de la medición y la potencia de la medición (medición en 96 horas, medición de potencia en un ¼ de hora. Además serán estipulados los precios por parte de la empresa de suministro de energía pública y serán dados los horarios de carga alta y de carga baja.

En el botón "*Descuentos e incrementos*" descuentos y suplementos pueden darse los descuentos e incrementos de la red pública de energía de forma separada uno del otro.

# 11.3.3 Tarifa de inyección

La tarifa de venta es una excepción entre los archivos de las bibliotecas, pues además de ser seleccionada puede también ser definida en el cuadro de diálogo "Tarifa" ademas del calculo economico Sin embargo las tarifas de venta pueden ser también definidas como bibliotecas.

En el Campo de Texto puede ser registrado un texto descriptivo.

# Tiempo de validez de la tarifa:

Para los primeros años la tarifa de venta es posiblemente mayor. La concesionaria promueve la energía FV durante un periodo de tiempo determinado y después pagan, en la mayoría de los casos, solamente el valor mínimo determinado por ley.

Número de límites de potencia:

Aquí se determina para cuantos límites de potencia deben ser definidas tarifas de inyección diferentes.

# Tarifa con zonas/ tarifa con escalonamiento

Según la selección la remuneración resultante será calculada de manera diferente.

Para la tarifa con zonas resulta una modificación casi lineal de la remuneración, para la tarifa con escalonamiento resulta un salto de la remuneración en el momento de sobrepasar un límite de potencia.

# Tarifa con zona:

Será calculada una remuneración media sobre todos los rangos de potencia hasta llegar a la potencia FV. Ejemplo:

De o – 30 kW 1€

A partir de 30 kW 0,5€

# Tarifa con escalonamiento

En este caso la remuneración por energía inyectada resulta directamente de la potencia instalada. En el ejemplo de arriba la remuneración para toda la energía sería 0,5€

# Remuneración diferente para tarifa alta / tarifa baja

Seleccionando esta opción aparece una columna adicional en la tabla de entrada donde puede entrar la tarifa de inyección separada en tarifa alta y tarifa baja.

El horario para la tarifa alta y tarifa baja de la tarifa de inyección es el mismo como en la tarifa de compra. El horario entonces depende de la tarifa de compra del proyecto.

# Tarifa de inyección después de X años:

Aquí puede definir la tarifa de inyección aplicable después del tiempo de validez.

# 11.3.3.1 Parámetros generales

Periodo de consideración:

Como periodo de consideración hay que entrar años enteros sin el año de la puesta en marcha.

El periodo de consideración según VDI 6025 es el periodo de tiempo previsto para el cálculo de la eficiencia económica.

El periodo de consideración debe orientarse en la inversión con la vida útil más corta.

Si la vida útil de la inversión es menor que el periodo de consideración, la inversión tendrá que ser reemplazada.

Si la vida útil de la inversión es mayor que el periodo de consideración, al final del periodo de consideración la inversión tendrá un valor restante que será incluido en el cálculo del valor del capital.

Interés del capital:

Como interés del capital puede entrar el promedio del rédito actual de papeles de renta fija. El banco central alemán calcula este dato como promedio de los valores de renta fija en el mercado. De este modo es una medida del nivel de intereses en el mercado de valores de renta fija.

# IVA.

Este campo de entrada no tiene influencia en el cálculo, si no quiere ilustrar que hay que entrar todos los valores con o sin IVA.

Normalmente hay que entrar valores netos, si entra valores brutos, hay que hacerlo en todas partes.

#### 11.3.3.1.1 Definir pérdidas de potencia

Aquí puede definir la reducción de potencia del módulo fotovoltaico por envejecimiento.

Entre la pérdida anual como porcentaje de la potencia nominal. En la columna de la potencia restante puede ver directamente la potencia resultante como porcentaje de la potencia nominal.

La pérdida definida será efectiva al final del periodo. La pérdida después del primer año será válida a partir del segundo año. Después de 10 años la potencia del módulo fotovoltaico no cambia más.

Si quiere considerar un desvío de la potencia real del módulo de la potencia nominal ya para el primer año puede hacerlo en el campo ‹desviación de la potencia del módulo de la potencia nominal› en el diálogo ‹Modelo de cálculo y pérdidas.

# 11.3.3.2 Balance de costes Cálculo de la eficiencia económica

En la página Balance de costes pueden entrar todos los pagos separados por grupos.

El programa conoce los siguientes grupos de costes:

- Inversiones amortizables
- Pagos únicos no amortizables
- Subvenciones
- Costes relacionados con el funcionamiento
- Costes relacionados con el consumo
- Diversos costes
- Diversos ingresos / ahorros

Si quiere entrar varias posiciones en un grupo de costes puede seleccionar la entrada detallada. Entrará automáticamente en la página correspondiente en la cual puede entrar tantas posiciones para el grupo de costes como quiera. En caso de una entrada detallada se ve el campo en la página balance de costes en color gris mostrando la suma de pagos del grupo de costes.

Para cada grupo de costes puede seleccionar si quiere entrar los datos de forma absoluta o de forma específica. Esta opción no esta disponible en caso de entrada detallada.

# 11.3.3.2.1 Costes de la inversión

Puede añadir una nueva posición con un clic en "añadir posición".

Para borrar una posición puede marcar la línea con un clic en la primera columna.

El factor de cambio de precios determina el porcentaje promedio de cambio de un pago referente al año anterior.

El tiempo de vida útil (periodo de uso) es el periodo de uso económico del objeto de la inversión en años.

Si el tiempo de vida de una inversión es inferior al periodo de consideración hay que reemplazar la inversión. El precio por reemplazar la inversión depende del factor de cambio de precios entrado.

Si el tiempo de vida de una inversión es superior al periodo de consideración al final de este periodo la inversión tiene un valor restante que entra en el cálculo del valor del capital.

#### 11.3.3.2.2 Pagos únicos

En esta página puede definir costes o ahorros que aparecen solo una vez en el momento de la puesta en marcha.

Puede añadir una nueva posición con un clic en "añadir posición".

Para borrar una posición puede marcar la línea con un clic en la primera columna.

Pagos únicos son costes no amortizables (al contrario de inversiones). Se restan los impuestos directamente.

# 11.3.3.2.3 Costes relacionados con el funcionamiento

Puede añadir una nueva posición con un clic en "añadir posición".

Para borrar una posición puede marcar la línea con un clic en la primera columna.

El factor de cambio de precios determina el porcentaje promedio de cambio de un pago referente al año anterior.

#### 11.3.3.2.4 Diversos costes

En esta página puede definir diversos costes **anuales**.

Puede añadir una nueva posición con un clic en "añadir posición".

Para borrar una posición puede marcar la línea con un clic en la primera columna.

# 11.3.3.2.5 Costes relacionados con el consumo

En esta página puede definir costes relacionados con el consumo.

Puede añadir una nueva posición con un clic en "añadir posición".

Para borrar una posición puede marcar la línea con un clic en la primera columna.

El factor de cambio de precios determina el porcentaje promedio de cambio de un pago referente al año anterior.

#### 11.3.3.2.6 Subvenciones

En esta página puede definir pagos únicos de subvenciones en el momento de la puesta en marcha.

Puede añadir una nueva posición con un clic en "añadir posición".

Para borrar una posición puede marcar la línea con un clic en la primera columna.

Subvenciones reducen los costes. No influyen las amortizaciones, se pagan impuestos directamente.

# 11.3.3.3 Finanziación Cálculo de la eficiencia económica

#### Número de créditos:

Aquí puede entrar el número de créditos que quiere definir. El número esta entre cero y tres.

#### Nombre

Puede darle un nombre al crédito que aparecerá en el informe del proyecto.

#### Capital externo

Importe del crédito que sirve de base para calcular intereses y devolución. Puede entrar el importe del crédito en Euro o como porcentaje del volumen de la inversión. Como volumen de la inversión aquí se entiende las inversiones y pagos únicos menos subvenciones.

Cuota de pago en % del capital externo (Disagio)

Este valor muestra qué porcentaje del capital externo dado realmente se abona. Por favor tenga en cuenta que un disagio será evaluado en los resultados como un pago de intereses en el primer año.

El importe realmente pagado del crédito resulta del capital externo multiplicado por la cuota de pago.

La suma de los pagos de todos los créditos no debería sobrepasar el volumen de la inversión definido arriba.

Además hay que determinar si se trata de un crédito a plazos o un crédito de anualidad.

Crédito a plazos

Para este tipo de crédito se realiza la amortización en plazos iguales. Los pagos de intereses serán calculados de nuevo después de cada pago a plazos a partir de la deuda restante.

#### Crédito de anualidad

Para este tipo de crédito se realiza la devolución en plazos iguales durante la duración. La parte de amortización dentro del pago a plazos sube con cada pago mientras la parte de intereses baja.

#### Duración

El periodo para devolver el crédito.

Interés del crédito

Interés nominal para pagar por la deuda restante.

Periodo inicial sin devolución

En este periodo no hay amortización sino solo pagos de intereses. En el periodo restante hasta el final de la duración el capital será amortizado con pagos a plazo.

Plazo de devolución

Los pagos por intereses y amortización se realizan en estos intervalos.

# 11.3.3.4 Impuestos Cálculo de la eficiencia económica

Para tener en cuenta impuestos en el cálculo económico hay que seleccionar el campo <considerar impuestos>.

En general la consideración del pago de impuestos para una inversión rentable significa resultados peores. Solo un cambio de las tasas de impuestos posiblemente puede mejorar el resultado. Una modificación de la tasa de impuestos, por ejemplo, podría ser posible si el inversor se jubila después de 10 años. Si el inversor realiza pérdidas con otras inversiones en el momento cuando el sistema fotovoltaico llega a la zona de ganancias, puede poner la tasa de impuestos a cero a partir de este momento.

Impuesto límite sobre la renta (personas/sociedades):

Esto es la tasa de impuestos que tiene que pagar por cada Euro adicional. También debería aparecer en su declaración de renta.

Si ha seleccionado **considerar cambio de límite de tasa de impuestos** para el cálculo será utilizada la nueva tasa de impuestos a partir del momento del **cambio de la tasa de impuestos**.

Plazo de amortización:

Es el periodo para amortizar la inversión. Un plazo usual para sistemas fotovoltaicos son 20 años.

Tipo de amortización

lineal:

La amortización anual resulta de la inversión dividida por el plazo de amortización.

degresivo:

La amortización anual no es constante, sino que será calculada de la siguiente forma:

Inversiones todavía no amortizadas multiplicadas por la tasa de amortización. Así se reduce la amortización anual cada año. Si la amortización anual cae por debajo del valor correspondiente a una amortización lineal, el valor restante será amortizado de manera lineal durante el tiempo restante.

# 11.3.3.5 Resultados Cálculo de la eficiencia económica

Aquí son presentados los resultados del cálculo de la eficiencia económica.

Depende de la fracción del capital propio invertido en la inversión total que resultados serán mostrados.

Los resultados mostrados aquí también aparecen en el informe del proyecto.

El **valor del capital** y los **costes de producción de la energía** pueden ser calculados siempre.

El **tiempo de amortización** y el rédito se refieren al capital propio invertido. Estos resultados solo pueden ser calculados si la parte del capital propio invertido es superior a o.

Si existe en parte una financiación externa de la inversión, el programa calcula un tiempo mínimo de operación. Después de este tiempo el capital propio invertido y el valor en efectivo de los pagos de créditos ha vuelto.

Si el tiempo mínimo de operación es superior al tiempo de amortización será mostrado el tiempo mínimo de operación.

Qué gráfico será mostrado depende de si como resultado está dado el tiempo de amortización o el tiempo mínimo de operación.

Si está dado el tiempo de amortización será mostrado el gráfico "Dinero en caja (cash flow acumulado)".

Si está dado el tiempo mínimo de operación será mostrado el gráfico "Dinero en caja menos créditos pendientes".

### 11.3.3.5.1 Gráficos

Puede elegir si y como serán pagados intereses en las secuencias de pagos:

- Secuencias de pagos descontando intereses
   El punto de referencia temporal de este punto de vista se encuentra antes del
   periodo de consideración. Los intereses de todos los pagos son descontados para
   este momento de referencia. Este punto de vista es la base de los resultados del
   cálculo de la eficiencia económica (valor del capital, tiempo de amortización, rédito,
   costes de producción de energía).
- Secuencias de pagos con intereses El punto de referencia temporal de este punto de vista esta al final del periodo de consideración. Puede ser interpretado como estado de cuenta. Por un pago de, por ejemplo 1000€ en el primer año será pagado el interés del capital n veces hasta el final del periodo de consideración, por un pago en el segundo año n - 1 veces.
- Secuencias de pagos sin intereses Un pago de, por ejemplo 1000€ en el primer año tiene el mismo valor que el pago de 1000€ después de 20 años. Este punto de vista es muy claro pero no sirve para decisiones económicas.

A través de los campos de selección puede mostrar 2 curva en el gráfico. Para ver solo una curva seleccione <ninguna curva> en el segundo campo.

# Imprimir gráfico

Puede imprimir el gráfico a través de la vista preliminar. El formato de la página aquí es fijo con orientación horizontal.

# Copiar gráfico

Puede también copiar el gráfico al portapapeles para pegarlo a su informe del proyecto en Microsoft Word. Antes hay que exportar el informe del proyecto a Microsoft Word a través de la vista preliminar

Un resumen de los valores de los resultados puede ver en resumen de los valores de los resultados

#### 11.3.3.5.2 Tablas

Puede elegir si y como serán pagados intereses en las secuencias de pagos:

- Secuencias de pagos descontando intereses
   El punto de referencia temporal de este punto de vista se encuentra antes del
   periodo de consideración. Los intereses de todos los pagos son descontados para
   este momento de referencia. Este punto de vista es la base de los resultados del
   cálculo de la eficiencia económica (valor del capital, tiempo de amortización, rédito,
   costes de producción de energía).
- Secuencias de pagos con intereses El punto de referencia temporal de este punto de vista está al final del periodo de consideración. Puede ser interpretado como estado de cuenta. Por un pago de, por ejemplo 1000€ en el primer año será pagado el interés del capital n veces hasta el final del periodo de consideración, por un pago en el segundo año n - 1 veces.
- Secuencias de pagos sin intereses
   Un pago de, por ejemplo 1000€ en el primer año tiene el mismo valor que el pago de 1000€ después de 20 años. Este punto de vista es muy claro pero no sirve para decisiones económicas.

En la tabla en la segunda columna se muestran los pagos sumados durante el periodo de consideración. Para las secuencias de pago que ya son acumuladas, no se muestra ningún valor sumado. Para los costes de la inversión se muestra en la última columna el valor restante de la inversión al final del periodo de consideración. Este valor entra en el cálculo del valor del capital.

# Copiar tabla

Puede también copiar la tabla al portapapeles, por ejemplo para utilizarlo en una hoja de cálculo o para crear gráficos propios.

Puede ver un resumen de los valores de los resultados en resumen de los valores de los resultados

#### 11.3.3.5.3 Informe

Aquí puede seleccionar el tamaño del informe del proyecto.

El resumen de resultados siempre debería ser impreso.

Además puede imprimir un listado detallado de ingresos /gastos. En este será representada toda la información entrada en balance de costes y créditos.

También puede seleccionar qué gráficos deben ser incluidos en el informe.

Con un clic puede entrar en la vista preliminar. Desde la vista preliminar puede imprimir el informe y exportarlo al formato pdf. También puede exportar el informe a Microsoft Word o otro programa de textos que permite el formato rtf. Con estos programas puede modificar, por ejemplo el diseño del informe.

# 11.3.4 Evaluación económica de sistemas autónomos:

Inicialmente deben darse los parámetros de entrada para el cálculo de la eficiencia económica. Éste es efectuado en varias páginas.

Parámetros

Costes PV, Kostenaufteilung

Generador auxiliar

Financiamiento

Si ya han sido introducidos todos los parámetros económicos, pueden solicitarse los resultados a través del botón Cálculo de la eficiencia económica y ordenar su impresión.

# 11.3.4.1 Parámetros generales

#### Cálculos > Evaluación económica (Sistema autónomo)

Los parámetros dados en esta página son los siguientes:

# Interés del capital

El interés del capital es la tasa de interés aplicada al capital prestado por un banco y la tasa de interés que será aplicada a la cuantía de capital invertido.

# Tasa de aumento del precio

Para el cálculo del valor en efectivo juega un papel muy importante la tendencia de los costes de operación y los costes con combustible (en caso que sea considerado un generador auxiliar). Además pueden ser incluidas las tasas de aumento de precios de los equipos electrónicos, baterías y generador auxiliar.

# Tiempo de vida

El tiempo de vida especificado por el fabricante es el tiempo durante el cual el sistema estará probablemente en funcionamiento. Para sistemas fotovoltaicos éste oscila, según datos de los fabricantes, entre 10 y 25 años. Existe la posibilidad de registrar tiempos de vida diferentes para equipos electrónicos, baterías y generador auxiliar.

# 11.3.4.2 Costes fotovoltaicos y distribución de costes

# Cálculos > Evaluación económica (Sistema autónomo)

En esta página serán incluidos los costes del sistema FV.

#### Inversiones

Las Inversiones pueden ser dadas como valor absoluto o como coste específico en €/kW.

#### Subvención

La subvención puede ser dada como valor absoluto, como porcentaje de las inversiones o como subvención específica en €/kWp.

# Costes de Operación

Los Costes de Operación pueden ser presentados como valor por año o como tasa de porcentaje de las inversiones en porcentaje por año.

#### Distribución de los costes

En esta página serán proyectados los costes del sistema FV sobre las componentes: Módulo FV, electrónicos y batería.

# 11.3.4.3 Generador auxiliar

# Cálculos > Evaluación económica (Sistema autónomo)

En caso de usar un generador auxiliar los costes serán registrados en una página extra.

#### Inversiones

Las Inversiones pueden ser dadas como valor absoluto o como coste especifico en €/kW.

#### Costes de Operación

Los Costes de Operación pueden ser presentados como valor por año o como tasa de porcentaje de las inversiones en porcentaje por año.

# **Costes específicos de los combustibles**

Los costes para los combustibles serán dados como valor por litro. También será mostrada la demanda anual de combustible calculada en la simulación.

#### 11.3.4.4 Financiamiento

#### Cálculos > Evaluación económica (Sistema autónomo)

En las páginas siguientes deben ser registrados los datos sobre el financiamiento externo.

A través de la lista de selección o usando el botón carpeta puede ser abierta un archivo o una biblioteca

# **Capital externo**

La suma del crédito en € que será adquirida.

#### Plazo

Período de tiempo que ha sido estipulado para la restitución del crédito.

Además debe ser dada la tasa anual o el interés del crédito. El otro campo correspondiente está bloqueado y será calculado por el programa.

#### Tasas anuales

Las tasas constantes durante un año que deberán ser pagadas por el crédito y por los intereses durante el plazo especificado.

# Interés del crédito

La tasa de intereses que debe ser pagada al adquirir el crédito.

Si la tasa de interés del crédito es inferior a la tasa de interés del capital, el crédito funciona como subvención y si es superior aumenta entonces los costes totales. Si las tasas no varían todo permanece igual.
## 11.3.5 Resumen de los valores de los resultados

Las siguientes secuencias de pagos son disponibles como reslutados:

- Suma de las inversiones
- Suma de los costes rel. con el funcionamiento
- Suma de los costes rel. con el consumo
- Suma de diversos costes
- Suma de pagos únicos
- Suma de ingresos / ahorros
- Suma de subvenciones
- Suma de pagos de créditos Interés más amortización
- Suma de intereses de créditos
- Remuneración por energía inyectada
- Ahorros en la compra de energía eléctrica
- Financiación propia Suma de inversiones, pagos únicos menos subvenciones
- Amortizaciones
- Resultado antes de impuestos Suma de
  - costes rel. con funcionamiento,
  - costes rel. con consumo,
  - diversos costes,
  - subvenciones,
  - pagos únicos
  - ingresos / ahorros
  - remuneración por energía inyectada
  - ahorros en la compra de energía eléctrica
  - amortizaciones
  - intereses de créditos
- Devolución de impuestos calculado a través de la tasa límite de impuestos del resultado antes de impuestos
- **Resulta después de impuestos** resultado antes de impuestos más devolución de impuestos

#### Cash Flow después de impuestos Suma de

- costes rel. con funcionamiento,
- costes rel. con consumo,
- diversos costes,
- -i ngresos / ahorros
- remuneración por energía inyectada
- ahorros en la compra de energía eléctrica
- pago de créditos
- financiación propia
- devolución de impuestos
- Pagos de créditos pendientes aquí se muestran los pagos de intereses y amortizaciones pendientes en este momento.
- Dinero en caja (Cash Flow acumulado) Cash Flow sumado después de impuestos
- Dinero en caja menos créditos pendientes'

# 12 Menú Resultados

PV\*SOL® ofrece innumerables opciones para la valoración de los resultados de la simulación.

La mayoría de los menús solo están activados después de la simulación (escritura negra).

Una forma de guardar los resultados es a través del botón Gráfico usando el submenú tabla.

Los datos climáticos a partir del archivo archivos de datos climáticos, los parámetros de entrada del cuadro de diálogo datos técnicos en el informe detallado y la comparación de las variantes están siempre disponibles.

# 12.1 Balance anual

Para ver con rapidez los resultados más importantes entre en Saldo Anual de Energía.

Los resultados anuales de energía y los valores para su evaluación serán mostrados en formato de tabla.

Según el tipo de sistema analizado los valores emitidos varían

Si ha definido un sistema FV con varios generadores, entonces los valores sobre los generadores serán mostradas en páginas separadas.

La Información acerca de los valores de salida se encuentra en el botón Definición de Conceptos Definición de conceptos

Si desea imprimir los resultados, por favor llame el menú Informe del Proyecto / Resumen.

Para ver el comportamiento de las dimensiones a través del tiempo, llame por favor Energía y archivo de datos climáticos

# 12.2 Energías y datos climáticos...

Aquí se muestra la ventana para la Representación gráfica

La mayor parte de los valores son resultados de la Simulación y sólo pueden ser vistos lógicamente después de ejecutada la simulación. Solamente los datos climáticos y los archivos con los datos meteorológicos: la radiación horizontal, la velocidad del viento (escalar), y la temperatura externa pueden ser observados antes de la simulación.

En caso de haber definido un sistema FV con varios generadores, las curvas para los generadores serán mostradas en pestañas separadas.

Pueden ser seleccionadas hasta 8 curvas de las diferentes páginas.

Si sale del cuadro de diálogo con *OK*, aparecerá el gráfico. Las curvas pueden ser vistas e impresas como gráficos. También es posible adaptarlas para formato de tabla y de esta forma los resultados pueden ser guardados como archivos ASCII. (ver Representación gráfica).

Las curvas se encuentran en la página "Archivos con datos climáticos" y pueden ser seleccionadas para todos los sistemas

En la próxima selección de curvas existen variaciones en función del tipo de sistema analizado.

Las informaciones detalladas sobre las dimensiones editadas se encuentran en el glosario.

# 12.2.1 Gráfico

Todos los valores calculados en el programa, para cualquier resolución, pueden ser representados gráficamente en la pantalla o en la impresora con ayuda de la salida gráfica.

La curva del tiempo de los datos climáticos (Irradiación, temperatura, viento), abastecimiento de energía por parte del generador FV, energía de la red o inyectada a la red, demanda de energía de los equipos eléctricos (cargas) y los valores de evaluación como alcance y eficiencias pueden ser representados en cualquier momento en una resolución de horas o de meses.

En un gráfico pueden ser representados hasta 8 resultados secuencias-resultados. Es posible abrir varias ventanas gráficas y organizar las ventanas arbitrariamente en la pantalla.

Con eso puede cambiar la representación de los gráficos según su criterio:

Todos los ejes y los rótulos de los ejes son formateados y movibles. Estos valores de salida pueden ser representados a través de curvas o barras. Los colores de los gráficos pueden ser modificados. La escala de los ejes y la posición del cruzamiento de los ejes es libremente variable. El texto de las leyendas puede ser desplazado por todo el documento y el título puede ser actualizado.

Los resultados pueden ser exhibidos en tablas y guardados en archivos ASCII, en caso de querer analizar los datos usando algún programa externo.

## 12.2.1.1 Área de edición del gráfico

En este campo serán descritas todas las secuencias de datos y ubicadas en los respectivos gráficos.

Atrás de los respectivos nombres de las secuencias de datos (array) aparece la suma de las energías. En caso de graficar las potencias, temperaturas, velocidad del viento y los valores de evaluación como (cobertura, y eficiencia) serán dados también los respectivos valores medios.

El campo de leyenda puede ser marcado y movido de lugar.

## Título del gráfico

Al hacer clic en el borde derecho del gráfico se abre una ventana de diálogo, donde debe escribir el nombre al gráfico. Al cerrar la ventana de diálogo y editar el gráfico aparece el nuevo título del gráfico. Ahora puede mover el título con el ratón hacia cualquier posición dentro del gráfico.

## Campo de las coordenadas

En la barra inferior de la edición del gráfico se ve un campo que muestra las coordenadas actuales, cuando el indicador del ratón está dentro del gráfico.

Serán mostrados también la fecha, la hora y los respectivos valores x del cursor del ratón.

## Marcar las secuencias y los ejes

Las secuencias de datos de los ejes X y Y podrán ser marcadas fácilmente haciendo clic en el botón izquierdo del ratón. La marca se reconoce por los puntos que aparecen alrededor de la secuencia de datos.

Haga un clic en los ejes X y-Y para abrir el cuadro de diálogo Formato del eje x y Formato del eje y

Haciendo un clic en el botón derecho del ratón se abre para el objeto actual un menú Pop-Up para los ejes y curvas con un menú de comandos.

#### 12.2.1.1.1 Botones rápidos para la presentación gráfica

Usando los símbolos mostrados en la barra de botones rápidos pueden ser modificadas algunas características del formato de los textos ya marcados en la salida gráfica.

	Imprimir el gráfico.
	El gráfico será guardado en el portapapeles y puede ser editado por ejemplo en EXCEL
	Muestra el próximo periodo de tiempo o el anterior
	Muestra el periodo de tiempo inicial o final
A	Aumento o reducción de la letra de la parte seleccionada del

diagrama.

В	Cambio entre letra normal y negrita de la área seleccionada del diagrama.
Tahoma 💌	Cambio del tipo de letra
***	El conjunto de datos marcado será representado a través de un diagrama de curvas o de barras.
#	Este símbolo crea una rejilla en el eje marcado.

#### 12.2.1.2 Formato del eje X

En esta ventana de diálogo se define el paso del tiempo del gráfico y el intervalo en el cual serán sumados o calculados los valores medios de las secuencias de datos

#### Ancho de la columna

En el ancho de la columna es definido el intervalo visible, en el cual serán sumados los datos. Dependiendo de la unidad que escogió en ese intervalo serán sumados los datos de las secuencias (energía) o calculado su valor medio (potencia y temperatura).

#### Aviso de

Aquí será dado el periodo del año, en el que debe iniciar la representación de las secuencias de datos (formato de fecha).

#### Intervalo de aviso

A través del intervalo de aviso será definido el periodo que deberá ser representado en el gráfico.

#### Unidades

La selección de la unidad (horas, días, semana, mes) ocurre a través de menú de selección y la entrada de los múltiples de las unidades efectuada en el campo de entrada anterior

#### 12.2.1.3 Formato del eje Y

En esta ventana de diálogo se muestra el formato del eje-Y marcado.

#### Unidad

Como unidad seleccione la unidad, que desee representar.

Al marcar el campo de selección Alinear a la derecha, el eje-Y será colocado en el margen derecho del diagrama.

#### Posición del eje-X

En este campo de selección puede colocar el punto de cruzamiento entre el eje-X y el eje-Y, posicionando el campo de selección en cero o en el valor máximo, o editando el valor del eje Y.

Con la selección del campo escala puede formatearse otro eje-Y para la secuencia de datos marcados.

#### Mínimo

Es el menor valor a ser representado en la secuencia de datos.

#### Máximo

Es el mayor valor a ser representado en la secuencia de datos.

#### Intervalo auxiliar

Define la división de los intervalos principales.

Es dado el intervalo de la secuencia de datos que pertenecen al eje y.

#### Intervalo principal

Define los intervalos con leyenda.

# 12.2.1.4 Impresión del gráfico

Aparece una ventana usual del WINDOWS en el panel de la configuración de la impresora en el cual puede seleccionar una impresora con la configuración deseada.

#### 12.2.1.5 Gráfico en forma de tabla

Las curvas seleccionadas en el cuadro de diálogo Datos climáticos y energía... pueden ser mostradas en formato de tablas.

Los pasos e intervalos de los datos son tomados de los gráficos. Si desea modificar los pasos y el intervalo del registro, entonces haga un clic en Ejes /Eje X. Usando el menú imagen puede rápidamente variar el intervalo.

A través del menú **Gráfico** vuelve nuevamente al gráfico de las curvas.

La cantidad de casillas decimales será especificada a través del intervalo principal del eje Y. Para **modificar** el intervalo principal debe regresar nuevamente al gráfico de curvas y desde ahí puede abrir el menú ejes /eje Y. Puede modificar el intervalo principal o la unidad y después regresar a la tabla.

Pulsando en archivo / guardar es posible guardar los resultados en archivos ASCII y copiar los valores en el portapapeles a través del menú archivo / copiar, para poder leerlos después en otro programa como por ejemplo EXCEL.

# 12.3 Reembolso por inyección a la red

Este elemento del menú solo puede ser marcado cuando la simulación ya fue efectuada.

El cálculo de la tarifa usada como base será mostrado en el campo **Nombre de la tarifa**.

La energía suministrada a la red será indicada separadamente para dos tarifas diferentes, Tarifa Alta y Tarifa Baja para invierno y verano, respectivamente.

El reembolso por la energía suministrada a la red será emitido y determinado con ayuda de las tarifas y de la energía suministrada a la red.

Los resultados del reembolso por la energía suministrada a la red serán mostrados a través del botón Cálculo de la eficiencia económica

# 12.4 Emisiones de contaminantes

Este elemento del menú sólo puede ser seleccionado después de haber ejecutado la simulación.

Aquí se da la información sobre las Emisiones de Contaminantes que fueron evitados con el uso de Sistema FV.

La evaluación de los contaminantes realizada para la energía suministrada por la concesionaria es diferente.

En el concepto de consumo propio (ver Tarifase), la energía producida por el sistema FV substituye a la energía de la red eléctrica. Esto será evaluado con la división de las "Emisiones específicas de Contaminantes por kWh" de la energía usada por la carga, que se encuentra en el cuadro del diálogo, Contaminantes.

La energía inyectada por el sistema FV a la red de la empresa de electricidad será evaluada a través de la división de Emisiones de Contaminantes (evitados mediante la inyección de la energía FV)

por kWh que se encuentra en el cuadro del diálogo, Contaminantes.

Para establecer qué tipo de contaminantes deben ser tomados como base en el cálculo, debe entrar en el menú condiciones / Composición de contaminantes.

# 12.5 Costes de energía de la red pública

Aquí se muestra un listado detallado sobre la energía eléctrica de la red dividida por energía, potencia, descuento/incrementos y los costes resultantes (pagos a las empresas de electricidad). La información es dada para los dos casos: con y sin sistema FV.

Los costes generados por la empresa de energía eléctrica sin Sistema FV se originan a partir de la energía eléctrica suministrada a la carga eléctrica.

Los costes de la energía comprada de la red pública con Sistema FV se calculan a partir de la energía usada por la red pública.

De acuerdo con el concepto de Inyección de energía a la red, (ver Tarifas) el consumo de energía de la carga eléctrica más el consumo propio del sistema FV es suministrado por la red pública (inyección plena) o según el concepto de consumo propio se resta de este valor la energía suministrada por el sistema FV

El nombre de la tarifa de la energía de la red asumida como base se muestra en el campo superior. Éste fue definido en el elemento del menú Condiciones / Tarifas

Los resultados del cálculo de la tarifa son especificados detalladamente en la tabla de resultados en tres pestañas: *Trabajo*, *Potencia* y *Descuentos/Suplementos*. Un resumen con el resultado final Remuneración total puede ser encontrado en la parte inferior de la ventana

# Trabajo:

Costes específicos: Costes medios específicos en un período especificado

Energía usada: Energía usada en un periodo dado

Costes: Costes antes de la deducción de los descuentos y de la adición de los incrementos.

Remuneración: Costes después de la deducción de los descuentos y de la adición de los incrementos.

# Potencia:

Precio fijo de potencia: Precio fijo de potencia especificado o precio global calculado.

Pico de la carga alta: Para la medición de la potencia de la carga alta y baja se da el pico calculado de la carga alta.

Potencia de cobranza (valor de la potencia): aquí se identifica el valor de la potencia para cobro o para tarifa de 96 horas.

Precio de potencia específico: Precio de potencia medio específico en un periodo dado.

Precio de potencia dependiente de la carga: potencia para cobro \* precio de potencia.

Remuneración total por potencia: Es la suma obtenida del precio fijo de potencia y de la potencia dependiente del consumo después de la deducción de los descuentos y de la adición de los incrementos.

-> ver también: Bibliotecas > Tarifa de compra de la red > Medición de potencia

#### **Descuentos:**

En esta ventana no es posible introducir datos.

Costes fijos: Los costes fijos definidos en el campo de diálogo Descuentos y Incrementos.

Horas de uso pleno: Durante una medición de potencia de  $\frac{1}{4}$  -h son identificadas las horas con uso pleno y los descuentos resultantes del período de uso pleno.

Otros descuentos e incrementos: Los descuentos introducidos en el cuadro de diálogo Descuentos y Aumentos se especifican nuevamente aquí.

# 12.6 Informe del proyecto

En el Informe del proyecto son presentados e impresos los resultados de la simulación.

Se presenta un resumen del informe del proyecto de una página Resume con los principales resultados de la simulación y un informe detallado de varias páginas Informe detallado del proyecto, que contiene los resultados del Cálculo de la eficiencia económica.

# 12.6.1 Resumen del Informe del proyecto

Este diálogo es una visualización de la página (ver Visualización de la página) para el resumen del proyecto de una página, el cual puede ser impreso.

## Se muestra el Esbozo del Sistema:

Para cada generador se da un símbolo FV con los datos sobre el número, fabricante, potencia, montaje, dirección y tipo de construcción.

Si el Inversor forma parte del generador (según la definición de varios Inversores) se mostrará también un símbolo para el Inversor por cada generador. Para cada tipo de inversor aparecen los datos sobre número, fabricante, tipo y potencia.

En la definición de Inyección a la red (consumo propio o inyección total) se presentarán diferentes símbolos referentes al contador. La tarifa de venta a la red y el consumo anual de energía del usuario, se muestran en el texto de cada símbolo.

Como resultados anuales son mostrados esencialmente los resultados del saldo anual de energía Saldo anual de energía para todo el sistema. Adicionalmente se muestran también, como resultado del saldo de los contaminantes, las emisiones de CO2 evitadas.

# 12.6.2 Informe detallado del proyecto

El informe detallado del proyecto consta de 3 partes y se abre como visualización de página (ver Visualización de la página).

En la primera parte serán mostrados los datos del sistema FV (Menú Sistema) y de la carga (Menú Carga). El tipo del Módulo y el Inversor son obtenidos a partir de la documentación del fabricante como potencia, tipo y eficiencia

Los datos del Sistema FV también pueden ser dados antes de la simulación.

En la segunda parte serán mostrados los **resultados detallados**, los cuales esencialmente son los resultados del saldo anual de energía Saldo de energía de la bateríay algunos otros resultados.

Además, será mostrado el gráfico que representa la cantidad de energía producida, la demanda de energía y la energía inyectada a la red, Según el concepto de Inyección total a la red, la cantidad de energía producida es igual a la cantidad de energía suministrada a la red.

En la tercera parte se da para sistemas autónomos el Cálculo de la eficiencia económica. Si quiere modificar los parámetros de entrada (Inversión, subvención, interés, etc.) abra el cuadro de diálogo Cálculo//Cálculo de la eficiencia económica...

Para sistemas conectados a la red, por favor, imprime el informe económico en el diálogo Cálculo de la eficiencia económica de sistemas conectados a la red

Cada una de las partes pueden ser impresas separadamente. Para ello abra el botón 🏼 A continuación se muestra el cuadro de diálogo imprimir con los temas que van a ser impresos y el número de ejemplares.

# 12.6.3 Vista preliminar

Aquí puede ver las páginas que se pueden imprimir.

Usted puede:

- navegar hacia delante y hacia atrás, pulsando las teclas de flecha
  I en la barra superior.
  Si solo se puede ver una página en la vista de páginas faltan las teclas de flecha.
- desplazarse hacia arriba y hacia abajo en una página en la barra de desplazamiento vertical.
- ampliar <sup>4</sup> o reducir la representación <sup>4</sup>.
- imprimir.
- abrir el diálogo Imprimir 🗃 .
- guardar el texto como archivo .pdf
- exportar el texto como archivo .rtf a Word

-> Ver a este respecto:

Informe de proyecto detallado

Resumen informe de proyecto

# 12.6.4 Imprimir

De forma estándar para imprimir será utilizada la impresora instalada en el panel de control de WINDOWS. Si quiere imprimir en otra impresora, llame el cuadro de diálogo Instalar Impresora pulsando el botón **Instalar**.

A continuación verá en la parte inferior los **Temas** que puede imprimir en este momento (la mayoría de las veces hay sólo un tema para seleccionar). Por lo menos un tema tiene que ser elegido.

Registre por favor también en esta ventana el total de ejemplares que quiere imprimir.

# 12.7 Selección de la comparación de las variantes

En esta ventana son seleccionados los proyectos a partir de la lista de proyectos existentes, cuyos resultados deberán ser comparados en las tablas.

Después de seleccionar el sistema(opción no disponible en PV\*SOL<sup>®</sup>-N) serán mostrados todos los proyectos para sistemas conectados en paralelo a la red o para sistemas autónomos.

La selección se efectúa marcando los proyectos deseados.

>

Los proyectos serán seleccionados pulsando el botón con flecha. Igualmente los proyectos marcados pueden ser arrastrados hacia la lista usando el ratón.

Para anular la selección debe pulsar el botón con el símbolo de flecha hacia la izquierda. Usando el botón de selección proyecto actual puede ser llamado el proyecto recién abierto para la tabla de comparación, en caso de ser del mismo tipo que el sistema escogido.

Tabla de comparación

Al salir del cuadro de selección con **OK** se abre un cuadro de diálogo, en el cual son mostrados los parámetros de entrada y también un resumen sobre los resultados en forma de tabla.

La ventana posee un menú propio con los comandos cerrar y copiar.

El comando copiar, copia la tabla en el portapapelesde modo que la comparación de variantes pueda ser analizada e impresa usando un programa externo para edición de texto o hoja de cálculo.

Según el tipo de sistema analizado los valores de salida emitidos varían: Sistemas conectados en paralelo con la red y los sistemas autónomos. El encabezamiento es igual para ambos.

# Encabezamiento

Nombre del archivo: El nombre del archivo es especificado al guardar el proyecto. Si el actual proyecto fue seleccionado entonces será mostrado el nombre del archivo **proyecto actual**, en caso contrario aparece el nombre del archivo sin directorio por ejemplo BSP1.PRJ. El nombre del actual proyecto será dado en la barra de edición del menú (de la pantalla) de entrada.

Nombre de la variante: El nombre de la variante del proyecto será anotado en el menú de entrada en el campo de datos de la barra de edición o al guardar el proyecto como referencia del archivo.

Nombre del proyecto: El nombre del proyecto actual será anotado en el campo de diálogo "Administración del proyecto", en la primera línea del nombre del proyecto y editado en la barra de edición de la pantalla de entrada.

Archivo con datos climáticos: El Archivo con datos climáticos del actual proyecto será editado pulsando la barra de edición de la pantalla de entrada. Al llamar un nuevo proyecto aparecerá el último archivo de datos climáticos solicitado. Este puede ser modificado a través del menú Condiciones Iniciales/Archivos de Datos Climáticos. La extensión del archivo con datos climáticos es .wbv.

# 12.7.1 Comparación de variantes

En esta ventana serán comparados, en forma de tabla, los proyectos seleccionados en la comparación de variantes Comparación de variantes...

Serán representados los datos de entrada más importantes y el resumen de los resultados de la simulación.

La ventana tiene una barra de menú propia con los comandos cerrar y copiar.

El comando copiar, copia la tabla en la área de transferencia. De esta forma los resultados de la comparación de las variantes pueden ser evaluados en programas externos de planillas? o de edición de texto.

# 13 Menú Bibliotecas

Los proyectos en PV\*SOL serán agrupados en componentes individuales.

Estos componentes serán llamados a partir de los archivos de las bibliotecas, los cuales serán suministrados con la versión estándar, de tal forma que sean suficientes para que el usuario se familiarice con el proceso de aplicación de los componentes individuales de los archivos existentes.

Durante la construcción y configuración de un proyecto no es posible modificar los valores de los componentes. Una excepción es la tarifa de la red. La tarifa de venta puede ser estipulada en varias posiciones del programa:

- En el menú *Condiciones > Tarifas* no solamente puede cargar sino también definir una tarifa y
- en el menú Cálculos > Evaluación económica ... puede especificar una nueva tarifa de venta para su proyecto. Por ese motivo es necesario adoptar un archivo de biblioteca para la tarifa de venta.

En todas las otras bibliotecas el programa PV\*SOL supervisa:

- 1. Si han sido modificados los datos de los archivos que fueron cargados en el proyecto actual.
- 2. Si los archivos, que importó para el proyecto actual, todavía existen.
- 3. Si sale de los cuadros de diálogo, donde serán importados los archivos de las bibliotecas, sin haber cargado nisiquiera un archivo.

Aquí se muestran los avisos.

Para proceder a la entrada de datos del proyecto se deben cargar los componentes individuales del sistema FV de los archivos de las bibliotecas.

# 13.1 Create your own component data sets

You can create your own data sets in the menu Databases. When creating and editing a project, you cannot edit components.

-> Proceed as follows:

- 1. Go to the menu Databases and select the desired component database. A data sheet is displayed.
- 2. Click the button Load to select a well suited component.
- 3. Edit the data, especially the name (e.g. for PV modules this is the edit field "Type") and
- 4. save your entries by clicking "Save as ..."

-> Ver también: Trabajar con proyectos

# 13.2 Archivos de las bibliotecas

## 13.2.1 Módulo FV

En esta pestaña serán especificadas, a lo largo de varias páginas, las características de los módulos. Para una mejor comprensión de las definiciones de las bibliotecas por favor entre también en editar proyecto bearbeiten.

Como en todos los cuadros de diálogos de bibliotecas se encuentran aquí también los botones **llamar,** guardar y cerrar. Adicionalmente aparece aquí también el botón **imprimir**.

13.2.1.1 Información básica

Fabricante y tipo sólo puede tener un texto con una longitud inferior a 50 caracteres.

#### Tolerancia de la potencia [%]

Los valores referentes a las propiedades de los módulos presentan algunas variaciones durante su fabricación. Estas variaciones son importantes especialmente cuando se trata de datos de corriente, tensión y potencia.

#### Tipo de célula

La mayor parte de las células son constituidas por silicio mono y policristalino y algunas pocas por silicio amorfo. Sin embargo en últimos años aparecerán algunos otros tipos de células.

#### Dimensiones: altura [m], Ancho [m]

El área del modulo, y por lo tanto la superficie del generador FV, es determinada por la altura y el ancho del módulo. Esa área, calculada partir de las dimensiones del módulo, se llama en el programa de área bruta.

#### 13.2.1.2 Característica U/I bajo STC

Los datos presentados en esta página son válidos solamente para condiciones estándares (STC), o sea temperatura del módulo de 25°C,

Distribución espectral de AM 1,5 e irradiación de 1000 W/m<sup>2</sup>.

# Tensión en el Punto de máxima potencia( MPP) [V], Corriente en el punto de máxima potencia ( MPP) [A]

La potencia de salida de los módulos depende de la temperatura del módulo, de la radiación y de la tensión del módulo. Para cada valor de temperatura del módulo existe una curva característica de corriente/tensión y un punto de trabajo sobre la curva que determina la potencia del módulo.

El punto de máxima potencia MPP es un punto de trabajo sobre la curva (ver página de característica I-V para carga parcial de los botones Característica I-V) donde la potencia del módulo es máxima (Maximum Power Point). La tensión del MPP y la corriente MPP dependen de la temperatura de la irradiación del módulo. Es decir, los datos mostrados en esta página son válidos solamente para condiciones estándares. Para otros valores de Irradiación y temperatura hay otro MPP. Éste deberá ser determinado por el programa (ver página características I-V para condiciones cualesquiera de operación).

En el sistema FV esta tarea es realizada por el Inversor. El Inversor regula la tensión del generador FV, de modo que a partir del producto entre la corriente y la tensión se obtenga un valor máximo (Seguimiento MPP).

#### Tensión de circuito abierto [V]

Es la tensión medida en un módulo que no está conectado a ningún equipo, es decir, sin carga. Ésta depende de la temperatura y de la irradiación.

#### Corriente de corto circuito [A]

La corriente que fluye de un módulo en las terminales en cortocircuito. Ésta depende de la temperatura y de la irradiación.

#### Potencia dada [W]

Potencia producida en el módulo bajo condiciones estándares (STC), según las especificaciones técnicas. La potencia se calcula a partir de la tensión del módulo y de la corriente y es dada en el campo **potencia calculada**. En el cálculo de la potencia FV instalada, el programa PV\*SOL<sup>®</sup> se refiere siempre a la potencia calculada.

# Eficiencia [%]

Eficiencia del módulo en condiciones estándares.

Para la simulación la **Superficie de Referencia** es calculada a partir de la potencia calculada y de la eficiencia, usando las formulas:

Potencia nominal(STC) =  $1000 \text{ W/m}^2 \text{ * ETA(STC)} \text{ * superficie de referencia.}$ 

#### 13.2.1.3 Características U/I para carga parcial

En la página Curva Características I-V para carga parcial anote la **corriente** y la tensión para un segundo punto de trabajo. Los valores debido a una irradiación menor son importantes para poder calcular la curva de eficiencia del módulo. La entrada de la eficiencia en las especificaciones técnicas son referentes a una temperatura de 25°C y una irradiación de 1000 W/m², que la mayor parte del tiempo no es alcanzada en sistemas FV. Por esa razón el rendimiento para valores menores de irradiación es de gran importancia para los resultados de la simulación. A través del botón **Ayuda** recibirá indicaciones que deberán ser consideradas al determinar el 2 punto de trabajo (Módulo-Carga parcial). Pulsando la tecla **Comportamiento típico para carga parcial** puede calcular el segundo punto de trabajo usando el programa. La representación gráfica de las curvas características I-V calculadas por el programa ocurre a través de los botones curvas características ETA, curvas características I-V curvas características U-P.

#### 13.2.1.4 Otras características

#### Coeficiente de temperatura:

#### Coeficiente de Tensión [mV/K]

Este valor muestra cual es la variación la tensión en Volts para un aumento de temperatura del módulo en un grado.

Cuanto más caliente el módulo menor la tensión, o sea este coeficiente es negativo.

#### Coeficiente de corriente [mA/k]

Este valor muestra cual es la variación de la corriente en Ampere para un aumento de temperatura del módulo en un grado.

Cuanto más caliente el módulo mayor la corriente, o sea este coeficiente es positivo.

#### Coeficiente de potencia [%]

Cuanto más caliente el módulo menor es la potencia de salida. El coeficiente de potencia es negativo y es dado como porcentaje de la potencia nominal

#### Factor de corrección del ángulo [%]

El factor de corrección del ángulo es una propiedad de la cubierta del módulo (vidrio). En la cubierta es reflectada una parte de los rayos solares, o sea se pierden. El factor del ángulo de corrección reduce la porción de rayos que se reflecten directamente sobre el módulo. El factor de corrección de las perdidas por reflexión para radiación difusa es asumido como 95%.

#### Tensión de sistema máxima del módulo [V]

Todos los aparatos eléctricos aguantan una cierta tensión máxima. Este valor determina la tensión máxima permitida en un generador para evitar daños en los módulos. Si la tensión máxima está demasiado alta hay que reducir el número de módulos en serie.

#### Datos sobre el modelo dinámico de temperatura:

# Capacidad de calor [J/(kg\*K)],coeficiente de absorción[%], coeficiente de emisión[%], peso [kg]

Estos son los parámetros para el modelo dinámico de temperatura y serán necesarios para resolver la ecuación de saldo térmico.

A través del botón **Cargar** puede importar uno de los archivos de los módulos existentes, controlar la veracidad de sus valores y corregirlos si fuera necesario.

A través del botón **Guardar** guarde en un archivo existente o nuevo los valores registrados. Antes de sobrescribir en un archivo existente ocurre un aviso.

#### Cerrar finaliza el diálogo sin avisos.

Para imprimir los valores del archivo recién importado pulse el botón Imprimir. La instrucción de imprimir será enviada inmediatamente a la impresora estándar.

# 13.2.2 Módulo - Comportamiento para carga parcial

#### Bibliotecas > Módulo FV > Caract. U/I con carga parciao

El comportamiento para carga parcial del módulo FV es determinado por los datos de la tensión de circuito abierto, la corriente de corto circuito, la tensión MPP, y la corriente MPP para una irradiación baja y una temperatura del módulo de 25°C

El cálculo del segundo punto de trabajo, es decir la selección de la potencia por irradiación, no puede ser escogida arbitrariamente. Ésta debe ser escogida de forma que para ese valor de irradiación el factor de forma tenga su valor máximo, ya que para irradiaciones mas bajas el factor de forma será claramente menor y para valores mayores el factor de forma oscilará entre su valor máximo.

La definición de factor de forma es:

FF = (corriente-MPP\* tensión-MPP)

/ (corriente de corto circuito \* tensión de circuito abierto)

El factor de forma FF depende de la irradiación. Si se expresa el FF a través de la irradiación se obtiene una función del factor de forma. Según el módulo y la irradiación, se encuentra entre 55 y 85%.

Si no posee datos apropiados para el comportamiento de carga parcial, puede mandar calcular los valores estándares pulsando el botón *Comportamiento Típico de Carga Parcial*.

La irradiación para la cual, en la mayoría de los módulos, el factor de forma alcanza un valor máximo, es de 300 W/m<sup>2</sup>. El factor de forma es determinado de tal forma que él se encuentra a 5% sobre el factor de forma para STC. Para la corriente se asume un comportamiento lineal para carga parcial.

Después de haber introducido los valores de carga parcial del módulo, deberá observar la curva característica y verificar su coherencia.

## 13.2.3 Inversor para funcionamiento en paralelo a la red

En esta sección son establecidos los datos característicos del Inversor. Para dominar el concepto de biblioteca por favor leer también Editar proyecto.

En caso que quiera introducir un inversor que permita ser desconectado a partir de los diversos planos de tensión. Tendrá que introducir las zonas individuales de tensión como Inversores separados con sus respectivas características.

Como en todos los cuadros de diálogo de las bibliotecas se encuentran aquí los botones **Cargar, Guardar** y Cerrar. Así como también el botón **Imprimir**.

#### Fabricante y tipo solo puede tener un texto con una longitud inferior a 50 caracteres.

#### Potencia nominal DC [kW]

Es la potencia nominal en corriente continua referida a la entrada del inversor. En PV\*SOL tiene solo valor informativo y no será utilizado en la simulación, ya que la definición del parámetro depende del fabricante.

#### Potencia DC máxima [kW]

Para este parámetro tampoco existe una definición válida para todos los fabricantes. Por esta razón, solo tiene valor informativo y no será utilizado en la simulación.

#### Potencia nominal AC [kW]

Es la potencia nominal en corriente alterna referida a la salida del inversor, en base a la cual está dimensionado el régimen permanente del inversor. Es decir, la potencia de salida del inversor no puede sobrepasar esta potencia nominal en régimen permanente.

#### Potencia AC máxima [kW]

Potencia que puede suministrar el inversor por un tiempo máximo de 10 minutos. En la actualidad, este parámetro no es tenido en cuenta en la simulación.

#### Consumo Stand-by [W]

Si el Inversor no suministra energía para la red o para la carga, entonces hay que considerar el consumo del propio inversor. Junto al consumo stand\_by hay otro consumo que es el consumo nocturno, que será definido a continuación.

#### Consumo nocturno [W]

El inversor interrumpe su funcionamiento durante la noche, pero aun así demanda de un mínimo de energía.

#### Inyección a partir de... [W]

Existe una potencia mínima que el generador debe suministrar, antes de que el Inversor empiece a funcionar

Tensión nominal DC [V] / corriente nominal DC[A]

La tensión de entrada o la corriente de entrada del Inversor, cuando el inversor proporciona una potencia nominal.

### Número de seguidores MPP

El número de seguidores MPP independientes.

Para inversores multi-cadena este valor es superior a 1.

#### Corriente de entrada máx. por seguidor MPP [A]

No puede ser sobrepasado este límite por seguidor MPP. (solo activo si el número de seguidores MPP >1)

Potencia FV máx. recomendada pro seguidor MPP[kW] Ver: Potencia FV máxima recomendada [kW]

## Tensión máx. de entrada [V]/ Corriente máx. de entrada [A]

Este límite de tensión o de corriente no puede ser sobrepasado, para no dañar el Inversor.

## Límite inferior y superior de la región MPP [V]

En esa región de tensión el Inversor puede regular el sistema de búsqueda del punto de potencia máxima (Seguimiento MPP). O sea, en esa zona de tensión el inversor persigue la tensión óptima para el generador FV, de modo que la tensión proporcionada por generador FV sea máxima.

# Eficiencia de la adaptación del MPP [%]

La eficiencia del ajuste del punto de máxima potencia mide la precisión con que el punto de trabajo coincide con el punto de máxima potencia del generador FV. La región oscila entre < 20% y > 20% del valor de la potencia nominal. La eficiencia del ajuste es considerada en el programa durante la simulación para determinar el rendimiento del Inversor.

#### Característica del Inversor

Este botón abre el cuadro de diálogo Diálogo-curvas características -Inversor para registrar la eficiencia de la conversión en función de la potencia de entrada.

Estos valores deberán ser suministrados por el fabricante.

La eficiencia europea es calculada a partir de la siguiente fórmula:

$$\label{eq:Wg(EU)} \begin{split} & \mathsf{Wg(5\%)} + 0.06^*\mathsf{Wg(10\%)} + 0.13^*\mathsf{Wg(20\%)} + 0.1^*\mathsf{Wg(30\%)} + 0.48^*\mathsf{Wg(50\%)} + 0.2^*\mathsf{Wg(100\%)} \end{split}$$

# Cambio del grado de rendimiento del inversor en caso de desvío de la tensión de entrada de la tensión nominal

La curva de rendimiento del inversor es dada para tensión nominal. Si el inversor no funciona con la tensión nominal cambia el rendimiento del inversor.

Dependiendo de si el inversor dispone de un transformador o no, sube o baja el grado de rendimiento.

Como regla general:

El rendimiento de un inversor con transformador se reduce si sube la tensión de entrada en aprox. 1% por 100V.

El rendimiento de un inversor sin transformador sube si sube la tensión de entrada en aprox. 1% por 100V.

Pulsando el botón **Cargar** pueden importarse los archivos existentes de la batería, verificar sus datos y corregirlos si es necesario.

Pulsando el botón **Guardar** o Guardar como....guarde en un archivo existente o nuevo los valores registrados. Antes de sobrescribir en un archivo existente aparece un aviso.

## Cerrar, finaliza el diálogo sin avisos

Para imprimir los valores del archivo recién importado pulse el botón Imprimir. La instrucción de imprimir será enviada inmediatamente a la impresora estándar.

Ver también

Inversor

Inversor para sistemas autónomos

## 13.2.4 Inversor para funcionamiento en sistemas autónomos

En esta sección son establecidos los datos característicos del Inversor autónomo. Para una mejor comprensión de la definición de biblioteca por favor lea también Editar proyecton.

Fabricante y tipo solo puede tener un texto con una extensión inferior a 50 caracteres.

#### Potencia nominal DC:

DC se deriva del inglés Direct Current que significa corriente continua y se refiere a la entrada del Inversor. La potencia nominal es la potencia que el inversor suministra durante su funcionamiento permanente.

#### Potencia nominal AC:

Se refiere a las páginas de entrada del Inversor. La potencia nominal AC es la potencia que el inversor suministra a la carga.

#### **Consumo Stand-By:**

Aunque el Inversor no proporcione la energía para la carga, se debe considerar el consumo del propio inversor.

#### Tensión nominal DC:

La tensión nominal DC debe corresponder a la tensión nominal de la batería.

#### Tensión nominal AC:

La tensión que corresponde a la tensión nominal de la carga.

# Eficiencia –curva característica

El botón Eficiencia- curva característica abre el cuadro de diálogo "Curva característica del Inveror" para registrar la eficiencia de la conversión en función de la potencia de entrada.

Estos valores del Inversor deben ser suministrados por el fabricante.

-> Ver también

Inversor

Inversor para sistemas conectados a la red

# 13.2.5 Curva característica del Inversor

La eficiencia en la conversión es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada del inversor y es dependiente de la potencia instantánea del inversor.

Los datos sobre la eficiencia del inversor en las especificaciones, se refieren a la potencia nominal, la cual, sin embargo, en los sistemas FV no es transmitida durante la mayor parte del año. Por consiguiente, es importante el comportamiento para la operación parcial en el resultado de la simulación.

El programa necesita de 7 puntos de base para determinar las curvas de eficiencia, es decir, de una eficiencia para 0, 5, 10, 20, 30, 50 y 100 % de la potencia nominal.

La representación gráfica de la curva característica es realizada a través del botón **Gráfico**.

Para sistemas conectados en paralelo a la red será calculado y mostrado el modelo europeo a partir de los puntos de base. El modelo será calculado nuevamente en caso de que existan modificaciones al abandonar el campo de entrada.

-> Ver también

**Biblioteca Inversor** 

## 13.2.6 Batería

(No disponible en el programa PV\*SOL®-N) (únicamente sistemas autónomo)

En este cuadro de diálogo serán englobadas las siguientes características de las baterías:

Fabricante y tipo sólo puede tener un texto con una extensión inferior a 50 caracteres.

#### Tensión:

Tensión nominal de la batería.

#### Capacidad C20:

Capacidad de la batería para un tiempo de descarga de 20 horas.

#### Capacidad:

El producto entre tensión y capacidad C20, es calculado por el programa al pulsar el botón **Calculadora**.

#### Auto descarga (self-discharge):

Este dato de la de las especificaciones debe ser convertido a % por día.

#### Eficiencia media de la carga y descarga

En caso de no existir datos, use por favor los valores ofrecidos en el programa.

Pulsando el botón **Cargar** puede cargar archivos existentes de la batería, verificar sus datos y corregir si necesario.

Pulsando el botón **Guardar** o Guardar como....guarde en un archivo nuevo o ya existente los valores registrados. Antes de sobrescribir en un archivo existente aparece un aviso.

Cerrar, finaliza el diálogo sin avisos.

Para imprimir los valores del archivo recién importado pulse el botón Imprimir. La instrucción de imprimir será enviada inmediatamente a la impresora estándar.
## 13.2.7 Seguidor MPP (No disponible en el programa PV\*SOL®-N)

Los seguidores del punto de potencia máxima (Seguidor MPP) no son componentes estándares, sino que son producidos especialmente para algunos sistemas conectados a la red. En parte son integrados en alguna otra componente (regulador de carga).

Para los dispositivos seguidores de MPP serán guardados los siguientes datos:

## Nombre:

El texto será mostrado como referencia del archivo en el cuadro de diálogo Cargar archivo .

## Potencia nominal:

La potencia nominal corresponde a la potencia del generador FV.

## Límite inferior y superior de la tensión de MPP

En este rango de tensión se regula el seguidor MPP. Es decir, él busca en este rango de tensión, la tensión óptima para el generador FV para que la tensión suministrada por el generador sea máxima.

## Eficiencia de adaptación del MPP:

La eficiencia de ajuste del punto de máxima potencia mide la precisión entre el punto de trabajo y el punto de máxima potencia del generador FV.

## Eficiencia-característica

Éste botón abre el cuadro de diálogo "Curva característica del MPP tracker" para registrar la eficiencia de la conversión en función de la potencia de entrada.

Para definir las curvas, el programa necesita de 7 puntos. Es decir, los valores de la eficiencia para 0, 5, 10, 20, 30, 50 y 100 % de la potencia nominal.

La representación gráfica de las curvas aparece apretando el botón Gráfico.

Pulsando el botón **cargar** se pueden importar los archivos existentes del seguidor MPP batería, verificar sus datos y corregirlos si fuese necesario.

Pulsando el botón **Guardar** o Guardar como...guarde en un archivo nuevo o existente los valores registrados. Antes de sobrescribir en un archivo existente aparece un aviso.

## Cerrar, finaliza el diálogo sin previo aviso.

## 13.2.8 Definición de perfiles de carga

#### Menú Bases de datos > Perfiles de carga

Aquí puede crear y modificar personalmente perfiles de carga.

- En el menú del programa, seleccione la entrada Bases de datos > Perfiles de carga, se abre la ventana de diálogo Perfil de carga eléctrica. Aquí puede cargar perfiles de carga de la base de datos, editar perfiles de carga cargados o definir perfiles de carga propios.
- 2. Haga clic en el botón *Cargar*, seleccione de la lista el perfil de carga que mejor responda a sus exigencias y confirme la selección con *Aceptar*.
- 3. Introduzca un nombre para el perfil de carga en el campo de texto de la ventana de diálogo.
- 4. Seleccione mediante los guiones de fichero el desarrollo diario a editar. Verano = mayo, junio, julio, agosto Invierno = noviembre, diciembre, enero, febrero período de transición = marzo, abril y septiembre, octubre
- 5. En el campo de selección a la izquierda seleccione una hora del día. El consumo eléctrico porcentual asociado se editará en la ventana de entrada a través del campo de selección.
- 6. Repita este proceso para todas las horas que quiera editar.
- 7. Bajo el campo de selección se muestra la *suma* de los valores porcentuales del consumo eléctrico. Esta *suma* debe ser del 100%. Esto se logra adaptando manualmente los valores o con un clic en el botón *Normalizar*. El programa extrae el promedio de los valores bajo consideración de sus especificaciones.
- 8. Mediante los botones *Copiar* y *Añadir* puede transferirse el consumo eléctrico porcentual de un día a otro.
- 9. El guión de fichero *Curva anual* muestra el perfil de carga de todo el año, éste también puede editarse.
- 10. Haga clic en *Guardar* y asigne un nombre a su perfil de carga personal.

A continuación puede utilizar este perfil de carga para la definición de consumo según lo anteriormente descrito.

## 13.2.9 Cargas individuales

Seite *Verbrauch > Einzelverbraucher Auswahl > Definition der elektrischen Verbraucher über Einzelverbraucher > Einzelverbraucher* 

-> Proceda del siguiente modo:

- 1. Asignar un *nombre* para el consumidor individual
- 2. Abra la lista de *Tipos* del consumidor individual 💌 y seleccione uno. Los diversos tipos representan diversos tiempos de funcionamiento, por lo que se muestran contenidos distintos en los cuadros de diálogo:

Carga que no depende del usuario (p. ej., refrigerador)

Carga que dependen del usuario (p. ej., televisor)

Carga de uso breve (p. ej., máquina de café)

💡 Luz

- 3. A su vez, puede indicar la *potencia* [W], la *potencia Standby* [W] y la *demanda de energía anual* [kWh]
- 4. Periódos de operación:

En función de la selección del *tipo* se mostrarán en la zona inferior de la ventana de diálogo posibilidades de definición temporales con las que puede describirse el comportamiento de consumo individual del consumidor particular:

Тіро	Definición: Periódos de operación		
	▼ todos los días igual / Días	365 Días	24 horas - Día
Carga que no depende del usuario		х	
└──Consumidores dependientes del usuario	х	х	х
Carga de uso breve	х	х	
₩ Luz	Х	х	Х

- 5. Haga clic en *Guardar* para guardar sus datos.
- 6. Deja el diálogo con Aceptar.

## 13.2.10 Tarifa domestica

Aquí será definida la tarifa válida para la energía comprada por el usuario de la red pública. Para una mejor comprensión de la definición de biblioteca por favor lea también Editar proyecto.

A través del cuadro de diálogo Cargar y guardar archivo pueden ser importadas diferentes tablas de tarifas de grandes empresas de energía eléctrica o pueden ser guardadas las tarifas actuales [Datei.tar].

En el submenú Nombre aparece la descripción de la tarifa.

En el botón "*Horarios de tarifas*" Horario de tarifas se definen las tarifas altas, bajas y tarifas especiales. Estos horarios son validos tanto para la energía suministrada por la empresa de energía eléctrica como la energía inyectada a la red.

En el botón *Precio* se definen las zonas para cada tarifa, (o sea para Horarios de tarifa alta TA, tarifa baja TB y tarifa especial) que fueron definidas en los horarios de las tarifas.

En el botón *Medición de potencia* se definen el tipo de la medición y la potencia de la medición (medición en 96 horas, medición de potencia en un ¼ de hora. Además serán estipulados los precios por parte de la empresa de suministro de energía pública y serán dados los horarios de carga alta y de carga baja.

En el botón "*Descuentos e incrementos*" descuentos y suplementos pueden darse los descuentos e incrementos de la red pública de energía de forma separada uno del otro.

## 13.2.10.1Horarios de tarifas

Aquí serán definidos los Horarios de Tarifas Altas (TA) y eventualmente los Horario de tarifas especiales(TE). Estos horarios son válidas tanto para la energía suministrada por la red pública como para la energía inyectada a la red pública.

Invierno de hasta:

El registro del horario de la tarifa para el Invierno es realizado usando formato de fecha dd / mm.

Los horarios de las tarifas en invierno y en verano son diferentes:

Al seleccionar esta ventana puede introducir todos los horarios de las tarifas separadamente para verano e invierno.

Definir los horarios de tarifas especiales:

Al seleccionar esta ventana aparecen campos de registro adicionales, con los cuales se pueden introducir, adicionalmente, horarios de tarifa especial en los horarios de Tarifa Alta y Baja. Para estos horarios se pueden introducir por separado los precios, en el cuadro de diálogo precio. En caso de que los horarios de tarifas altas sean definidos como horarios especiales, entonces estos horarios equivalen a horarios especiales.

A partir de que días valen los horarios de la nueva tarifa alta

Con ayuda de los campos de selección puede definirse que días de la semana corresponden a los diferentes horarios de tarifa. La leyenda de la primera columna explica para cual día de la semana es valida la tarifa dada.

Horarios con tarifa alta (TA):

Por semana pueden ser dados hasta 5 periodos **de** tal hora hasta tal hora. La entrada de los datos es efectuada en formato de hora.

-> Ver también:

### 13.2.10.2 Precio

En este cuadro de diálogo serán definidos los precios para cada zona de tarifa. Para definir la tarifa en los horarios especiales deben haber sido definidos los horarios de tarifas especiales a través del botón de horarios de tarifas Horario de tarifas.

Factor de variación de precio:

Los precios, a ser introducidos en la tabla, son precios básicos, que deben ser multiplicados por el factor de alteración de precio para calcular el precio de demanda. Las empresas de energía eléctrica consideran en el factor de alteración, el precio de la energía y la evolución salarial. En la zona de bajo voltaje no se consideran los precios "base", o sea el factor de cambio es igual a 1.

Diferencias entre verano e invierno:

Para los horarios de Invierno y verano los precios considerados son diferentes entre sí. En este caso el precio correspondiente a la tabla de precios o a la zona no es calculado a través del consumo total sino, por ejemplo, a través del consumo total en invierno. Si al mismo tiempo es seleccionada la ventana Escalonamiento para cada zona de tarifa diferente, entonces será calculado el precio válido para la tarifa alta de invierno a través del consumo total de la tarifa alta de invierno.

Reglamento de escalonamiento por consumo:

Al seleccionar este botón será calculado el precio válido de la siguiente forma:

Para un consumo total anual en horario de tarifa alta de 600.000 kWh vale por ejemplo un precio de tabla a partir de un consumo superior a 500.000 kWh , el precio base para el cálculo del precio total será de 6,94 Ct/ kWh.

Reglamento de zona por consumo:

Al seleccionar este botón se modifica el texto de la primera columna, para explicar la modificación del cálculo del precio. La frase "A partir de un consumo superior a " será convertida en "cada próximo KWh a partir de ". Al contrario del reglamento de escalonamiento por consumo, el precio será calculado de la siguiente forma:

Para un consumo total anual durante el horario de tarifa alta de 600.000 kWh, por ejemplo, vale un precio base de 7.1 Ct/kWh para los primeros 250.000 kWh, para los próximos 250.000 kWh un precio base de 7.0 Ct/kWh y para los últimos 100.000 kWh un precio base de 6,94 Ct/ kWh. El precio total para el horario de tarifa alta se obtiene de la siguiente manera:

Precio total: (250.000 kWh\* 7,1 Ct/kWh +250.000kWh\*7,0Ct/kWh + 100.000 kWh\* 6,94 Ct/kWh) \*Factor de alteración de precio.

Escalonamiento diferente para cada Zona por tarifa :

En esta selección el precio para cada zona por tarifa será dado en una pestaña individual. En este caso el precio válido de tabla no será calculado a través del consumo total anual, sino a través del consumo total en el intervalo de tiempo válido para la respectiva pestaña. Si por ejemplo la ventana invierno-verano diferente no está seleccionada, el precio válido para la tarifa alta de invierno será calculada solamente a través del consumo total de tarifa alta de invierno, verano.

-> Ver también:

## 13.2.10.3 Medición de potencia

En este diálogo será realizada la medición de la potencia. Dependiendo de la selección del tipo de medición, son realizadas otras explicaciones sobre la medición de la potencia. Aquí pueden ser seleccionados los siguientes tipos de medidas:

## Tipos de medidas

- sin medición de potencia
- Medición en 96 h
- Cálculo estándar (medición de potencia en un 1/4 de hora).
- Pico de Carga alta y baja

## sin medición de potencia

Si la tarifa de compra seleccionada viene sin medición de potencia, en este caso no deberá ser seleccionada la medición de potencia.

## Medición en 96 h

Para una tarifa horaria de 96 horas se suma el consumo de energía en KWh en 96 horas consecutivas en una ventana de tiempo. Los valores de esta suma son llamados de valores de potencia (Lw). El valor máximo de potencia ocurrido en el periodo de cálculo será usado en el cálculo de la potencia a ser cobrada. La potencia a ser cobrada se calcula a partir del mayor valor de potencia multiplicado por el precio de potencia válido para el consumo de energía anual, de acuerdo con el precio de tabla.

Para la medición de potencia de 96 horas con reglamentación de zonas horarias el registro de los valores durante el horario de tarifa es interrumpido sin que sean modificados los periodos de medición de 96 horas. En ese caso será marcado el **campo Medición sólo para horarios de tarifa alta** en el cuadro de diálogo precio de potencia

## Cálculo estándar (Medición en 1/4 de hora)

Aquí es calculada la potencia de cobranza a partir de la potencia mensual. La cantidad de meses consultados para determinar la potencia pico anual es definida en el cuadro de diálogo Precio de compra

## Valor máximo de la carga alta y baja

La Medición de potencia de ¼ de hora para la cual ha sido consultado el período para la potencia de cobranza es limitada a los horarios conocidos como horarios de carga alta. Estos horarios de carga alta pueden ser registrados en el cuadro de diálogo Horarios de carga alta

El otro cálculo de la potencia máxima en periodos de carga alta es realizado de la forma que está descrita en cálculo estándar.

Independientemente de eso, serán calculados los picos de carga baja mensuales.

Los valores de potencia máxima en horario de carga baja serán considerados solamente cuando la potencia máxima mensual, en la carga baja, sea mayor que la potencia máxima anual calculada en los horarios de carga alta. Las diferencias mensuales entre estos valores serán sorteadas por magnitud y será calculado su valor medio. La diferencia resultante sólo será incluida parcialmente.El factor es definido en el cuadro de diálogo Precio de potencia El número de meses necesarios para calcular el pico de carga alta es estipulado en el cuadro de diálogo Precio de potencia La potencia de cobranza se forma por la suma del pico de carga alta y la porción de carga baja.

## Precio fijo de potencia:

El pago por potencia se calcula a partir de una parte fija y otra parte dependiente del consumo. El precio fijo de potencia debe ser pagado independientemente de la potencia usada.

## Picos horarios en la curva de carga definida más:

(solamente para el cálculo estándar y para el pico de carga alta y baja)

Según la empresa de energía eléctrica, la potencia mensual es medida como valor medio de un ¼ de hora o de un ½ de hora. Para obtener el precio anual de cobranza es multiplicada la potencia anual máxima por el precio de especifico potencia. En el programa, la potencia anual máxima es la mayor potencia media por hora ocurrida en el correspondiente mes. Ésta conduce a picos de potencia más bajos, porque son niveladas las oscilaciones que ocurren en las mediciones de ½ hora. Para corregir este fenómeno, las potencias máximas horarios utilizadas para determinar la potencia máxima anual deberán ser multiplicadas por el factor "picos horarios en la curva de carga definida más:". Dependiendo del tipo de consumo, tamaño de la región que será abastecida y a caso según perfiles de carga medidas, debe darse un porcentaje entre o y 50%. Para urbanizaciones de viviendas a partir de consumo anual de 100.000 kWh puede ser calculado con una tasa de 5 a 10%.

## Potencia mínima:

(solamente para cálculo estándar y cálculo de los valores picos de la carga alta y baja)

Esta potencia será consultada en caso de que la potencia máxima calculada sea menor que este valor.

## Precio global:

(solamente para cálculo estándar y cálculo de los valores picos de la carga alta y baja)

En lugar de un precio de potencia fijo puede ser demandado un precio global por la facilitación de potencia. Éste es pagado en caso que las horas de uso pleno quedan por debajo del valor límite estipulado. El precio global es calculado de la siguiente forma:

Precio global = Precio [€/kW]

\* potencia máx.

\* (1-VBS/horas de poco uso)

potencia Max.: la potencia máxima calculada por el programa o la potencia mínima.

VBS: horas de uso pleno = energía total anual/potencia Max.

-> Ver también:

#### 13.2.10.3.1 Precio de potencia

En este cuadro de diálogo será definido el precio de potencia de la tarifa de energía. Dependiendo del tipo de medición que haya sido seleccionada, aparecerán los campos de entrada, en los cuales pueden introducirse los datos adicionales.

#### Cantidad de valores máximos (picos) considerados

(Solamente para el cálculo estándar y para carga máxima alta y baja Medición de potencia)

#### Carga alta:

Aquí es dada la cantidad de valores mensuales máximos y calculado su valor medio, a partir del cual se obtiene el valor máximo de la carga alta. Para el cálculo estándar de potencia, el valor máximo de carga alta corresponde a la potencia de cobranza.

### Carga baja:

(Solamente para el valor máximo de la carga alta y baja

en el cuadro de diálogo Medición de potencia)

Para el cálculo de la potencia con valores máximos de carga alta y baja son considerados también, proporcionalmente, los valores máximos de la carga baja. Aquí se introduce el número de valores mensuales máximos, con cuya media se calcula el valor máximo de la carga baja.

## Consideración de los picos de la carga baja:

(solamente para el valor máximo de la carga baja en el cuadro de diálogo Medición de potencia)

Este factor define la tasa de porcentaje, con la que se calcula la potencia excedente de carga baja, que es considerada en el cálculo de la potencia de cobranza.

## Factor de variación del precio:

Los precios dados en las tablas son precios base. Al multiplicar estos precios por el factor de variación de precio puede obtenerse el precio por kW. El factor de variación de precio considera los precios actuales de la compañía de electricidad y la tendencia salarial. En la zona de baja tensión generalmente no se usan los precios base, o sea, el factor de variación del precio es igual a 1.

## Escalonamiento por total de kWh:

En vez de clasificar o zonificar el precio por potencia de cobro. El precio será calculado por el consumo anual de energía en kWh.

## Reglamento por escalonamiento del consumo:

Ver precio

Reglamento por zonas del consumo:

## Medición solamente para horarios de TA:

(solamente para mediciones en 96 h en el cuadro de diálogo Medición de potencia)

Corresponde a la medición en 96 horas con reglamento por zona horaria. Aquí será interrumpido el registro de los valores de la potencia durante horarios de carga baja, sin modificar los periodos de medición de 96 horas.

-> Ver también:

#### 13.2.10.3.2 Horario de carga alta

En este cuadro de diálogo serán definidos los horarios de carga alta de la compañía de electricidad.

#### Horarios diferentes para verano e invierno:

Seleccionando esta ventana pueden ser dados todos los horarios de cargas altas de forma separada para invierno y verano.

#### Horarios de carga alta de hasta:

Si los horarios de las cargas altas son diferentes en invierno y verano, entonces será definido aquí el comienzo y el final de la carga alta en invierno.

La entrada de los horarios es realizada en formato de fecha dd.mm.

#### A partir de que día valen los nuevos horarios de carga alta

Con la ayuda del cuadro de selección puede definir para qué día de la semana deben valer los diferentes horarios de carga alta. El texto de la primera columna deja claro para qué día de la semana vale el horario especificado.

#### Horarios de carga alta:

Pueden ser dados hasta 5 periodos por día de semana.

Los valores son dados en formato de hora.

-> Ver también:

## 13.2.10.4 Descuentos / Incrementos

En este cuadro de diálogo son introducidos separadamente en dos pestañas de registro los Descuentos y Incrementos otorgados por la compañía de electricidad

-> Ver también:

#### 13.2.10.4.1 Descuentos

#### **Descuentos en general:**

Aquí pueden ser introducidos los descuentos que seran dados independientemente del consumo, por ejemplo una reducción del precio de la energía de la red para un nivel de tensión de 30 kV.

#### Descuento por duración de uso:

(solamente para el cálculo estándar y determinación del valor máximo de la carga alta y baja en el cuadro de diálogo Medición de potencia)

El tiempo de uso es la relación entre la energía total anual suministrada por la compañía de electricidad y la potencia de cobranza y es una unidad de medida para la uniformidad de la energía suministrada por la red. Para algunas tarifas y contratos especiales, la compañía de electricidad otorga a los clientes un descuento a partir de un determinado periodo de uso. Este descuento es concedido a través de subvenciones. En caso que el descuento sea concedido solamente para precio de potencia de la tarifa alta, será llamado usualmente como reducción por periodo de uso.

#### Duración mínima de uso:

Solamente cuando el tiempo de uso sobrepasa este valor, se concede un descuento. Si no sobrepasa esta duración mínima, será multado con un incremento.

#### El descuento por tiempo de uso es aplicado en:

Aquí se determina a que parte de los costes será aplicado el descuento.

## Descuento por tiempo de utilización, por fórmula:

Después de seleccionar la opción será calculado el descuento por tiempo de uso a partir de la siguiente fórmula:

Si el tiempo de utilización - el tiempo mínimo de uso es > o

El descuento por tiempo de uso = Factor X

\* (tiempo de uso – tiempo mínimo de uso)

#### Duración de uso:

La relación entre la energía total anual de la red y la potencia cobrada.

Si el descuento por tiempo de uso calculado sobrepasa el valor máximo de descuento por tiempo de uso, será asumido el descuento máximo.

## Descuento por tiempo de utilización por tabla:

En lugar de un descuento creciente por tiempo de uso, es posible usar una concesión escalonada mediante una tabla. Esta graduación del descuento puede ser introducida en el cuadro de diálogo. Descuento por tiempo de uso .En este caso el descuento es concedido solamente cuando se sobrepasa el tiempo mínimo de uso.

-> Ver también:

### Incrementos

Precio de compra

#### 13.2.10.4.2 Descuento por tiempo de uso según la tabla

En lugar de un descuento creciente por tiempo de uso, (ver Descuentos) es posible usar una concesión graduada mediante una tabla. Esta graduación del descuento, puede ser introducida en el cuadro de diálogo descuento por tiempo de uso. En este caso el descuento por tiempo de uso es concedido solamente cuando se sobrepasa el tiempo mínimo de uso.

-> Ver también:

#### 13.2.10.4.3 Incrementos :

Aquí pueden ser introducidos separadamente los eventuales incrementos en % sobre los precios y los precios de potencia de tarifas altas TA y tarifas bajas TB.

## Costes fijos en [€/a]:

(por ejemplo costes de facturación)

Aquí son introducidos los costes fijos anuales como costes con mediciones y facturacion, los cuales son independientes del consumo y deberán ser pagados siempre.

-> Ver también:

Tarifa de compra

Descuentos

## 13.2.11Tarifa de inyección

La tarifa de venta es una excepción entre los archivos de las bibliotecas, pues además de ser seleccionada puede también ser definida en el cuadro de diálogo "Tarifa" ademas del calculo economico Sin embargo las tarifas de venta pueden ser también definidas como bibliotecas.

En el Campo de Texto puede ser registrado un texto descriptivo.

## Tiempo de validez de la tarifa:

Para los primeros años la tarifa de venta es posiblemente mayor. La concesionaria promueve la energía FV durante un periodo de tiempo determinado y después pagan, en la mayoría de los casos, solamente el valor mínimo determinado por ley.

Número de límites de potencia:

Aquí se determina para cuantos límites de potencia deben ser definidas tarifas de inyección diferentes.

### Tarifa con zonas/ tarifa con escalonamiento

Según la selección la remuneración resultante será calculada de manera diferente.

Para la tarifa con zonas resulta una modificación casi lineal de la remuneración, para la tarifa con escalonamiento resulta un salto de la remuneración en el momento de sobrepasar un límite de potencia.

## Tarifa con zona:

Será calculada una remuneración media sobre todos los rangos de potencia hasta llegar a la potencia FV. Ejemplo:

De o – 30 kW 1€

A partir de 30 kW 0,5€

## Tarifa con escalonamiento

En este caso la remuneración por energía inyectada resulta directamente de la potencia instalada. En el ejemplo de arriba la remuneración para toda la energía sería 0,5€

## Remuneración diferente para tarifa alta / tarifa baja

Seleccionando esta opción aparece una columna adicional en la tabla de entrada donde puede entrar la tarifa de inyección separada en tarifa alta y tarifa baja.

El horario para la tarifa alta y tarifa baja de la tarifa de inyección es el mismo como en la tarifa de compra. El horario entonces depende de la tarifa de compra del proyecto.

## Tarifa de inyección después de X años:

Aquí puede definir la tarifa de inyección aplicable después del tiempo de validez.

## 13.2.12 Crédito

En esta sección serán fijados los parámetros sobre los créditos.

Para dominar el concepto de biblioteca por favor leer también Editar proyecto.

Como en todos los cuadros de diálogo de las bibliotecas aquí también existen los botones **Cargar**, Guardar y Cerrar.

Los parámetros de entrada para el crédito (préstamo) son:

### Título

El título puede tener hasta 50 caracteres y será necesario para la selección en el cuadro de diálogo Financiamiento del cálculo de la eficiencia económica. Cálculos económico

## Capital extranjero

La suma del crédito será dada en porcentaje del volumen de las inversiones.

### Plazo

Período de tiempo que fha sido acordado para la devolución del crédito.

Años libres de amortización

Los años en los que no se necesita hacer la devolución del crédito, por lo menos es posible conseguir dos años libres de reembolso.

## Interés del crédito

La tasa de intereses que debe ser pagada al adquirir el crédito.

## 13.2.13 Contaminantes

Aquí puede definir un nuevo archivo de contaminante, para luego cargarlo en el menú Condiciones / composición de los contaminantes.

En la área de Texto se encuentra el archivo de referencia para descripción de la secuencia de datos, que ha sido registrada al guardar el archivo.

Para la simulación de sistemas conectados a la red o autónomos se requieren valores diferentes.

## Sistemas conectados en paralelo a la red

En la primera columna son registradas las emisiones especificas de contaminantes, que ocurren durante la producción de la energía suministrada por la red pública (concesionaria).

En la segunda columna serán especificadas las emisiones de contaminantes, que han sido evitadas al inyectar en la red EVU energía FV.

Es necesario considerar una diferencia en la evaluación de la energía, si se considera que para generar la corriente de carga básica o la corriente da carga pico la empresa de energía eléctrica emplea varios tipos de plantas. Por ejemplo la energía inyectada puede sustituir una parte de la generación convencional de energía de la red para carga básica y usar la energía de red los horarios de carga pico

## Sistemas autónomos

Para sistemas autónomos serán registrados los valores de los contaminantes del generador auxiliar.

A través del cuadro de diálogo "*Cargar y Guardar archivo*" (abierto a través de los botones Cargar y Guardar) puede ser importada una evaluación de los contaminantes de la energía o grabarla nuevamente en la biblioteca.

La extensión del archivo debe ser .emm. El directorio con el cual el diálogo se abre, puede ser colocado en el cuadro de diálogo "Opciones / Rutas."

La biblioteca que será enviada junto al programa está formada por los valores del Modelo Total de Emisiones para Sistemas Integrados (GEMIS), que fue públicado en 1990 por el Ministerio de Energía y Medio Ambiente de Essen, en 1990.

# 14 Menú opciones

En el menú de opciones serán registrados los datos que no dependen del proyecto actual y configuraciones básicas para el uso del programa.

# 14.1 Rutas...

Puede definir el directorio de trabajo para todos los tipos de archivos, pulsando en los botones respectivos. Se abrirá un diálogo de directorio, con cuya ayuda podrá definir una nueva ruta del directorio.

Estas configuraciones serán evaluadas en el programa para la selección estándar de la ruta en el diálogo cargar y guardar archivo.

Los componentes individuales serán buscados y guardados de forma estándar en los siguientes subdirectorios:

Proyectos	.prj
Módulos FV	.mod
Inversor (conectado en paralelo)	.wrn
Inversor (autónomo)	.wra
Tarifa de venta	.eta
Tarifa de compra	.tar
Perfil de carga	.slg
Consumidores individuales	.vbi
Contaminantes	.emm
Seguidor- MPP	.mpp
Sombra	.sch
Crédito	.cre

## Extensión del archivo

# 14.2 Configuraciones

## Proyectos

- En la página "P*royecto*" puede determinar con que proyecto debe ser abierto el programa. Puede abrir el programa siempre con un proyecto nuevo o con el último proyecto.
- Con el campo de selección **I** "*Sin supervisión de los componentes del proyecto*", puede determinar que aparecen posibles avisos del programa (si no activa el campo) o que estos aviso no aparecen (con el campo activado).
- Determinar el *tarifa de inyección* estandar para proyectos nuevos. Esto debe ser un .eta-archivo.
   La tarifa seleccionada se visualiza.
- Seleccione un *sistema de unidades*: Sistema métrico o Sistema angloamericano de unidades

-> ver Trabajar con proyectos

## Verificación del sistema

Serán especificadas las configuraciones que son necesarias para la verificación del sistema.

Los valores extremos de temperatura y radiación serán calculados normalmente a partir de los Archivos de datos climáticos.

Si se sabe cuales son los valores extremos que se desea calcular, entonces puede admitir esos valores como valores fijos.

## Image del fondo de pantalla

Seleccionar imagen del fondo de pantalla:

- Aquí puede seleccionar una imagen de fondo de pantalla para sistemas conectados a la red
- y para sistemas autónomos.
- Con el botón volver se mostrarán otra vez los gráficos estándar de PV\*SOL.

## Modelo de cálculo

Aquí puede seleccionar entre el modelo de temperatura lineal o dinámico. Por favor observe que estas configuraciones permanezcan aun después de haber concluido el programa.

## Informe del proyecto

• Definir los datos contacto de su compañia para el informe del proyecto.

- Definir el logo de la empresa para el encabezado del informe del proyecto: Aqui puede seleccionar un logo que aparece en el encabezado del informe del proyecto.
- Si selecciona "mostrar logo de la empresa en la pantalla" aparece este logo en la pantalla de fondo del PV\*SOL.

#### Verificación de actualizaciónes

->Requisitos:

Conexión a Internet activa

-> Sí funciona la actualización por Internet:

- 1. Si se dispone de una conexión a Internet, dependiendo de la configuración de la página *Verificación de actualizaciones*:
  - *automáticamente 1x por día* cuando se inicie el programa por primera vez
  - o cuando haga clic en Comprobar ahora.

se comprobará si está disponible una nueva versión del programa.

Configuración de Proxy: PV\*SOL Expert está utilizando la configuración de proxy del sistema de tu ordenador para conectarse a la red.

2. En caso de que esté disponible una nueva versión del programa, se cerrará, se cargará el programa de instalación en el "Escritorio" y se ejecutará desde allí.

## 14.2.1 Supervisión de las bibliotecas

Si hay errores en el control de los archivos de la biblioteca, aparecen los siguientes mensajes:

1 Ud. no seleccionó ningún módulo en el generador 1 de las bibliotecas. ¿Desea cargar un módulo FV? Haga un clic en el botón Módulo FV.

2 ¡El archivo de la biblioteca que contiene los datos del módulo en el generador 1 ya no existe más!. ¿Desea guardar los datos en un nuevo archivo?

3 ¡El archivo de la biblioteca c:\pvsol\biblio\module\mei76.mod ha sido modificado ! ¿Acepta los datos del banco de datos (biblioteca)?

Los mensajes 1y 2 aparecen, cuando los diálogos correspondientes a las(Tarifas, Datos técnicos y Carga) son concluidos con OK. Los mensajes son sólo advertencias, de modo que la pregunta puede ser respondida con "no".

El mensaje 3 aparece antes de la simulación o al abrir el del campo del diálogo "Datos técnicos" para los componentes Módulo y el inversor.

Se recomienda responder con Sí a la pregunta: "¿Acepta los datos de la biblioteca en el proyecto? "O marcar antes el campo "aceptar todos" (ver Aviso del archivo de la biblioteca). Excepto que quiera simular proyectos ya existentes usando la condición de carga anterior.

## 14.2.2 Aviso: ... Archivo de la biblioteca ...

¡Los archivos de la biblioteca han cambiado! ¿Aceptar los datos de la biblioteca en el proyecto?

En los diálogos de entrada Tarifas, composición de contaminantes, Datos técnicos y la curva de carga en el diálogo Consumo de energía se cargan las componentes de bibliotecas Bibliotecas correspondientes. El programa carga los valores correspondientes y recuerda los nombres de los archivos.

Si cambia los archivos de las bibliotecas que han sido cargados y guardados en el proyecto, el programa avisa que ha cambiado los archivos de las bibliotecas sin haber cargado los valores actuales nuevamente en el proyecto.

Si responde con Sí, entonces los datos de los proyectos serán actualizados de acuerdo con los datos de la biblioteca, si responde con NO, entonces los valores antiguos serán mantenidos.

Como todos los datos de la biblioteca que fueron cargados en el proyecto, deberán ser verificados, entonces puede activar el botón Aceptar Todos, para solo tener que responder una vez a este aviso.

Con Cancelar termina la verificación y la simulación.

Este aviso aparece para el módulo y para el inversor al abrir el cuadro de diálogo datos técnicos.

¡Para la tarifa de venta no es realizada ninguna supervisión!

# 15 Menú Idioma

PV\*SOL<sup>®</sup> existe actualmente en alemán, inglés, francés, italiano y español.

# 16 Menú Ayuda

### Menú Ayuda

- A través de *Contenido* se accede al índice de la ayuda.
  Puede acceder en cualquier momento a la ayuda contextual pulsando la tecla F1.
- Otros servicios por Internet:
  - Hoja de pedido
  - Valentin Software: www.valentin.de
  - Comprobar por actualizaciones
- Con *Manual* se abre el manual como archivo .pdf 🛸.
- Con *Manual Visualización 3D* se abre el manual por dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos con visualización 3D como archivo .pdf Se

### • Info puede ver:

Informaciones generales

#### Información adicional

## Nombre del programa y número de versión, datos de contacto de Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH

Números de versión de todos los archivos relevantes para el programa, datos generados automáticamente sobre su sistema operativo y su hardware. úmara da

Registro

Número de serie y clave de activación. Si tiene conexión a Internet, puede realizar aquí el registro o acceder a un formulario de pedido en nuestra página web.

# 17 Glosario

## Batería, descarga solar

Para sistemas con generador auxiliar, la porción de descarga de la energía producida por los módulos solares, es dada de forma separada. La diferencia, con relación a la descarga total, es obtenida a partir de la cuota del generador auxiliar.

### Batería, descarga

Aquí se presenta la energía total retirada de la batería (o de las baterías). De ser simulado un sistema sin generador auxiliar, entonces esta corresponde a la energía de descarga total de la energía solar.

## Batería, contenido solar (después de la simulación)

Es dada la cantidad de energía existente en la batería, al final del periodo de la simulación.

### Batería, contenido generador auxiliar (después de la simulación)

Este valor aparece sólo en el caso de usar un generador auxiliar. Éste describe la cantidad de energía existente en la batería producida por él, durante el periodo de simulación.

### Batería, Estado de la batería

El estado de carga de la batería durante el inicio de la simulación puede ser definida en la configuración del sistema (estándar: 30%).

#### Batería, carga

Aquí se presenta la energía total suministrada a la batería (o a las baterías). De ser simulado un sistema sin generador auxiliar, entonces esta corresponde a la energía de carga total de la energía solar.

#### Batería, carga solar

Para sistemas con generador auxiliar, la cantidad de la carga, producida por los módulos solares, es dada de forma separada. La diferencia, con relación a la carga total, es obtenida a partir de la cuota del generador auxiliar.

#### Batería, pérdidas

Las pérdidas de la batería resultan de la eficiencia de la batería durante el proceso de carga y descarga y de su autodescarga. **Consumo propio del sistema FV** 

El consumo propio del sistema FV es obtenido a partir del consumo propio del inversor, cuando no es producida energía fotovoltaica. Durante el día el inversor recibe una carga stand-by de la red. Si el inversor de noche no está totalmente desconectado, él recibe energía durante la noche. Ambos valores son introducidos en el cuadro de diálogo de las características del Inversor.

#### Consumo, demanda

La demanda es la suma de la demanda de energía anual de todos los consumidores (cargas) definidos como carga.

Si no se ha definido ningún consumidor, entonces este valor no será dado. Para inyección total en la red, es posible también definir consumidores (cargas).

#### Consumo no cubierto

El consumo no cubierto es la cantidad de energía que no puede ser suministrada ni por el sistema FV ni por la batería.

#### Consumo cubierto por energía solar

El consumo cubierto, es dado por la energía usada directamente y la parte de energía solar acumulada en la batería.

#### Conversor, energía

Este valor, será mostrada únicamente, cuando se pretende usar seguimiento MPP. Las pérdidas originadas por el seguimiento MPP son restadas de la energía producida.

#### Costes de producción de energía eléctrica

Los costes de producción de energía eléctrica son los costes anuales divididos por la energía eléctrica producida.

Los costes anuales resultan de

- los valores en efectivo de los costes anuales,
- los pagos únicos,
- los pagos de créditos
- y la financiación propia
- multiplicados por el factor de anualidad

#### Demanda de energía cubierta por el generador FV

Este valor será introducido solamente en caso de tener "consumo propio" (Ver Inyección a la red), y es la energía solar producida la que será usada para cubrir la demanda del consumidor.

#### Eficiencia de la batería

La eficiencia de la batería es la relación entre la carga y la descarga.

#### Eficiencia del generador

La eficiencia del generador FV es la energía producida de forma de corriente continua, con relación a toda la energía irradiada sobre todo el plano del generador. Comparado con la eficiencia del sistema, no son considerados la eficiencia del inversor y las pérdidas en los cables.

La eficiencia del generador considera

- Las pérdidas por reflexión en la superficie del módulo,
- La eficiencia del módulo FV, es decir la curva característica del módulo FV y los coeficientes de temperatura de la potencia FV (ver Bibliotecas Módulo FV) y
- Las pérdidas adicionales del generador Pérdidas adicionales

### Eficiencia del inversor

La eficiencia del Inversor es la energía de corriente alterna producida en relación con la energía de corriente continua acumulada.

La eficiencia es formada por las características del inversor, Curva característica del inversor ,el grado de ajuste de la eficiencia MPP (ver Biblioteca inversor) y del consumo propio del inversor.

Un bajo grado de eficiencia del inversor (en comparación con la eficiencia máxima) ocurre cuando el inversor está sobredimensionado o cuando limita la salida de la potencia FV debido a su potencia nominal máxima.

### Eficiencia del sistema

La eficiencia del sistema es el cociente de la energía solar del sistema FV utilizable y la energía total irradiada sobre la superficie del plano del generador.

Ésta se compone de la eficiencia del generador, de la eficiencia del inversor y de las pérdidas en los cables.

## Eficiencia relativa del sistema (Performance ratio)

La eficiencia relativa del sistema es una medida que considera las perdidas del sistema contabilizadas en comparación con la energía nominal del sistema. La energía nominal es calculada a partir de la irradiación de la superficie inclinada del módulo FV multiplicada por la eficiencia bajo condiciones estándares de prueba (standard test condition) (25 °C, 1000 W/m<sup>2</sup>).

#### Energía solar producida (corriente alternada)

La energía solar producida (corriente alternada), es la energía después de la transformación de la corriente continua FV en corriente alternada, la cual será inyectada a la red o usada para cubrir la demanda de energía. El consumo propio del inversor no es considerado.

#### Energía solar producida (corriente continua)

Para un sistema FV es importante la energía que es producida por los módulos FV, es decir, la energía antes de pasar por el Inversor.

## Estado de la carga al inicio y al final de la simulación

Son mostrados el estado de carga de la batería al inicio de la simulación (definida en la configuración del sistema) y el estado calculado al final de la simulación.

#### Energía de la red

En el caso de inyección total a la red, la demanda total de carga y el consumo propio del Inversor son cubiertos por la red. Según el concepto "consumo propio" en sistemas con inyección a la red, la cantidad de energía fotovoltaica usada por la carga es restada de la cantidad de energía suministrada por la red.

### Fracción solar (Contribución solar) (sistema autónomo)

La fracción solar es la relación entre el consumo cubierto por energía solar y la demanda. El consumo cubierto por energía solar proviene de la porción de energía solar usada directamente y la parte acumulada en la batería.

### Fracción solar (Contribución solar) (sistema conectado a la red)

La parte del consumo cubierta por energía FV es la energía producida (substrayendo el consumo propio del inversor) con relación a la demanda de carga. Ésta sólo interesa para el concepto de "consumo propio" (ver Tarifas) y será dada solamente si la carga eléctrica ya ha sido definida. La proporción de la contribución solar no da ninguna información sobre la cantidad de energía producida que será utilizada directamente para cubrir la carga.

#### Generador auxiliar, combustible

Al usar un generador auxiliar se muestra su demanda anual en combustible. El consumo de combustible se calcula a partir de la energía producida por el generador auxiliar y el consumo especifico de combustible dado.

#### Generador auxiliar, energía

La energía producida por el generador auxiliar comprende tanto la energía usada directamente como la acumulada en la batería.

#### Generador auxiliar, energía usada directamente

Si se va a usar un generador auxiliar en la configuración del sistema, entonces se muestra la energía producida por él y utilizada directamente por el usuario. Para uso de carga continua, la corriente alterna será transformada en corriente continua a través del cargador de batería.

#### **Generador FV, Eficiencia**

La eficiencia del Generador FV es la energía producida Con relación a toda la energía irradiada sobre todo el plano del generador. En el cálculo de la eficiencia del sistema no es considerado el seguimiento MPP.

La eficiencia del Generador FV considera

- Las pérdidas por reflexión en la superficie del módulo,
- La eficiencia del Módulo FV, es decir la curva característica del módulo FV y los coeficientes de temperatura del módulo (ver Biblioteca Módulo) y
- Las pérdidas adicionales del generador FV Pérdidas adicionales

#### Generador FV, Energía usada directamente

La energía usada directamente es la energía que llega directamente al usuario (sin haber sido acumulada). Para cargas (electrodomésticos, lámparas) con corriente alterna, la corriente deberá ser convertida en corriente alterna a través de un inversor, antes de ser colocada a disposición del usuario.

#### Generador FV, Energía producida

La energía producida es la energía en la salida del generador FV. Las pérdidas producidas por el seguimiento MPP no son consideradas. Este valor contiene también un excedente del generador FV originado eventualmente.

### **Generador FV, Excedente**

Un excedente de energía ocurre cuando la energía solar que está a disposición no es consumida por el usuario y la batería ya esta cargada totalmente.

### Generador FV, Irradiación

La irradiación de la superficie inclinada del generador FV es la energía solar que está a disposición después de restar la sombra. Una parte de esta energía se pierde a través de la reflexión sobre la superficie del módulo.

### Generador FV, Irradiación

A partir del grado de latitud, ángulo de inclinación, acimut, y Albedo, la irradiación horizontal será convertida en un plano inclinado en el programa, mediante un procesador.

#### Inyección a la red

En caso de "Inyección total en la red" (ver Tarifas), toda la energía solar producida será suministrada a la red. Según el concepto de "consumo propio" solamente será enviada a la red la porción de energía que no es consumida por el usuario.

#### Irradiación menos reflexión

A través de las pérdidas por reflexión en la superficie del módulo, se pierde una parte de la irradiación sobre la superficie FV. La irradiación directa es reducida a través del ángulo de corrección del módulo (ver también Módulo).

#### Irradiación sin sombra

En caso de que el generador este algunas veces cubierto parcialmente por sombra, este valor identifica la irradiación que ocurriría en el mismo caso sin sombra

## Irradiación sobre la horizontal

La irradiación horizontal es leída a partir de los archivos de los datos climáticos Archivo de datos climáticos

## Irradiación sobre la superficie inclinada del generador

La irradiación de la superficie inclinada del generador FV es la energía (después de restar la sombra) sobre la superficie inclinada del generador FV, que está a la disposición para ser convertida. Una parte de esta energía se pierde a través de la reflexión sobre la superficie del módulo.

## Rendimiento anual específico

El rendimiento anual especifico es un valor de evaluación que da el rendimiento anual normalizado en función de la potencia instalada. En otras palabras, el rendimiento anual corresponde a las horas de funcionamiento del sistema con carga total.

A partir del rendimiento anual especifico se calcula otro valor conocido, como el factor de rendimiento(final yield) que corresponde al rendimiento anual especifico dividido por 365 días.

## Temperatura del módulo

En el programa existen dos diferentes modelos de temperatura Modelo dinámico de temperatura. La temperatura del Módulo es determinada en función de los datos climáticos, de los parámetros específicos del módulo y del tipo de construcción. Las temperaturas de los módulos para los generadores, están en las respectivas páginas.

### Temperatura externa

La temperatura externa es un dato proveniente de los archivos de datos climáticos. Ésta es necesaria para determinar la temperatura del módulo, ya que la eficiencia del módulo depende de la temperatura (ver Módulo).

## Tiempo de amortización

Momento cuando el valor del capital de la inversión está en positivo por primera vez.

## Valor del capital

El valor del capital resulta de la suma de

- el valor en efectivo de todos los costes anuales
- el valor en efectivo de todos los ingresos y ahorros anuales
- el valor en efectivo de los pagos de créditos
- el valor en efectivo de pagos de impuestos
- pagos únicos
- subvenciones
- financiación propia

## Velocidad del viento a 10 metros de altura

Para el Modelo de temperatural dinámico se considera el viento en el cálculo del modelo de temperatura. La velocidad del viento a una altura de 10 metros, debe ser leída a partir de los archivos de datos climáticos.

## 18 Index

# A

Abrir	41
Acimut	95
Administración del proyecto	40
Archivos con datos climáticos	45
Area	143
Área del usuario	27
Avisos	99, 194
Ayuda	196

# В

Balance anual	
Balance de costes	119
Base de evaluación económica	
Batería	66, 170
Bibliotecas32, 54, 115, 116, 160, 161, 165,	168, 170,
171, 172, 173, 174, 186, 187, 188, 193, 19	4

# С

Cálculo	34, 108, 110, 111
Carga	
Carga por consumidores indivduales	53
Cargar	32
Cerrar	43
Comparación de variantes	158, 159
Componentes	25, 32
Comportamiento para carga parcial.	164
Condiciones	44, 45, 46, 47
Configuración de Proxy	191
Configuraciones	191
Consumidor individual	57, 58
Consumidores	54, 173
Consumidores de uso breve	58
Consumidores independientes del us	uario55
Consumidores individuales	54, 55, 56, 173
Consumidores por perfil de carga	50
Consumidores que dependen del usu	ıario56
Contaminantes	
Copiar objeto en 2D	79
Costes	134
Costes de la energía eléctrica de la re	ed pública151
Costes de la inversión Evaluación eco	onómica120
Costes relacionados con el consumo	Evaluación
económica	124
Costes relacionados con el funcionar	niento
Evaluación económica	122
Crédito	
Crédito a plazos	126
Crédito de anualidad	126
Curva característica	169

# D

Datos climáticos	45
Datos técnicos 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 6	58, 69, 71
sistema autónomo	62
sistemas conectados a la red	69
Definición de conceptos	197
Definir pérdidas de potencia	118
Degradation	113, 118
Descuento por tiempo de uso según la tabla.	184
Descuentos	183
Descuentos/Incrementos	182
Dimensionamiento	36, 37, 38
Disagio	126
Diseño	36, 38
Sistemas autónomos	37
Disminución de potencia	113
Diversos costes Evaluación económica	123

# Ε

Edición del gráfico	143
	145
Eliminar objeto en 2D	79
Emisión de contaminantes	150
Energías y datos climáticos	141
Esbozo del sistema	103
Especificaciones de uso	26
Evaluación económica111, 112, 113, 117, 118	3, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 1	30,
131, 132, 137	
Evaluación económica de sistemas autónomos	132,
133, 134, 135, 136	
Evaluación económica de sistemas conectados a	ı la
red 11	6, 186

## F

Fecha de puesta en marcha	113
Financiamiento externo	136
Finanziación Evaluación económica	126
Formato del eje x	145
Formato del eje y	146

# G

Generador auxiliar	68, 135
Generador FV	64, 71
autónomo	64
conectado a la red	71
Gráfico	
Gráfico en forma de tabla	
Gráficos Evaluación económica	129
Guardar	32, 42
# Н

Horarios de carga alta	181
Horarios de tarifas	175

### I

Idioma	
Iluminación	
Impresión del gráfico	
Imprimir	
Impuestos Evaluación económica	
Incrementos	
Info	
Informe del proyecto	153, 154, 155
Informe detallado del proyecto	
Informe Evaluación económica	
Interés del capital	
Inversor	
Inversor autónomo	
Inversor conectado a la red	

## Μ

Medición de potencia	177, 181
MeteoSyn	45
Modelo de cálculo	97
Módulo FV77, 95	5, 161, 164
MPP- Tracker	171

### Ν

Nuevo dibujo	106
Número	73

# 0

Objeto en 2D	86
Opciones	
Orientación	

## Ρ

Pagos únicos Evaluación económica	121
Parámetros	133
Parámetros generales Evaluación econór	nica117
Pérdidas	97
Perfil de carga 4	9, 50, 52, 172
Periodo de consideración	117
Photo Plan	75
Precio de potencia	179
Precio por kWh	176

156, 157, 159
145, 146, 147, 148

## R

Reembolso por inyección a la red	. 149
Regulador de carga	67
Resultados 139, 140, 141, 149, 150, 151, 153	, 158
Resultados Evaluación económica	. 128
Resumen de los valores de los resultados	. 137
Resumen evaluación económica de sistemas	
conectados a la red	. 112
Resumen informe del proyecto	. 154
Rutas	. 190

## S

Simulación	
Sistema	.59, 60, 103, 104
Sistema angloamericano de unidades	
Sistema métrico	191
Sistemas conectados a la red	
Sombra	104, 105, 106
Sombra debido a objetos	
Subgenerador	61
Subvenciones Evaluación económica.	
Supervisión	

# Т

Tabla	159
Tabla de las coordenadas	105
Tablas Evaluación económica	130
Tarifa de compra 115, 174, 175, 176, 177, 1	79, 182,
183, 184, 185	
Tarifa de inyección	191
Tarifa de venta	116, 186
Tarifas	47
Tipo de montaje	77
Tipos de archivos	190

# U

#### V

Vacaciones	52
Verificación del sistema	99
Visualización de páginas	156